Stacyjka Case 5140 5120 5150 z 2 kluczykami + pokrywka zabezpieczająca 1987424C1_89577

Stacyjka Case 5140 5120 5150 z 2 kluczykami + pokrywka zabezpieczająca 1987424C1

Stacyjka Case 5140 5120 5150 z 2 kluczykami + pokrywka zabezpieczająca 1987424C1 to element instalacji elektrycznej przeznaczony do ciągników rolniczych Case. Odpowiada za sterowanie zasilaniem oraz uruchamianiem maszyny. Stacyjka posiada cztery podstawowe pozycje pracy: postój, zapłon, żarzenie oraz rozruch. Wyposażona jest w płaskie wtyki umożliwiające szybkie i wygodne podłączenie instalacji elektrycznej. W zestawie znajdują się dwa kluczyki oraz praktyczna plastikowa pokrywka zabezpieczająca, która chroni wkład stacyjki przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w codziennej pracy ciągnika.



Stacyjka Case-IH kluczyki pokrywka, dane techniczne

- Pozycje przełącznika: **postój (0), zapłon, żarzenie, rozruch**
- Otwór montażowy: **Ø 26,5 mm**
- Typ przyłącza: **płaskie wtyki (4 x 9,5mm, 6 x 6,3mm)**
- **2 kluczyki** w zestawie
- **Plastikowa pokrywka zabezpieczająca**

Stacyjka umożliwia sterowanie zapłonem, podgrzewaniem świec żarowych oraz rozruchem silnika.

Stacyjka do Case-IH z klapką ochronną, zalety

- Cztery pozycje pracy: postój, zapłon, żarzenie i rozruch
- Płaskie wtyki umożliwiające szybkie podłączenie instalacji elektrycznej
- Plastikowa pokrywka chroniąca stacyjkę przed zabrudzeniami
- Dwa kluczyki w zestawie zwiększające wygodę użytkowania
- Solidna konstrukcja przystosowana do pracy w maszynach rolniczych
- Łatwy montaż w panelu ciągnika

Numery porównawcze

135700580138, 1987424C1, 84419919, A187613, A187614, IH1987424, MC1987424C1, P2741618, P2741648

Zastosowanie

Case

- Seria 400: 440, 495, 540, 595, 640, 695, 740
- Seria 700 i 800: 743, 744, 795, 840, 844, 845, 856, 895, 940, 956, 995
- Seria 3000: 3210, 3220, 3230
- Seria 4000: 4210, 4220, 4230, 4240
- Seria Maxxum: 5120, 5130, 5140, 5150, 5230, 5240, 5250

FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Ile pozycji posiada stacyjka?**
  Stacyjka posiada cztery pozycje: postój, zapłon, żarzenie oraz rozruch
- **Czy w zestawie znajdują się kluczyki?**
  Tak, w komplecie znajdują się 2 kluczyki
- **Jakie przyłącza posiada stacyjka?**
  Stacyjka posiada płaskie wtyki 4 × 9,5 mm oraz 6 × 6,3 mm
- **Czy stacyjka posiada zabezpieczenie przed zabrudzeniami?**
  Tak, model wyposażony jest w plastikową pokrywkę zabezpieczającą

Zdjęcia produktu













Zadbaj o niezawodne uruchamianie ciągnika

Wybierz stacyjkę Case z czterema pozycjami pracy, dwoma kluczykami oraz pokrywką zabezpieczającą, aby zapewnić pewne działanie instalacji elektrycznej oraz komfortowe uruchamianie maszyny w każdych warunkach pracy.