

Instrukcja użytkowania:

1. Wybierz odpowiednią końcówkę do smarowania.
2. Napełnij smarownicę smarem, wykorzystując kartusz lub worek o wadze 85 gr.
3. Przyłącz wybraną końcówkę do smarownicy.
4. Zastosuj odpowiednie ciśnienie (2000-4500 psi) w zależności od wymagań smarowanego elementu.
5. Po zakończeniu pracy oczyść smarownicę i końcówki przed ich przechowywaniem.