

SV: ER1120 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vlastnosti produktu:

Doba nabíjení: 3-8 hodin; Napájení: 100-240V; AC 5V; Prevádzková doba na nabitú batériu: 180 minút; Materiál: mosadz

Ako používať:

Prípojte výrobok k zdroju napájania, ktorý je v súlade s pokynmi, a nechajte ho úplne nabíť. Pri prvom použití alebo po opakovanom použití by ste mali žiletku naoleť nanesením niekoľkých kvapiek lubrikantu na čierne bodky, ako je znázornené na obrázku 2, pred alebo po použití a túto operáciu vykonávať systematicky. Po každom použití tiež vykonajte čistenie, palcom stlačte bielu pohyblivú čepeť, aby ste ju rozbírali (obrázok 3). Vyčistite pramene vlasov medzi pohyblivými a stacionárnymi čepeľami pomocou príloženého kefy. Keď je výrobok pripravený na použitie, naneste ochrannú fóliu na ruky rezanej osoby. Vlasý rozčesťte, aby sa nezatotali. Nasadte príslušný uzáver. Čepeľ posúvajte proti smeru rastu chlpkov. Pri výmene prekrytí vypnite zariadenie. Stroj má 4 nastavenia dĺžky. Otáčaním nastavovacieho krúžku dolava alebo doprava nastavíte nôž (0,8 mm - 2 mm).

varovania:

Na čistenie produktu používajte iba vlhkú handričku alebo neutrálne tekuté mydlo. Na umývanie žiletky nepoužívajte vodu. Počas práce ho chráňte pred vlhkosťou. Prípravok je určený na suché vlasy. Prípravok nepoužívajte na umelé vlasy. Pred použitím sa uistite, že je uzáver pevne pripnutý. Nenechajte zapnuté zariadenie bez dozoru. Nenabíjajte batériu dlhšie ako dve hodiny. Zariadenie by mali používať oprávnené osoby. Pred použitím produktu skontrolujte zariadenie. Netlačte žiletku na pokožku hlavy príliš silno. Výrobok je potrebné chrániť pred mechanickými poškodeniami. Výrobok nepoužívajte v blízkosti vody. Hlaciaci strojek nepoužívajte mokrymi rukami. Neomotávajte kábel okolo strojčka. Ak je žiletka, kábel alebo zástrčka poškodená, výrobok nepoužívajte. Udržujte výrobok v čistote. Neponárajte do vody alebo iných tekutín. Na čistenie nepoužívajte bieliadla, zieraviny, chemikálie ani ostré predmety. Po použití výrobok vždy dôkladne očistite. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené. Pred čistením odstráňte hrebeňový nástavec a vyčistite strihací prvok kefy. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Netahajte ani neohýbajte kábel. Neodpájajte zástrčku, keď je zariadenie zapnuté. Ak je zariadenie poškodené, opravy by mali vykonávať príslušne kvalifikovaní odborníci. Výrobok by sa mal používať podľa určenia a nemal by sa používať na žiadny iný účel. Výrobok nie je hračka. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a ľudí s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami. Pri práci zaistite dobré osvetlenie a udržujte stabilnú polohu.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezpečne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používateľia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predané miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho správne zlikvidovať. **Dovoza:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polska

SV: ER1120 ANVÄNDARMANUAL

Produktegenskaper:

Laddningstid: 3-8 timmar; Spänning: 100-240V; AC 5V; Drifttid på ett laddad batteri: 180 minuter; Material: mässing

Hur man använder:

Anslut produkten till en strömkälla som följer riktlinjerna och låt den laddas helt. När du använder det för första gången eller efter upprepad användning bör du olja in rakbladet genom att applicera några droppar smörjmedel på de svarta prickarna, som visas i figur 2, före eller efter användning och utföra denna operation systematiskt. Utför även rengöring efter varje användning, tryck på det vita rörliga bladet med tummen för att ta isär (Figur 3). Rengör hårstråna mellan de rörliga och stationära bladen med den medföljande borsten. När produkten är klar för användning, applicera skyddsfolien på armarna på den som skärs. Kamma håret för att förhindra att det trasslar ihop sig. Sätt på lämplig lock. Flytta bladet mot hårväxtens riktning. Stäng av enheten när du byter överlägg. Maskinen har 4 längdjusteringar. Vrid justeringsringen åt vänster eller höger för att justera kniven (0,8 mm - 2 mm).

Varningar:

Använd endast en fuktig trasa eller neutral flytande tvål för att rengöra produkten. Använd inte vatten för att tvätta rakhyveln. Håll den borta från fukt medan du arbetar. Produkten är avsedd för torrt hår. Använd inte produkten på konstgjort hår. Före användning, se till att locket sitter ordentligt fast. Låmna inte enheten påslagen utan uppsikt. Ladda inte batteriet i mer än två timmar. Enheten bör användas av auktoriserade personer. Kontrollera enheten innan du använder produkten. Tryck inte rakhyveln för hårt mot hårbotten. Produkten ska skyddas mot mekanisk skada. Använd inte produkten nära vatten. Använd inte rakhyveln med våta händer. Linda inte kabeln runt klipparen. Om rakhyveln, kabeln eller kontakten är skadad, använd inte produkten. Håll produkten ren. Sänk inte ned i vatten eller andra vätskor. Använd inte blekmedel, frätande medel, kemikalier eller vassa föremål för rengöring. Rengör alltid produkten noggrant efter användning. Före rengöring, se till att enheten är avstängd och urkopplad. Före rengöring, ta bort kamfästet och rengör skärelementet med en borste. Eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad person. Förvara på en torr plats. Skydda mot smuts och skador. Dra eller böj inte kabeln. Dra inte ur kontakten när enheten är påslagen. Om enheten är skadad ska reparationer utföras av lämpligt kvalificerad specialist. Produkten ska användas på avsett sätt och får inte användas för något annat ändamål. Produkten är inte en leksak. Håll enheten borta från barn och personer med begränsad fysisk eller mental förmåga. När du arbetar, se till att du har god belysning och en stabil position.

Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och undviker negativa effekter på hälsa och miljö som kan vara i fara på grund av olämplig avfallshantering. Detaljerad information om din närmaste insamlingsplats finns tillgänglig från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE ER1120

Caratteristiche del prodotto:

Tempo di ricarica: 3-8 ore; Voltaggio: 100-240 V; CA 5 V; Autonomia con batteria carica: 180 minuti; Materiale: ottone

Come usare:

Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione conforme alle linee guida e lasciarlo caricare completamente. Quando lo si utilizza per la prima volta o dopo un uso ripetuto, è necessario oliare la lama del rasoio applicando alcune gocce di lubrificante sui punti neri, come mostrato nella Figura 2, prima o dopo l'uso ed eseguire questa operazione sistematicamente. Effettuare anche la pulizia dopo ogni utilizzo, premere la lama mobile bianca con il pollice per smontarla (Figura 3). Pulisci le ciocche di capelli tra le lame mobili e quelle fisse utilizzando la spazzola inclusa. Quando il prodotto è pronto per l'uso, applicare la pellicola protettiva sulle braccia della persona da tagliare. Pettina i capelli per evitare che si aggroviglino. Attaccare l'apposito cappuccio. Muovere la lama contro la direzione della crescita dei peli. Quando si cambia l'overlay, spegnere il dispositivo. La macchina ha 4 regolazioni di lunghezza. Ruotare l'anello di regolazione a sinistra o a destra per regolare il collo (0,8 mm - 2 mm).

Avvertenze:

Per pulire il prodotto utilizzare esclusivamente un panno umido o un sapone liquido neutro. Non utilizzare acqua per lavare il rasoio. Tenerlo lontano dall'umidità durante il lavoro. Il prodotto è destinato ai capelli secchi. Non utilizzare il prodotto su capelli artificiali. Prima dell'uso, assicurarsi che il cappuccio sia saldamente fissato. Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito. Non caricare la batteria per più di due ore. Il dispositivo deve essere utilizzato da persone autorizzate. Prima di utilizzare il prodotto, controllare il dispositivo. Non premere troppo forte il rasoio contro il cuoio capelluto. Il prodotto deve essere protetto da danni meccanici. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua. Non utilizzare il rasoio con le mani bagnate. Non avvolgere il cavo attorno al tagliacapelli. Se il rasoio, il cavo o la spina sono danneggiati, non utilizzare il prodotto. Mantenere il prodotto pulito. Non immergere in acqua o altri liquidi. Non utilizzare candeggina, agenti caustici, prodotti chimici o oggetti appuntiti per la pulizia. Pulire sempre accuratamente il prodotto dopo l'uso. Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato. Prima della pulizia, rimuovere il pettine e pulire l'elemento lame con una spazzola. Eventuali riparazioni possono essere eseguite solo da una persona autorizzata. Conservare in un luogo asciutto. Proteggersi da sporco e danni. Non tirare o piegare il cavo. Non scollegare la spina quando il dispositivo è acceso. Se il dispositivo è danneggiato, la riparazione deve essere eseguita da specialisti adeguatamente qualificati. Il prodotto deve essere utilizzato come previsto e non deve essere utilizzato per nessun altro scopo. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone con capacità fisiche o mentali limitate. Durante il lavoro, garantire una buona illuminazione e mantenere una posizione stabile. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici ed elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il tuo dispositivo risparmiassi risorse preziose ed eviterai impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere a rischio a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. Informazioni dettagliate sul punto di raccolta più vicino sono disponibili presso la tua autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

