



ALARM ROWEROWY BLOKADA HAMULCA

RW47

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Blokada tarczy hamulcowej z wbudowanym alarmem rowerowym. To doskonałe narzędzie, które skutecznie ochroni Cię przed kradzieżą Twojego roweru. Alarm jest bardzo głośny i prosty w użyciu. Aktywacja alarmu następuje po założeniu blokady na tarczę i przekręceniu kluczyka. Uderzony bądź szarpnięty natchmniast się uruchamia i generuje ostry, nieprzyjemny dźwięk, skutecznie odstraszając potencjalnego złodzieja. Szczelna obudowa gwarantuje długie użytkowanie urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bądź pewien, że Twój jednoślad pozostanie bezpieczny i pod Twoją pieczęcią

Cechy produktu:

- Blokada tarczy hamulcowej z wbudowanym alarmem rowerowym.
- Alarm generuje ostry dźwięk o natężeniu aż 110dB! Skutecznie odstrasz każdego złodzieja.
- Aktywacja alarmu następuje po założeniu blokady na tarczę i przekręceniu kluczyka.
- Po użyciu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy tylko rower zostanie poruszony.
- W przypadku próby zdjęcia lub uszkodzenia (np. przez kopnięcie alarmu) alarm natychmiast się włączy i zacznie generować dźwięk.
- Zasilany jest baterią CR44, które wystarczą na bardzo długi czas użytkowania!
- Alarm jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (wodoszczelny).

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (ABS)
- Zasilanie: bateria CR44 (brak w zestawie)
- 2 klucze w komplecie
- Odporny na trudne warunki atmosferyczne (wilgoć i ciepło)
- Siła alarmu: 110dB
- Maksymalna grubość tarczy: 7 mm
- Grubość trzpienia: 6 mm
- Wymiary: 9 cm x 7 cm
- Kolor: czarny
- Opakowanie: kartonowe


2. Instalacja i obsługa

1. Wyjmij alarm z opakowania, podważ pokrywę baterii i włóż do środka jedną baterię CR44 pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -).
2. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.
3. Zamontuj alarm na tarczy hamulcowej roweru.
4. Aby aktywować alarm przekręć kluczyk i zablokuj go.
5. Aby dezaktywować alarm ponownie przekręć kluczyk i wyjmij go z zamka.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią CR44 (brak w zestawie). W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie!
- Jeżeli głośność alarmu przestanie być dostatecznie wysoka, należy wymienić baterię na nową.
- Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
- Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
- Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać całego w wodzie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespółów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpiecznie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrażona jest karani przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzielił dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.





ALARM ROWEROWY BLOKADA HAMULCA RW47 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Blokada tarczy hamulcowej z wbudowanym alarmem rowerowym. To doskonałe narzędzie, które skutecznie ochroni Cię przed kradzieżą Twojego roweru. Alarm jest bardzo głośny i prosty w użyciu. Aktywacja alarmu następuje po założeniu blokady na tarczę i przekręceniu kluczyka. Uderzony bądź szarpnięty natychmiast się uruchamia i generuje ostry, nieprzyjemny dźwięk, skutecznie odstrasza potencjalnego złodzieja. Szczelna obudowa gwarantuje długie użytkowanie urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bądź pewien, że Twój jednoślad pozostanie bezpieczny i pod Twoją pieczęcią!

Cechy produktu:

- Blokada tarczy hamulcowej z wbudowanym alarmem rowerowym.
- Alarm generuje ostry dźwięk o natężeniu aż 110dB! Skutecznie odstraszy każdego złodzieja.
- Aktywacja alarmu następuje po założeniu blokady na tarczę i przekręceniu kluczyka.
- Po użyciu, alarm automatycznie aktywuje się, gdy tylko rower zostanie poruszony.
- W przypadku próby zdjęcia lub uszkodzenia (np. przez kopnięcie alarmu) alarm natychmiast się włączy i zacznie generować dźwięk.
- Zasilany jest bateriami CR44, które wystarczą na bardzo długi czas użytkowania!
- Alarm jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (wodoszczelny).

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (ABS)
- Zasilanie: bateria CR44 (brak w zestawie)
- 2 klucze w komplecie
- Odporny na trudne warunki atmosferyczne (wilgoć i ciepło)
- Siła alarmu: 110dB
- Maksymalna grubość tarczy: 7 mm
- Grubość trzpienia: 6 mm
- Wymiary: 9 cm x 7 cm
- Kolor: czarny
- Opakowanie: kartonowe

2. Instalacja i obsługa

1. Wyjmij alarm z opakowania, podważ pokrywę baterii i włóż do środka jedną baterię CR44 pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -).
2. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.
3. Zamontuj alarm na tarczy hamulcowej roweru.
4. Aby aktywować alarm przekręć kluczyk i zablokuj go.
5. Aby dezaktywować alarm ponownie przekręć kluczyk i wyjmij go z zamka.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią CR44 (brak w zestawie). W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie!
- Jeżeli głośność alarmu przestanie być dostatecznie wysoka, należy wymienić baterię na nową.
- Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów.
- Nie używać urządzenia w ekstremalnie niskich/wysokich temperaturach.
- Urządzenie jest odporne na opady deszczu i śniegu, jednak nie należy go zanurzać całego w wodzie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawne postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

