

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Żyłka tnąca 2,4 mm – skręcana, zbrojona z rdzeniem w środku przeznaczona do koszenia trawy i chwastów.

Profil skręcany zapewnia **stabilną pracę przy wysokich obrotach**, a **wewnętrzny rdzeń wzmacniający** zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i zużycie.

Produkt przeznaczony do stosowania w kosach oraz podkaszarkach spalinowych i elektrycznych obsługujących żyłkę o średnicy **2,4 mm**.

Specyfikacja techniczna

Średnica: 2,4 mm

Długość: 50 m

Kolor produktu: czarno-przeźroczysty

Przekrój: skręcany

Rodzaj: wzmacniana, zbrojona z rdzeniem

Przeznaczenie: do kos i podkaszarek

Zastosowanie: uniwersalne

Waga produktu z opakowaniem: 166 g

Zestaw zawiera

1 szt. żyłka zbrojona z rdzeniem 2,4 mm 50 m

Informacje bezpieczeństwa

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Przed użyciem należy upewnić się, że średnica 2,4 mm jest zgodna z zaleceniami producenta urządzenia.
 - Podczas pracy zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice, odpowiednie obuwie).
 - Nie dopuszczać do użytkowania przez dzieci.
 - W przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia żyłkę należy wymienić.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do koszenia trawy oraz miękkiej roślinności przy użyciu kos i podkaszarek wyposażonych w głowice na żytkę.

2. Montaż żytki

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania lub wyłącz silnik (w przypadku kos spalinowych).
 2. Otwórz głowicę tnącą zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
 3. Odmierz odpowiednią długość żytki.
 4. Zamontuj żytkę zgodnie z konstrukcją głowicy.
 5. Zamknij głowicę i sprawdź prawidłowe osadzenie żytki przed uruchomieniem urządzenia.
-

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj wyłącznie w urządzeniach przystosowanych do średnicy 2,4 mm.
 - Nie przekraczaj zalecanej długości wysuniętej żytki.
 - Zachowaj bezpieczną odległość od osób postronnych i zwierząt.
 - Nie kieruj głowicy w stronę twardych przeszkód (kamienie, metalowe elementy).
 - W przypadku drgań lub nieprawidłowej pracy natychmiast przerwij użytkowanie.
-

4. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu.
 - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni UV.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta urządzenia, w którym jest używany.

Ostrzeżenia

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Wyłączenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją.

Informacja o zgodności

Produkt stanowi akcesorium eksploatacyjne do urządzeń ogrodowych. Oznaczenia zgodności (np. CE) stosuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli są wymagane dla danego typu produktu.
