

KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Wejdź do aplikacji CamHipro.
2. Przejdź kolejno do [Ustawienia] kamery -> [Ustawienia czasu].
 Ustawienia czasu
3. Wybierz prawidłową strefę czasową i kliknij zakończ.
4. Zapisz ustawienia czasu, wciskając przycisk [Zastosuj].
5. Wejdź ponownie w ustawienia czasu.
6. Sprawdź czy godzina jest aktualna, jeśli nie, wciśnij przycisk [Zsynchronizuj czas telefonu z urządzeniem] i wciśnij przycisk [Zastosuj].

Zsynchronizuj czas telefonu z urządzeniem

FAQ

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę używaj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości zapisu materiału na karcie pamięci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

intronic



INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamer GSM

PODŁĄCZENIE KAMERY

1. Odkręć śrubkę od klapki i włóż kartę SIM i kartę SD w gniazda, aż usłyszysz klik.
2. Upewnij się, że uszczelka przylega prawidłowo i przykręć śrubkę do pokrywy.
3. Podłącz kamerę do zasilania korzystając z zasilacza dołączanego w zestawie.

DODAWANIE URZĄDZENIA

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [CamHipro] i uruchom ją.



Android



iPhone

2. Na ekranie głównym aplikacji kliknij [+].



3. Wybierz [Kamera 4G].

Kamera 4G

4. Wybierz [Zeskanuj kod QR].



Zeskanuj kod QR

Zeskanuj kod QR aby odczytać UID

5. Kliknij [Potwierdź, aby dodać].

Potwierdź, aby dodać

6. Wpisz nazwę kamery i kliknij [Potwierdź].

Potwierdź

ZMIANA NAZWY I HASŁA SIECI WI-FI

1. Podłącz się do sieci WiFi stworzonej przez kamerę. Domyślne hasło to [1234567890].
2. Wejdź na podany adres IP z przeglądarki i zaloguj się do panelu routera hasłem [admin].

← ↻ 192.168.100.1

3. Wejdź w opcję [WiFi Settings].

Wi-Fi Settings >

4. W polu [Network Name (SSID)] wpisz nazwę sieci WiFi, a w polu [Pass Phrase] hasło do sieci WiFi.

Network Name(SSID) *

MIFI_5798

Pass Phrase *

.....

5. Kliknij przycisk [Apply].

Apply

ODTWARZANIE NAGRAŃ Z KARTY SD

1. W aplikacji [CamHipro]. kliknij ikonkę [karta SD].



2. W prawym dolnym rogu kliknij ikonkę [lupy].



3. Wybierz interesujący Cię [zakres nagrań].



Kontakt:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom
od poniedziałku do piatku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:
Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.