

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka nocna 3D LED



Gratulujemy zakupu Lampki nocnej 3D LED. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6 62-410
Zagórz NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

1. Specyfikacja produktu:

- Napięcie wejściowe: 4,5 – 5 V
- Zasilanie: Kabel USB lub 3x baterie AA (brak baterii w zestawie)
- Moc wyjściowa: 2 – 2,5 W

2. Uwagi bezpieczeństwa:

- Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Przed włożeniem lampki do podstawki, należy zdjąć żółtą folię ochronną.
- Nie należy dotykać akrylowej powierzchni płytki palcami, gdyż może to zostawić ślady i wpłynąć na efekt wyświetlania 3D.
- By włożyć baterie, należy otworzyć pokrywę komorę baterii.
- Ładowalne baterie należy wyciągnąć z urządzenia do ładowania.
- Nie należy mieszać standardowych i ładowalnych baterii oraz starych i nowych baterii.
- Zawsze należy wkładać baterie z odpowiednią polaryzacją.
- Wyczerpane baterie należy natychmiastowo wymienić.
- Należy zawsze wyłączać lampę na noc ani nie zostawiać jej włączonej bez nadzoru.

3. Sposób użytkowania:

- Usunąć żółtą folię ochronną.
- Umieścić płytkę w podstawce, nie dotykając jej powierzchni palcami.
- Podłączyć kabel USB do adaptera lub komputera lub włożyć baterie.
- Włączyć przycisk zasilania.
- Naciskaj przycisk zasilania, by zmienić kolor. Dostępnych jest 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, fioletowy oraz biały) wraz z alternatywnymi trybami świecenia.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, by wyłączyć lampkę.
- Przed użyciem pilota, należy wyciągnąć plastikową nakładkę z tyłu pilota.

4. Czyszczenie:

- Wytrzyj akrylową powierzchnię za pomocą miękkiej i czystej szmatki. Nie należy używać żrących środków czyszczących, gdyż uszkodzą one powierzchnię lampki.