

Skrócona INSTRUKCJA regulatora

- 1. Panele nie mogą mieć napięcia większego niż 50V.**
- 2. Zalecane jest, aby do akumulatorów 12V podłączać panele o napięciu nie większym niż 23V, a do akumulatorów 24V panele z napięciem do 46V**
- 3. W przypadku podłączenia większej ilości panele podłączyć ze sobą równolegle, czyli wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem**
- 4. Podłączyć regulator do akumulatorów zachowując odpowiednią biegunowość**
- 5. Podłączyć regulator do paneli zachowując odpowiednią biegunowość**
- 6. Regulator sam rozpozna system i będzie pracował poprawnie**
- 7. W przypadku rozłączania panele odłączyć pierwsze**
- 8. Na wyświetlaczu regulatora można odczytać napięcie akumulatora i ustawienia czasu zasilania wyjścia, a także w niektórych bardziej rozbudowanych wersjach prąd ładowania, ilość wyprodukowanych Ah, prąd rozładowania, ilość przesłanych Ah**
- 9. Nie należy nic zmieniać w domyślnej konfiguracji, ale jeżeli z jakiegoś powodu wymagana jest regulacja można wybierając przycisk MANU „przejsć” przez kolejne ekrany i wybrany parametr zmienić. W tym celu na wybranym ekranie należy przycisk menu przytrzymać kilka sekund aż parametr zacznie migać. Następnie drugim przyciskiem zmienić wartość parametru i ponownie przytrzymując kilak sekund przycisk menu zatwierdzić zmiany.**
- 10. Porty USB służą do zasilania odbiorników zasilanych napięciem 5V nie działają, kiedy akumulator jest rozładowany poniżej 10,5V**