

KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Wejdź do aplikacji CamHipro.
2. Przejdź kolejno do [Ustawienia] kamery -> [Ustawienia czasu].
 **Ustawienia czasu**
3. Wybierz prawidłową strefę czasową i kliknij zakończ.
4. Zapisz ustawienia czasu, wciskając przycisk [Zastosuj] i zaakceptuj ponowne uruchomienie kamery.
5. Wejdź ponownie w ustawienia czasu.
6. Sprawdź czy godzina jest aktualna, jeśli nie, wciśnij przycisk [Zsynchronizuj czas telefonu z urządzeniem] i wciśnij przycisk [Zastosuj].

Zsynchronizuj czas telefonu z urządzeniem

FAQ

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inni osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoją kamerę w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę używaj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości zapisu materiału na karcie pamięci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

intronic



INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamer

PODŁĄCZENIE KAMERY

1. Przykręć do kamery antenę, dołączoną do zestawu.
2. Podłącz kamerę do zasilania, korzystając z zasilacza dołączonego do zestawu.
3. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [CamHipro] i uruchom ją.



Android



iPhone

KONFIGURACJA KAMERY

1. Uruchom aplikację [CamHipro].
2. Na ekranie głównym aplikacji kliknij [+].



3. Wybierz [Kamera sieciowa], a następnie [Nowe urządzenie].

Kamera sieciowa → Nowe urządzenie

4. Kliknij [Podłącz zasilanie i przejdź dalej].

Podłącz zasilanie i przejdź dalej

5. Wybierz [Nie podłączono do kabla sieciowego].

Nie podłączono do kabla sieciowego

6. Na karcie [Punkt dostępowy], kliknij [Przejdź do dodawania].

Punkt dostępowy

Przejdź do dodawania

7. [Zeskanuj kod QR] z naklejki na kamerze lub na pudełku.
8. Potwierdź łączenie z siecią klikając przycisk [Połącz].

Połączyć z urządzeniem?

CamHipro będzie używać tymczasowej sieci Wi-Fi, by łączyć się z urządzeniem.
IPCAM-307160

Anuluj

Połącz

9. Kliknij [lupę] przy opcji [Wprowadź nazwę WiFi] i wybierz sieć WiFi, do której chcesz podłączyć kamerę, a następnie wpisz do niej hasło.

Wprowadź nazwę WiFi:

www.zintronic.pl



10. Kliknij [Skonfiguruj WiFi i dodaj].

11. Pomyślne dodawanie kamery będzie potwierdzone komunikatem dźwiękowym.

12. Kliknij na kamerę i zmień hasło.

Uwaga!

Aby zapewnić prywatność, zmień hasło do kamery

Anuluj

OK.

13. Po zmianie hasła, kliknij ponownie na kamerę.



Kontakt:

+ 48 85 677 70 55
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:
Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.