

NAZWA PRODUKTU

tds0587_Nóż tasak Japoński KnifeKuroPerl

DYSTRYBUTOR

PADiK Partner Dariusz Jarkiewicz

NIP 6481148020 ADRES SIEDZIBY: UL. Keplera 8/20 41-818 Zabrze

GSPR Dokumentacja Produktu

Instrukcja użytkowania

Każdy Nóż kuchenny to narzędzie codziennego użytku, które wymaga odpowiedniego użytkowania, pielęgnacji i przechowywania, aby zachować swoje właściwości przez długi czas. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, środków ostrożności oraz zaleceń.

Bezpieczeństwo i zalecenia

Środki ostrożności

- **Używanie noża:** Nóż kuchenny posiada bardzo ostre ostrze, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jego użytkowania. Zaleca się trzymanie go w sposób pewny, używając odpowiedniej techniki krojenia. Zawsze używaj noża na odpowiednich powierzchniach roboczych, takich jak deska do krojenia, aby uniknąć niekontrolowanego cięcia.
- **Przechowywanie:** Nóż powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach. Należy unikać przechowywania go w szufladach razem z innymi akcesoriami kuchennymi, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia ostrza lub rączki. Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie w bloku na noże, specjalnym uchwycie lub na magnesie, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodny dostęp.
- **Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci:** Ze względu na ryzyko skaleczenia, nóż powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec niekontrolowanemu dostępowi.

Obostrzenia

- **Zakaz mycia w zmywarce:** Nóż kuchenny nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce. Ekstremalne temperatury oraz agresywne detergenty mogą zniszczyć ostrze oraz wpłynąć na rączkę noża. Zawsze myj nóż ręcznie, używając letniej wody i łagodnych detergentów, aby zachować jego funkcjonalność.
- **Unikanie twardych materiałów:** Nóż nie powinien być używany do cięcia twardych materiałów, takich jak kości, mrożonki czy produkty o twardych skorupkach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia ostrza. Należy stosować nóż wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do krojenia mięs, ryb, warzyw i innych składników o średniej twardości.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- **Regularne ostrzenie:** Regularne ostrzenie noża zapewnia jego długotrwałą efektywność i precyzyjne cięcie. Należy używać kamienia do ostrzenia lub specjalnej ostrzałki przeznaczonej do noży. Unikaj ostrzenia na twardych powierzchniach, takich jak szkło czy metal, aby nie uszkodzić ostrza.

- **Odpowiednie powierzchnie robocze:** Aby uniknąć uszkodzenia ostrza, należy używać deski do krojenia. Najlepiej sprawdzają się deski drewniane lub plastikowe, które chronią ostrze przed stępieniem i zarysowaniami.
- **Używanie zgodnie z przeznaczeniem:** Nóż jest przeznaczony do precyzyjnego krojenia, siekania i porcjowania żywności. Do innych prac, jak łamanie kości czy cięcie twardych produktów, należy używać odpowiednich narzędzi kuchennych, takich jak nożyczki do drobiu czy specjalne noże do kości.

Pielęgnacja

Aby zachować nóż w doskonałym stanie, pamiętaj o regularnej konserwacji. Wymaga on nie tylko ostrzenia, ale także odpowiedniego czyszczenia i przechowywania. Utrzymanie go w dobrym stanie zapewni bezpieczne i komfortowe użytkowanie przez długi czas.

Pamiętając o tych wskazówkach i zaleceniach, zapewnisz sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z noża kuchennego, który będzie Ci służył przez wiele lat.