

KULISIE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 Kuliś

3 baterie AAA 1,5V (w zestawie)

URUCHAMIANIE I ZABAWA:

Przed podaniem zabawki dziecku usuń opakowanie i wszystkie plastikowe zaczepy. Opakowanie należy zachować do przyszłego użytku, ponieważ zawiera istotne informacje.

Aby rozpocząć i uzyskać dostęp do pełnego zakresu funkcji Kulisia, przesunąć przełącznik z tyłu zabawki, z pozycji „TRY ME” do pozycji „ON”.

Aby aktywować czujniki dotykowe, **POGŁASZCZ GŁOWĘ KULISIA, POŁASKOCZ JEGO BRZUSZEK** lub **POMIZIAJ GO PO NOSKU**. Zabawka będzie reagować różnymi dźwiękami oraz ruchami, w tym m.in.: zwijaniem się w kuleczkę, kichaniem, chichotem, ziewaniem i chrapaniem!

W celu ochrony żywotności baterii, po skończonej zabawie przesunąć przełącznik z pozycji „ON” na pozycję „OFF”.

MONTAŻ I WYMIANA BATERII:

Baterie dołączone do zestawu przeznaczone są wyłącznie do celów demonstracyjnych. Przed pierwszym użyciem należy je wymienić na nowe.

Aby zainstalować/wymienić baterie, przesunąć przełącznik z tyłu zabawki na pozycję „OFF”, a następnie odkręcić za pomocą śrubokręta pokrywę komory i włożyć do środka 3 x AAA/LR03 1,5V zgodnie z zaprezentowaną polaryzacją. Następnie zamknij pokrywę komory na baterie za pomocą śrubokręta.

UWAGA:

- Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
- Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.
- Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.
- Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spięcia.
- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych. W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy.

CZYSZCZENIE ZABAWKI:

NIE DOPUŚĆ DO KONTAKTU ZABAWKI Z WODĄ. Czyść wyłącznie powierzchniowo lekko zwilżoną gąbeczką.

OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 12. miesiąca życia. Sugerowany wiek dziecka 3+. Niestosować w kołyskach i łóżeczkach. Nie pozostawiać dziecka bez nadzoru podczas korzystania z zabawki.

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji czy komponentów elektrycznych, które znajdują

się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Proszę użyć wyznaczonego miejsca zbiórki lub zakładów recyklingu przy usuwaniu przedmiotu lub baterii.

W przypadku pytań i uwag prosimy o kontakt mailowy na adres **epce@epce.pl**