



Wyprodukowano w Chinach dla:
Unilight Polska Sp. z o.o.
55-010 Zemiki Wrocławskie, ul. Strzelinska 69

ZAPALARKA PIEZOELEKTRYCZNA
WIELOKROTNEGO NAPEŁNIANIA

UL-1253 HCS x 25
Art.nr 125301



PL OSTRZEŻENIE – PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI.

Nie pozostawiać w stanie zapalonym dłużej niż 10s. Można napełniać ponownie. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury powyżej 50°C. Zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem. Zapalniczkę należy zapalać z dala od twarzy i ubrania. Nie wolno przekłuwać i wrzucać do ognia. Po użyciu zapalniczki płomień powinien być całkowicie zgaszony.

Nie używać do zapalania papierosów, cygar czy fajek.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA: Należy trzymać zapalniczkę pionowo zaworkiem napełniania ku górze. Należy umieścić końcówkę pojemnika do napełniania w zaworze i nacisnąć mocno przez kilka sekund. Czynność powtórzyć kilkakrotnie. Nie wolno napełniać zapalniczek w pobliżu źródeł otwartego ognia. Napełniać TYLKO gazem do zapalniczek.

UK WARNING! – KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Ignite lighter away from face and clothing. Contains flammable gas under pressure. Never expose to heat above 50°C or to prolonged sunlight. Do not puncture or incinerate. Ensure that flame is extinguished after use. Do not use to light cigarettes, cigars or pipes.

REFILLING INSTRUCTIONS:

Do not fill near naked flame or ignition source. Fill only with butane gas for lighters. Hold refill upside down in vertical position and insert gas refill nozzle into filler valve. Wait several minutes before igniting, so that any excess gas can evaporate.

CZ VAROVÁNÍ – NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTI.

Zapalujte zapalovač dále od obličeje a oděvu. Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50°C ani přímému slunečnímu záření. Nikdy neporážejte ani nevhazujte do otevřeného ohně. Ujistěte se, že plamen je po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká teplota. Věnujte mimořádnou pozornost zabránění popálení a ohni. Neponechávejte zapálený dříve než 10 sekund.

Není vhodné pro antizúden cigaret, doutníků nebo dýmky.

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ PALIVA PLYNEVEHO ZAPALOVAČE:

Zapalovače plňte pouze plynem k tomu určeným. Držte zapalovač dnem vzhůru. Odkloňte zapalovač dle prostoru! Naventil zapalovače přiložte plnici jehlu. Plňte 3-4 krátkými vpichy! Plňte pomalu! Nepřeplňujte! Po plnění otřete zapalovač a ruce dříve, než si zapalíte. Po plnění čkejte 30-40 sekund před dalším použitím zapalovače.

D VORSICHT! – VON KINDERN FERNHALTEN.

Feuerzeuge sind kein Spielzeug. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht damit spielen. Beim zünden und Flammenregulieren bitte von Gesicht und Kleidung weghalten. Enthält entzündbares Gas unter druck. Vor Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung schützen. Niemals einstechen oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach Gebrauch, dass die flamme vollständig erloschen ist hinweise. Nicht geeignet zum antzünden von Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen.

HINWEISE FÜR DAS NACHFÜLLEN – Nicht in der Nähe von offenen flammen oder Zündquellen nachfüllen. Zum nachfüllen nur Butan für Gasfeuerzeuge verwenden. Gasflasche mit dem Ventil nach unten senkrecht halten und in das Füllventil des Fahrzeuges drücken. Vor dem ersten zünden einige Minuten warten damit überschüssiges Gas verdunsten kann

