

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI 0162

Cechy produktu: Maszyna do wаты cukrowej JK- M06; materiał: plastik; metal; wymiary: 25 x 27 x 25 cm; kod znamionowa: 450-550 W, napięcie znamionowe: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Class I

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem wyczyść maszynę. Ustaw maszynę na równej, stabilnej powierzchni. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Dopasuj metalowe zaczepty w podstawie do plastikowych zaczeptyw w misce. Wypustki w misce zmieszają się pod metalowymi wypustkami, gdy obrócisz miskę w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do pozycji LOCK. Upewnij się, że jest zabezpieczona i zablokowana. Podłącz do gniazda elektrycznego. Włącz maszynę, pozostaw do rozgrzania przez 5 minut. Wyłącz i odczekaj do całkowitego zatarnięcia się głowicy. Wypł do środka miarkę cukru kryształ i rozsyń równomiernie. Włącz urządzenie. Włóż patyk do miski urządzenia i obracajmy palcami, jednocześnie przesuwając nim w jednym kierunku nad brzegiem misy. Po zebraaniu niewielkiej ilości waty, ustaw patyk prostopadłe do misy i kontynuuj nawijanie waty. Po zakończeniu wyaluż urządzenia. Odcłóż urządzenie od sieci elektrycznej. Wyłącz urządzenie. Wyłącz urządzenie wystygnie. Odblokuj miskę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij. Umyj w ciepłej wodzie i wysusz. Wyłącz zewnętrzna stronę urządzenia za pomocą lekkie wilgotnej, nierszującej gąbki. Wytrzyj delikatnym ręcznikiem. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu umieść misę z powrotem na podstawie, upewnijając się, że jest zablokowana.

Ostrzeżenia:

Urządzenie przeznaczone do użyzku domowego. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Urządzenie nie może pracować dłużej niż 30 minut. Po tym czasie należy zrobić przerwę w pracy, aż do całkowitego wystygnięcia urządzenia. Przed użyciem produktu należy wyczyścić części wtyrzyć do sucha. Urządzenie należy ustawiać na równej, płaskiej powierzchni. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed użyciem należy upewnić się, że na nakładka została prawidłowo i mocno wciśnięta na podstawę. Nie należy stosować innego produktu niż cukier kryształ. Nie używać cukru, który pozostał z poprzedniej pracy. Nie wysyspwać więcej cukru do urządzenia niż zalecane. Nie wysyspwać cukru do innych części maszynki. Niewłaściwe nalożenie nakładki może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać urządzenia, kiedy urządzenie jest włączone. Nie należy dotykać nakładki, kiedy jest gorąca. Niedokładne wyczyszczenie po użyciu może doprowadzić do zatkania otworów i uszkodzenia urządzenia. Czyść urządzenie przy pomocy delikatnej, wilgotnej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia zorstskich powierzchni ani środków żrących i wybielaczy. Nie należy myć w zmywarce. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych. Chroń urządzenie przed wilgocią. Nie należy dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Nie używać urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel lub wtyczka. Chroń przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączoną do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespółów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unii Europejskiej: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

ES: MANUAL DE OPERACIÓN 0162

Características del producto: Máquina de algodón de azúcar JK-M06; Material: Plástico; metal; dimensiones: 25 x 27 x 25 cm; Potencia nominal: 450-550 W; tensión nominal: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Clase I

Cómo utilizar:

Limpie la máquina antes del primer uso. Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de que su dispositivo esté apagado. Alinee las pestañas de metal de la base con las pestañas de plástico del recipiente. Las pestañas del recipiente encajarán debajo de las pestañas de metal cuando gire el recipiente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición LOCK. Asegúrese de que esté asegurado y bloqueado. Conéctelo a una toma de corriente. Encienda la máquina y déjela calentar durante 5 minutos. Apague y espere hasta que el cabezal se caliente y uniformemente. Vierte una medida de azúcar glass en su interior y extiéndalo uniformemente. Encienda el dispositivo. Inserte el palo en el recipiente del dispositivo y gírelo entre sus dedos mientras lo mueve en una dirección sobre el borde del recipiente. Después de recoger una pequeña cantidad de algodón, coloque el palo perpendicular al recipiente y continúe enrollando el algodón. Cuando termine, apague su dispositivo. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica. Limpíezse: Espere hasta que el dispositivo se enfríe. Desbloquee el recipiente girándolo en el sentido de las agujas del reloj y retirelo. Lavar en agua tibia y secar. Limpie el exterior del dispositivo con una esponja abrasiva ligeramente humedecida. Secar con una toalla suave. Una vez limpio y seco, vuelva a colocar el bol en la base, asegurándose de que quede bloqueado.

Advertencias:

El dispositivo está diseñado para uso doméstico. No utilice el dispositivo al aire libre. El dispositivo no puede funcionar durante más de 30 minutos. Pasado este tiempo, conviene hacer una pausa en el trabajo hasta que el dispositivo se enfríe por completo. Antes de usar el producto, asegure todas las piezas. El dispositivo debe usarse solo por un niño mayor de 14 años. No use el producto si el dispositivo encendido sin supervisión. Antes de usar, asegúrese de que la almohadilla esté presionada adecuada y firmemente sobre la base. No utilice ningún producto que no sea azúcar glass. No utilices azúcar sobrante de trabajos anteriores. No vierta más azúcar en el dispositivo de lo recomendado. No vierta azúcar en otras partes de la máquina. La aplicación inadecuada de la superposición puede dañar el producto. No toque la tapa metálica cuando el dispositivo está encendido. No toque la almohadilla cuando está caliente. Una limpieza inadecuada después del uso puede obstruir los orificios y dañar el dispositivo. Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo. No utilice abrasivos ni lejía para limpiar superficies rugosas. No lavar en el lavavajillas. No sumerja el dispositivo en agua. Almacene en un lugar seco, alejado de materiales inflamables. Proteja su dispositivo de la humedad. No toque el dispositivo encendido con las manos mojadas. No utilice un dispositivo dañado. No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. Proteger contra caídas y daños mecánicos. Trabaje en buenas condiciones de iluminación y mantenga una posición estable. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos o electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta le informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puede devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente. Evite verse amenazado por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z s.c., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

EN: OPERATING MANUAL 0162

Product features: JK-M06 cotton candy machine; material: plastic; metal; dimensions: 25 x 27 x 25 cm; Rated power: 450-550 W; rated voltage: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Class I

How to use:

Clean the machine before first use. Place the machine on an even, stable surface. Make sure your device is turned off. Align the metal tabs in the base with the plastic tabs in the bowl. The tabs in the bowl will fit under the metal tabs when you turn the bowl counterclockwise to the LOCK position. Make sure it is secured and locked. Plug into an electrical outlet. Turn on the machine and allow it to warm up for 5 minutes. Turn off and wait until the head stops completely. Pour a measure of crystal sugar inside and spread it evenly. Turn on the device. Insert the stick into the bowl of the device and rotate it between your fingers while moving it in one direction over the edge of the bowl. After collecting a small amount of cotton wool, place the stick perpendicular to the bowl and continue winding the cotton wool. When finished, turn off the device and disconnect the device from the electrical network. Cleaning: Wait until the device cools down. Unlock the bowl by turning it clockwise and remove. Wash in warm water and dry. Clean the outside of the device with a slightly damp, non-abrasive sponge. Wipe dry with a soft towel. Once clean and dry, place the bowl back on the base, making sure it is locked.

Warnings:

The device is intended for home use. Do not use the device outdoors. The device cannot operate for longer than 30 minutes. After this time, you should take a break from work until the device cools down completely. Before using the product, wipe all parts dry. The device should be placed on an even, flat surface. Do not leave the device switched on unattended. Before use, make sure that the pad is properly and firmly pressed onto the base. Do not use any product other than crystal sugar. Do not use sugar left over from previous work. Do not pour more sugar into the device than recommended. Do not touch the switch with wet hands. Do not use a damaged device. Do not use the device if the cable or plug is damaged. Protect against falls and mechanical damage. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on the correct way to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

NL: GEBRUIKSAANWIJZING 0162

Productkenmerken: JK-M06 suikerspinmachine; materiaal: kunststof; metaal; afmetingen: 25 x 27 x 25 cm; Nominiaal vermogen: 450-550 W; nominale spanning: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Klasse I

Hoe te gebruiken:

Maak de machine schoon voor het eerste gebruik. Plaats de machine op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld. Lijn de metalen lipjes in de basis uit met de plastic lipjes in de kom. De lipjes in de kom passen onder de metalen lipjes als u de kom tegen de klok in naar de VERGRENDELD-positie draait. Zorg ervoor dat het beveiligd is vergrendeld in. Zet de stekker aan op een stopcontact. Zet de machine aan en laat hem 5 minuten opwarmen. Schakel uit en wacht totdat de kop volledig stopt. Giet een kleine kristalsuiker erin en verdeel het gelijkmatig. Schakel het apparaat uit. Steek het stokje in de kom van het apparaat en draai het tussen uw vingers terwijl u het in één richting over de rand van de kom beweegt. Nadat je een kleine hoeveelheid watten hebt verzameld, plaats je het stokje loodrecht op de kom en ga je verder met het oprollen van de watten. Wanneer u klaar bent, schakelt u uw apparaat uit. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Reinigen: Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Ontgrendel de kom door deze met de klok mee te draaien en verwijder deze. Waszen in warm water en drogen. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een licht vochtige, niet-afschurende spons. Droog met een zachte handdoek. Zodra de kom schoon en droog is, plaats u deze terug op de basis en zorgt u ervoor dat deze goed vergrendeld is.

Waarschuwingen:

Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat kan niet langer dan 30 minuten werken. Na deze tijd moet u een pauze nemen van uw werk totdat het apparaat volledig is afgekoeld. Voeg alle onderdelen droog voordat u het product gebruikt. Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst. Het apparaat moet beheerd ingeschakeld. Controleer vóór gebruik of de pad goed op zijn stevig op de basis is gedrukt. Gebruik geen ander product dan kristalsuiker. Gebruik geen suiker die overblijft van eerder werk. Giet niet meer suiker in het apparaat dan aanbevolen. Giet geen suiker in andere delen van de machine. Een onjuiste toepassing van de overlay kan het product beschadigen. Raak de metalen plak niet aan als het apparaat is ingeschakeld. Raak de pad niet aan als deze heet is. Onjuiste reiniging na gebruik kan de gaten verstopten en het apparaat beschadigen. Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schuursmiddelen of bleekmiddel om ruwe oppervlakken schoon te maken. Niet in de vaatwasser wassen. Dompel het apparaat niet onder in water. Op een droge plaats bewaren, uit de buurt van brandbare materialen. Bescherm uw apparaat tegen vocht. Raak het ingeschakelde apparaat niet aan met natte handen. Gebruik geen beschadigd apparaat. Gebruik het apparaat niet als de kabel of stecker beschadigd is. Bescherm tegen vallen en mechanische schade. Gebruik bij goede lichtomstandigheden en zorg voor een stabiele houding. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool dat op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzameelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kan u waardevolle hulpbronnen behouden en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzameelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien.

Importeur: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

CZ: NÁVOD K OBSLUZE 0162

Vlastnosti produktu: Stroј na cukrovou vatu JK-M06; materiál: plast; kov; rozměry: 25 x 27 x 25 cm; Jmenovitý výkon: 450-550 W; jmenovité napětí: 220-240V 50/60Hz; IPX0, třída I

Jak používat:

Před prvním použitím stroj vyčistěte. Umístěte stroj na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, že je vaše zařízení vypnuté. Zarovnejte kovové úchytky na základně s plastovými úchytkami v misce. Když otočíte misou proti směru hodinových ručiček do polohy LOCK, západky v misce zapadnou pod kovové úchytky. Ujistěte se, že je zařízení zajištěno. Zapojte do elektrické zásuvky. Zapněte stroj a nechte jej 5 minut zahřát. Vypněte a počkejte, dokud se hlava úplně nezastaví. Dovnitř nasypeme odměrkou krystalového cukru a rovnoměrně rozeteme. Zapněte zařízení. Vložte hůl do misky zařízení a otáčejte s ní mezi prsty, přičemž ji pohybujte jediným směrem přes okraj misky. Po nasbírání malého množství vaty přiložte špejli kolmo k misce a pokračujte v namotávání vlny. Když skončíte, vypněte stroj. Odpojte zařízení od elektrické sítě. Čištění: Počkejte, až zařízení vychladne. Odkladište misku otočením ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji. Umyjte v teplé vodě a osušte. Očištění vnější částí zařízení mírně navlhčenou nabíračinou hubičkou. Vyčtěte do sucha měkkým ručníkem. Po vyčištění a vysušení umístěte misku zpět na základnu a ujistěte se, že je zajištěna.

Upozornění:

Zařízení je určeno pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Zařízení nemůže fungovat déle než 30 minut. Po této době byste si měli dát pauzu v práci, dokud zařízení zcela nevychladne. Před použitím výrobku oťete všechny části do sucha. Zařízení by mělo být umístěno na rovném, rovném povrchu. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Před použitím se ujistěte, že je podložka zapnutá a pevně přitlačena k základně. Nepoužívejte jiný výrobek než cukr krystál. Nepoužívejte cukr zbýlý z předchozí práce. Nesypte do zařízení více cukru, než doporučujeme. Neotíkejte zařízení mokrou rukou. Nesprávná aplikace překryvu může poškodit produkt. Nedotýkejte se kovového krytu, když je zařízení zapnuté. Nedotýkejte se podložky, když je horká. Nesprávné čištění po použití může opatv ocaty ovat a poškodit zařízení. Zařízení čistěte měkkým, vlhkým hadítkem. K čištění drsných povrchů nepoužívejte abrazivní prostředky ani bělidla. Neumývejte v myce na nádobí. Neponořujte zařízení do vody. Skládejte v suchu, daleko odsoh hpalných materiálů. Chraňte své zařízení před vlhkostí. Nedotýkejte se zapnutého zařízení mokrou rukou. Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nepoužívejte. Chraňte před pády a mechanickým poškozením. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Toto symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo výrobce ze žádosti o informace, jak ji správně zlikvidovat. **Dovozce:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION 0162

Caractéristiques du produit : machine à barbe à papa JK-M06 ; matériau : plastique ; métal; dimensions : 25 x 27 x 25 cm ; Puissance nominale : 450-550 W ; tension nominale : 220-240 V 50/60 Hz ; IPX0, classe I

Comment utiliser

Nettoyez la machine avant la première utilisation. Placez la machine sur une surface plane et stable. Assurez-vous que votre appareil est éteint. Alignez les languettes métalliques de la base avec les languettes en plastique du bol. Les languettes du bol s'inséreront sous les languettes métalliques lorsque vous tournerez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position LOCK. Assurez-vous qu'il est sécurisé et verrouillé. Branchez sur une prise électrique. Allumez la machine et laissez-la chauffer pendant 5 minutes. Éteignez et attendez que la tête s'arrête complètement. Versez une mesure de sucre cristall à l'intérieur et répartissez-le uniformément. Allumez l'appareil. Insérez le bâton dans le bol de l'appareil et faites-le pivoter entre vos doigts tout en le déplaçant dans un sens sur le bord du bol. Après avoir récupéré une petite quantité de coton, placez le bâton perpendiculairement au bol et continuez à enrouler le coton. Une fois terminé, éteignez votre appareil. Débranchez l'appareil du réseau électrique. Nettoyez : Attendez que l'appareil refroidisse. Déverrouillez le bol en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le. Laver à l'eau tiède et sécher. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec une éponge non abrasive légèrement humide. Essayez avec une serviette douce. Une fois propre et sec, remplacez le bol sur la base en vous assurant qu'il est verrouillé.

Avertissements:

L'appareil est destiné à un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil ne peut pas fonctionner pendant plus de 30 minutes. Passé ce délai, vous devez faire une pause dans votre travail jusqu'à ce que l'appareil refroidisse complètement. Avant d'utiliser le produit, essuyez toutes les pièces. L'appareil doit être placé sur une surface plane et plane. Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Avant utilisation, assurez-vous que le coussin est correctement et fermement appuyé sur la base. N'utilisez aucun produit autre que le sucre cristallisé. N'utilisez pas le sucre restant des travaux précédents. Ne versez pas plus de sucre dans l'appareil que recommandé. Ne versez pas de sucre dans d'autres parties de la machine. Ne touchez pas le bouton de la machine avec les mains mouillées. N'utilisez pas un appareil endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Protéger contre les chutes et les dommages mécaniques. Travaillez dans de bonnes conditions d'éclairage et maintenez une position stable. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inadéquate des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z s.c., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG 0162

Produktmerkmale: Zuckerwattemaschine JK-M06; Material: Kunststoff; Metall; Maße: 25 x 27 x 25 cm; Nennleistung: 450-550 W; Nennspannung: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Klasse I

Wie benutzt man:

Reinigen Sie die Maschine vor dem ersten Gebrauch. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene, stabile Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Richten Sie die Metallnasen im Sockel an den Kunststoffnasen in der Schüssel aus. Die Laschen in der Schüssel passen unter die Metallnasen, wenn Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn in die LOCK-Position drehen. Stellen Sie sicher, dass es gesichert und verriegelt ist. In eine Steckdose stecken. Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie sie 5 Minuten lang aufwärmen. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Kopf vollständig stoppt. Gießen Sie eine Portion Kristallsuker hinein und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Schalten Sie das Gerät ein. Stecken Sie den Stab in die Schüssel des Geräts und drehen Sie ihn zwischen Ihren Fingern, während Sie ihn in eine Richtung über den Schüsselrand bewegen. Nachdem Sie eine kleine Menge Watte gesammelt haben, platzieren Sie das Stäbchen senkrecht zur Schüssel und wickeln Sie die Watte weiter auf. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie Ihr Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Reinigung: Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Entriegeln Sie die Schüssel, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen und entfernen Sie sie. In warmem Wasser waschen und trocknen. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm. Mit einem weichen Handtuch trocknen lassen. Sobald die Schüssel sauber und trocken ist, stellen Sie sie wieder auf den Sockel und achten Sie darauf, dass sie verriegelt ist.

Warnungen:

Das Gerät ist für den Heimgebrauch bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät kann nicht länger als 30 Minuten betrieben werden. Nach dieser Zeit sollten Sie eine Arbeitspause einlegen, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Wischen Sie alle Teile trocken, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Gerät sollte auf einer ebenen, ebenen, stabilen Oberfläche stehen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig und fest auf der Unterlage angebracht ist. Verwenden Sie kein anderes Produkt als Kristallsuker. Verwenden Sie keinen Zucker, der von früheren Arbeiten übrig geblieben ist. Geben Sie nicht mehr Zucker in das Gerät als empfohlen. Gießen Sie keinen Zucker in andere Teile der Maschine. Eine unsachgemäße Anwendung des Overlays kann zu Schäden am Produkt führen. Berühren Sie nicht die Metallklappe, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. An einem trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien, lagern. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht mit nassen Händen. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Berühren Sie das Pad nicht, wenn es heiß ist. Eine unsachgemäße Reinigung nach dem Gebrauch kann die Löcher verstopfen und das Gerät

SK: NÁVOD NA OBSLUHU O162

Vlastnosti produktu: Stroj na cukrovú vatu JK-M06; materiál: plast; kov; rozмеры: 25 x 27 x 25 cm; Menovitý výkon: 450-550 W; menovité napätie: 220-240V 50/60Hz; IPX0, trieda I

Ako použiť:

Pred prvým použitím stroj vyčistíte. Umiestnite stroj na rovný a stabilný povrch. Uistite sa, že je vaše zariadenie vypnuté. Zarovnajte kovové úchytky na základni s plastovými úchytkami v miske. Keď otočíte miskú proti smeru hodinových ručičiek do polohy LOCK, úchytky v miske zapadnú pod kovové úchytky. Uistite sa, že je zaistený a zamknutý. Zapojte do elektrickej zásuvky. Zapnite stroj a nechajte ho 5 minút zohriať. Vypnite a počkajte, kým sa hlava úplne nezastaví. Do vnútra nasypte odmerku kryštálového cukru a rovnomerne rozotrite. Zapnite zariadenie. Vložte tyčinku do misky zariadenia a otáčajte ňou medzi prstami, pričom ju posúvajte jedným smerom cez okraj misky. Po nazbieraní malého množstva vaty položte tyčinku kolmo na miskú a pokračujte v navíjaní vaty. Po dokončení vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete. Čistenie: Počkajte, kým zariadenie nevychladne. Odomknite miskú otáčaním v smere hodinových ručičiek a vyberte ju. Umyte v teplej vode a vysušte. Vonkajšiu časť zariadenia vyčistite mierne navlhčenou neabrazívnou Spongiou. Utrite dosucha mäkkou handričkou. Po vyčistení a vysušení položte miskú späť na základňu a uistite sa, že je zaistená.

varovania:

Zariadenie je určené na domáce použitie. Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nemôže fungovať dlhšie ako 30 minút. Po tomto čase by ste si mali dať prestávku v práci, kým zariadenie úplne nevychladne. Pred použitím výrobu utrite všetky časti do sucha. Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom, rovnom povrchu. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. Pred použitím sa uistite, že je podložka správne a pevne prítlačená k základni. Nepoužívajte iný výrobok ako kryštálový cukor. Nepoužívajte cukor, ktorý vám zostal z predchádzajúcej práce. Nesypťe do zariadenia viac cukru, ako sa odporúča. Nesypťe cukor do iných častí stroja. Nesprávna aplikácia prekrytia môže poškodiť produkt. Keď je zariadenie zapnuté, nedotýkajte sa kovového krytu. Nedotýkajte sa podložky, keď je horúca. Nesprávne čistenie po použití môže upchať otvory a poškodiť zariadenie. Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou handričkou. Na čistenie drsných povrchov nepoužívajte abrazívne prostriedky ani bieliadla. Neumývajte v umývačke riadu. Neponárajte zariadenie do vody. Skladujte na suchom mieste, mimo dosahu horľavých materiálov. Chráňte svoje zariadenie pred vlhkosťou. Nedotýkajte sa zapnutého zariadenia mokrymi rukami. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Chráňte pred pádom a mechanickým poškodením. Pracujte v dobrom svetelnom podmienkach a udržujte stabilnú polohu. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdané zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môže pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poľsko

SV: BRUKSANVISNING O162

Produkttegenskaper: JK-M06 sockervaddsmaskin; material: plast; metall; mått: 25 x 27 x 25 cm; Märkeffekt: 450-550 W; märkspänning: 220-240V 50/60Hz; IPX0, klass I

Hur man använder:

Rengör maskinen före första användningen. Placera maskinen på en jämn, stabil yta. Se till att din enhet är avstängd. Rikta in metallflikarna i basen med plastflikarna i skålen. Flikarna i skålen kommer att passa under metallflikarna när du vrider skålen moturs till LOCK-läget. Se till att den är säkrad och låst. Anslut till ett eluttag. Slå på maskinen och låt den värmas upp i 5 minuter. Stäng av och vänta tills huvudet stannar helt. Håll ett mått kristallsocker inuti och fördela det jämnt. Slå på enheten. Sätt in stickan i enhetens skål och rotera den mellan fingrarna samtidigt som du flyttar den i en riktning över skålens kant. Efter att ha samlat en liten mängd bomullslull, placera pinnen vinkelrätt mot skålen och fortsätt att linda bomullen. Stäng av enheten när du är klar. Koppla bort enheten från det elektriska nätverket. Rengöring: Vänta tills enheten har svalnat. Lås upp skålen genom att vrida den medurs och ta bort den. Tvätta i varmt vatten och torka. Rengör utsidan av enheten med en lätt fuktig svamp som inte ska slipa. Torka av med en mjuk handuk. När den är ren och torr, sätt tillbaka skålen på basen och se till att den är låst.

Varningar:

Enheten är avsedd för hemmabruk. Använd inte enheten utomhus. Enheten kan inte fungera längre än 30 minuter. Efter denna tid bör du ta en paus från arbetet tills enheten har svalnat helt. Innan du använder produkten, torka alla delar torra. Enheten bör placeras på en jämn, plan yta. Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt. Före användning, se till att dynan är ordentligt och ordentligt pressad mot basen. Använd inte någon annan produkt än kristallsocker. Använd inte socker som blivit över från tidigare arbete. Håll inte mer socker i enheten än vad som rekommenderas. Håll inte socker i andra delar av maskinen. Felaktig applicering av överlagget kan skada produkten. Rör inte vid metallocket när enheten är påslagen. Rör inte vid dynan när den är varm. Felaktig rengöring efter användning kan tappa till hålen och skada enheten. Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipmedel eller blekmedel för att rengöra grova ytor. Tvätta inte i diskmaskinen. Sänk inte ner enheten i vatten. Förvara på en torr plats, borta från brandfarliga material. Skydda din enhet från fukt. Rör inte den påslagna enheten med våta händer. Använd inte en skadad enhet. Använd inte enheten om kabeln eller kontakten är skadad. Skydda mot fall och mekaniska skador. Arbeta under goda ljusförhållanden och bibehåll en stabil position. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Håll enheten borta från barn. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till följande enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE OPERATIVO O162

Caratteristiche del prodotto: macchina per zucchero filato JK-M06; materiale: plastica; metallo; dimensioni: 25x27x25 cm; Potenza nominale: 450-550 W; tensione nominale: 220-240V 50/60Hz; IPX0, Classe I

Come usare:

Pulire la macchina prima del primo utilizzo. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che il tuo dispositivo sia spento. Allineare le linguette di metallo nella base con le linguette di plastica nella ciotola. Le linguette nella ciotola si incastreranno sotto le linguette metalliche quando si gira la ciotola in senso antiorario fino alla posizione BLOCCATO. Assicurarsi che sia protetto e bloccato. Collegare a una presa elettrica. Accendere la macchina e lasciarla riscaldare per 5 minuti. Spegnerla e attendere che la testa si fermi completamente. Versare all'interno una misura di zucchero cristallino e distribuirlo uniformemente. Accendi il dispositivo. Inserisci il bastoncino nella ciotola del dispositivo e ruotolo tra le dita spostandolo in una direzione oltre il bordo della ciotola. Dopo aver raccolto una piccola quantità di cotone idrofilo, posizionare il bastoncino perpendicolare alla ciotola e continuare ad avvolgere il cotone idrofilo. Al termine, spegni il dispositivo. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica. Pulizia: attendere che il dispositivo si raffreddi. Sbloccare la ciotola ruotandola in senso orario e rimuoverla. Lavare in acqua tiepida e asciugare. Pulire l'esterno dell'apparecchio con una spugna leggermente umida e non abrasiva. Asciugare con un asciugamano morbido. Una volta pulita e asciutta, riposizionare la ciotola sulla base, assicurandosi che sia bloccata.

Avvertenze:

Il dispositivo è destinato all'uso domestico. Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Il dispositivo non può funzionare per più di 30 minuti. Trascorso questo tempo, dovresti fare una pausa dal lavoro finché il dispositivo non si raffredda completamente. Prima di utilizzare il prodotto, asciugare tutte le parti. Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e uniforme. Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito. Prima dell'uso, assicurarsi che il cuscinetto sia premuto correttamente e saldamente sulla base. Non utilizzare prodotti diversi dallo zucchero cristallino. Non utilizzare lo zucchero rimasto dal lavoro precedente. Non versare nel dispositivo più zucchero di quanto raccomandato. Non versare lo zucchero in altre parti della macchina. L'applicazione impropria del rivestimento potrebbe danneggiare il prodotto. Non toccare il cappuccio metallico quando il dispositivo è acceso. Non toccare il pad quando è caldo. Una pulizia impropria dopo l'uso potrebbe ostruire i fori e danneggiare il dispositivo. Pulisci il dispositivo utilizzando un panno morbido e umido. Non utilizzare abrasivi o candeggina per pulire le superfici ruvide. Non lavare in lavastoviglie. Non immergere il dispositivo in acqua. Conservare in un luogo asciutto, lontano da materiali infiammabili. Proteggi il tuo dispositivo dall'umidità. Non toccare l'apparecchio acceso con le mani bagnate. Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati. Proteggere da cadute e danni meccanici. Lavorare in buone condizioni di illuminazione e mantenere una posizione stabile. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

