

Instrukcja użytkowania

1. Ładowanie akumulatora

- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- Włóż akumulator do ładowarki, upewniając się, że jest odpowiednio umieszczony.
- Ładowanie trwa około 180 minut. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolka na ładowarce zmieni kolor lub zgaśnie (zależnie od modelu ładowarki).

2. Montaż nasadek

- Wybierz odpowiednią nasadkę 3/8" (z zestawu).
- Nałóż nasadkę na uchwyt narzędzia, upewniając się, że jest stabilnie zamocowana.
- Użyj przełącznika zmiany kierunku, aby dostosować narzędzie do wymaganej operacji.

3. Włączanie narzędzia

- Aby włączyć narzędzie, naciśnij przycisk włącznika.
- W przypadku konieczności pracy w rękawicach, przycisk włącznika jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą obsługę również w rękawicach roboczych.

4. Zmiana kierunku obrotów

- Aby zmienić kierunek obrotów, użyj przełącznika kierunku znajdującego się na głowicy narzędzia.
- Przełącznik umożliwia ustawienie obrotów w lewo (odkręcanie) lub w prawo (dokrecanie).

5. Regulacja prędkości obrotów

- Prędkość obrotów można regulować płynnie, za pomocą dźwigni umieszczonej na narzędziu.
- Dostosuj prędkość do charakterystyki wykonywanego zadania, zapewniając odpowiednią kontrolę i precyzję.

6. Bezpieczeństwo pracy

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowuj ostrożność podczas pracy w trudnych warunkach.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nasadka jest odpowiednio zamocowana, a urządzenie działa poprawnie.
- Po zakończeniu pracy, upewnij się, że narzędzie zostało wyłączone.

Przechowywanie narzędzia

- Po zakończeniu pracy, przechowuj klucz w suchym i czystym miejscu.
- Zawsze przechowuj urządzenie w dołączonej walizce, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Regularnie sprawdzaj stan akumulatora i ładowarki. Unikaj przechowywania narzędzia w miejscach o wysokiej temperaturze.

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść narzędzie z kurzu i brudu, używając suchej ściereczki.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię narzędzia.
- Sprawdzaj stan nasadek i uchwytów. W razie uszkodzeń wymień je na nowe.

Problemy i rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Narzędzie nie działa	Akumulator rozładowany	Naładuj akumulator przez 180 minut
Narzędzie nie zmienia kierunku obrotów	Zablokowany przełącznik kierunku	Sprawdź, czy przełącznik jest w odpowiedniej pozycji
Niska moc obrotowa	Zbyt szybkie przegrzanie urządzenia	Pozwól narzędziu ostygnąć, przed ponownym użyciem