

4. Le produit se fonctionne pour au maximum 30 jours sur une charge pleine avec une batterie sauve et durable de lithium (en mode de Gentil) et une fonction de rappel d'une faible puissance
5. Le mode de mémoire intellectuelle, l'arrêt automatique et le rappel de minuterie pour le démarrage vous aident à former les bonnes habitudes de brosser les dents.
6. La détection intellectuelle de la pression. Quand la force de brossage est trop puissante, la brosse à dents émettra un rappel de la sonnerie (son de goutte, goutte, goutte), et deviendra normale après l'arrêt du rappel de la sonnerie.
7. Fonction d'anti-éclaboussure. La brosse à dents vibre légèrement en 3 secondes après avoir été démarrée pour éviter les dentifrices causées par les éclaboussures et répète l'opération normale après 3 secondes. Vous pouvez utiliser la gâchette de bouton à quitter la fonction d'anti-éclaboussure.
8. Hydrofuge de IPX7.
9. L'indicateur de puissance indique la puissance restante approximative quand la brosse à dents sonique est renversée.

Comment Utiliser

1. Mouillez les poils et déposez une petite quantité de dentifrice.
 2. Placez les poils contre les dents en les inclinant légèrement vers la ligne gingivale (C-1).
 3. Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode. Passe automatiquement au dernier mode utilisé, pas besoin de le sélectionner à nouveau. Il y a 5 modes: Blanc, Nettoyage, Gentil, Massage et Polissage.
- REMARQUES : Pendant le brossage, si vous appuyez sur le bouton de mode multifonction, la brosse à dents passera au mode suivant et commencera un autre cycle de 2 minutes et l'indicateur de mode s'allumera.
4. Appliquez une légère pression et déplacez doucement la tête de brosse d'avant en arrière sur les dents.
 5. Afin de maximiser l'efficacité du nettoyage, divisez votre bouche en 4 sections. Commencez par la section 1 et brossez chaque section pendant 30 secondes. L'action de brossage fera une pause entre chaque intervalle de 30 secondes, ce qui indique que lors de passer à la section suivant, la brosse à dents s'arrêtera automatiquement après 2 minutes d'utilisation (C-2).

Instructions de Charge

1. Lorsque l'indicateur rouge clignote après utilisation ou que le produit ne peut pas être allumé normalement, cela signifie que la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.
2. Lorsque le produit est en cours de charge, l'indicateur s'allumera en rouge. Une fois complètement chargé, il s'éteindra automatiquement pour éviter la surcharge.
3. Lors de la première utilisation ou si la batterie n'est pas suffisamment chargée pendant une longue période, l'indicateur peut ne pas s'allumer pendant les 5 premières minutes.

Mise au Rebut

1. La source d'alimentation de ce produit est une batterie lithium-ion qui peut être recyclée. À la fin de la durée de vie du produit, veuillez retirer la batterie avant de mettre le produit au rebut, puis recycler ou éliminer la batterie conformément aux exigences locales en matière de gestion des déchets. Si vous avez des questions concernant le recyclage, contactez votre bureau local de gestion des déchets pour obtenir de l'aide.
2. Avant de décider de retirer la batterie, vous devez préparer deux outils : des pinces et des ciseaux.
3. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez respecter les règles de sécurité de base et prendre des mesures de protection pour éviter les blessures.

4. Produkt działa na 30 dni na pełnym naładowaniu dzięki bezpiecznej i trwałej baterii litowej (w trybie delikatnym) oraz funkcji przypominania o niskim poziomie naładowania.
5. Inteligentna pamięć trybu, automatyczne zatrzymanie i przypomnienie o poruszeniu się pomagają nabrać dobrych nawyków szczotkowania.
6. Inteligentne wykrywanie nacisku. Gdy siła szczotkowania jest zbyt duża, szczoteczka wyemituje przypomnienie brzęczykiem (dźwięk kąpienia), normalne po ustaniu przypomnienia brzęczykiem.
7. Funkcja zabezpieczenia przed zachłapieniem. Szczoteczka wibruje słabo przez 3 sekundy po włączeniu, aby zapobiec rozpryskiwaniu pasty do zębów, a po 3 sekundach wznowia normalne działanie. Funkcję zabezpieczenia przed zachłapieniem można wyłączyć za pomocą przycisku spustowego.
8. Wodoodporność IPX7.
9. Wskaźnik zasilania pokazuje przybliżoną pozostałą moc po włączeniu szczoteczki sonicznej. soniczna elektryczna szczoteczka do zębów jest włączona.

Jak Używać

1. Zwilż włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
 2. Umieść włosie przy trójkątniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (C-1).
 3. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb. Automatycznie przełączy się na ostatnio używany tryb, nie trzeba ponownie wybierać trybu. Dostępne są 5 tryby: Biały, Czysty, Delikatny, Masaż, Polski.
- UWAGI: Podczas szczotkowania, jeśli naciśniesz przycisk trybu wielofunkcyjnego, szczoteczka do zębów będzie działać w następnym trybie i rozpocznie kolejny 2-minutowy cykl, a wskaźnik trybu zaświeci się.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki tam i z powrotem po zębach.
 5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (C-2).

Instrukcje ładowania

1. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Wskazuje, że moc baterii jest niska i wymaga naładowania.
2. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Wskazuje, że moc baterii jest niska i wymaga naładowania.
3. Podczas pierwszego użycia lub gdy bateria jest niedoładowana przez długi czas, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut.

Utylizacja

1. Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, którą można poddać recyklingowi. Pod koniec życia produktu wyjmij baterię przed wyrzuceniem produktu, recyklingiem lub wyrzuceniem baterii zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem gospodarki odpadami, aby poprosić o pomoc.
2. Zanim zdecydujesz się wyjąć baterię, musisz przygotować dwa narzędzia: szczypce i nożyczki.
3. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

4. O produto funciona até 30 dias com uma carga completa, uma bateria de lítio segura e duradoura (no modo Suave) e uma função de lembrete de baixo consumo de energia.
5. A memória do modo inteligente, a paragem automática e o lembrete do temporizador para movimento ajudam-no a a bons hábitos de escovagem.
6. Sensor de pressão inteligente. Quando a força de escovação é demasiado forte, a escova de dentes emite um aviso sonoro de gota a gota), normal após o aviso sonoro parar.
7. Função à prova de salpicos. A escova de dentes vibra fracamente durante 3 segundos após ser ligada para evitar a pasta de dentes salpique e retoma o funcionamento normal após 3 segundos. Pode utilizar o botão de disparo para sair da prova de salpicos.
8. IPX7 à prova de água.
9. O indicador de energia mostra a energia restante aproximativa quando a escova de dentes eléctrica sónica é ligada.

Modo de Utilização

1. Humedecer as cerdas e aplicar uma pequena quantidade de pasta de dentes.
 2. Coloque as cerdas contra os dentes num ligeiro ângulo em direção à linha das gengivas (C-1).
 3. Pressione o botão de modo para selecionar o modo. Alterna automaticamente para o último modo utilizado, não é necessário selecionar o modo novamente. Existem 5 modos: Branco, Suave, Massagem, Polimento.
- NOTA: Se premir o botão do modo multifunções durante a escovagem, a escova de dentes passa para o modo seguinte e inicia outro ciclo de 2 minutos, e o indicador do modo acende.
4. Aplique uma ligeira pressão e mova suavemente a cabeça da escova para trás e para a frente sobre os dentes.
 5. Para maximizar a eficácia da limpeza, divida a boca em 4 seções. Comece pela Secção 1 e escove cada secção durante 30 segundos. A ação de escovagem fará uma pausa entre cada intervalo de 30 segundos, indicando quando deve passar para a secção seguinte. A escova de dentes pára automaticamente após 2 minutos de utilização (C-2).

Instruções de Carregamento

1. Quando o indicador vermelho pisca após o uso, ou o produto não pode ser ligado normalmente, é um indicativo que a bateria está baixa e precisa ser recarregada.
- 2.Quando o produto está a carregar, a luz indicadora fica acesa durante o carregamento. Quando estiver totalmente carregado, desliga-se automaticamente para evitar sobrecarga.
3. Quando o primeiro uso ou a bateria está subcarregada por longo tempo, o indicador pode não acender nos primeiros minutos.

Descarte

1. A fonte de energia deste produto é uma bateria de íons de lítio, que pode ser reciclada. No final da vida útil do produto, retire a bateria antes de descartar o produto, recicle ou descarte a bateria de acordo com os requisitos locais de gestão de lixo. Se você tiver dúvidas sobre reciclagem, entre em contato com o escritório de gestão de resíduos.
2. Antes de decidir retirar a bateria, você precisa preparar as ferramentas: alicate e tesoura.
3. Ao usar as ferramentas, observe as regras básicas de segurança e tome medidas de proteção para evitar ferimentos.