

ZEGAR ELEKTRONICZNY 3D



1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA

2.1. WŁĄCZANIE ZEGARA I USTAWIENIE CZASU

2.2 USTAWIANIE DATY

2.3WŁĄCZANIE FUNKCJI BUDZIKA

ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

W skład zestawu wchodzi: zegar 3D, przewód umożliwiający podpięcie do źródła zasilania, bateria

2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA:

Zegar ustawiamy za pomocą przycisków na zegarze



Zegar został wyposażony w 4 przyciski funkcyjne:

1. SET - wybór trybu: wyświetlanie godziny, daty, temperatury
2. UP - zmiana jasności podświetlenia /W GÓRĘ, przycisk ustawień godziny i daty
3. DOWN – W DÓŁ / wybór wartości przy programowaniu
4. RESET

2.1 WŁĄCZANIE ZEGARA I USTAWIENIE CZASU

1. Po podłączeniu przewodu USB lub zainstalowaniu baterii, - naciśnij i przytrzymaj SET przez trzy sekundy, aby przejść do Ustawienia:

W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk SET, aby przełączać kolejne funkcje: Godzina → Data → Budzik → Temperatura.

2. Domyślnym trybem wyświetlania czasu, jest tryb 24-ro godzinny. Wprowadź ustawienie 12/24 godzin i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby przełączyć

3 Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj, wybierz opcję ustawienia godziny. Ustaw godzinę naciskając przyciski UP / DOWN.

4. Naciskaj SET, aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny.

5. Wybór zatwierdź przyciskiem SET.

- Naciskaj UP / DOWN, aby przewinąć do przodu lub do tyłu;
- Naciśnij SET, by ustawić jednocześnie godzinę i datę.
- Naciśnij przycisk SET, by wyłączyć budzik
- Kiedy SET włącza alarm, określona operacja jest ustawiana w tym samym czasie.
- Naciśnij przycisk SET, by ustawić alarm i jednocześnie wyregulować działanie.

6. W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM - po południu.

7. Jeśli przytrzymasz przycisk, zmiany nastąpią szybciej. Sekundy resetują się podczas ustawiania minut.

8. Wybór zatwierdź przyciskiem SET.

2.2 USTAWIANIE DATY

1. Ustaw w ten sam sposób datę.

2. Aby wyjść z trybu ustawienia czasu przełącz przełącznik w pozycję SET i przytrzymaj przez 3 sekundy.

3. Ustawienia czasu zostaną zapisane.

2.3 WŁĄCZANIE FUNKCJI BUDZIKA

- W podstawowym trybie, budzik można ustawić po naciśnięciu przycisku ALM.
- Naciskaj UP / DOWN, aby ustawić godzinę i minuty.
- Jeśli przytrzymasz przycisk, zmiany nastąpią szybciej. Wybór zatwierdź przyciskiem SET
- W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM po południu.
- Gdy budzik dzwoni, znak dzwonka miga, a po 1 minucie budzik automatycznie wyłącza się.
- Podczas sygnalizacji dźwiękiem budzika przycisk wstrzymuje sygnał budzika.

