

0.1Sekund (min) do 999 minut (max) regulowane bezstopniowo.
Ten produkt jest łatwy w użyciu, wiele funkcji, ale wszystkie kupujący muszą uważnie przeczytać instrukcję, bardzo przydatny produkt.

Moduł charakterystyka i zastosowanie:

- 1.Aby osiągnąć szybko skręcić na i poza obwodu, nieograniczonej liczby przełączania;
- 2.Prowadzenie i procesu cięcia nie wytwarzają hałasu, nie spark, bez zakłócenia elektromagnetyczne;
- 3.W porównaniu z przekaźnik elektromagnetyczny produkty, dłuższe życie;
- 4.Dual-MOS równoległy napęd, niższe odporność, więcej prądu, silnej władzy; w temperaturze pokojowej, prąd pracy do 15A, o mocy do 400 w,, aby spełnić najbardziej używać sprzętu;
- 5.A metoda do sterowania silnika, światła, światła LED, DC silniki, mikro-pompy, zawory elektromagnetyczne, itp, bardzo wygodne.

Highlights:

- 1.Szeroki napięcie wejściowe (5 ~ 36 v), większość urządzeń może być używany, bardzo wygodne;
- 2.Interfejs jest jasne i proste, potężny, łatwe do zrozumienia, spełniają prawie wszystkie twoje potrzeby;
- 3.W zatrzymania awaryjnego funkcji ("STOP" klucz); Z ochrona przed odwrotną polaryzacją, odwrotną polaryzacją nie będzie się palić produktu.
- 4.Zwiększyć tryb uśpienia, jeśli ten tryb jest włączona, bez pracy w ciągu 5 minut, następnie automatycznie wyłączyć monitor, dowolny klawisz wake-up;
- 5.Można ustawić inny OP, CL, LOP parametrów, które są niezależne od siebie, i są automatycznie zapisywane;
- 6.Po moduł jest wyłączony, wszystkie ustawienia parametrów nie są utracone.

Tryb pracy:

P1:Wyzwalania sygnału, przekaźnik jest na "OP" czas, a następnie odłączyć; w "OP" czas, w następujący sposób:

P1.1:Sygnał jest wyzwalany ponownie, nieważne

P1.2:Sygnał jest wyzwalany ponownie, zegar jest resetowania

P1.3:Sygnał wyzwalania ponownie, przekaźnik wyłączony, zatrzymać zegar;

P-2:Wyzwalania sygnału, przekaźnik wyłączony "CL" czasu, przekaźnik na "OP" czas, a następnie odłączyć przekaźnik;

P3.1:Wyzwalania sygnału, przekaźnik jest włączony po "OP" czas, przekaźnik off "CL" czas, a następnie operacji cyklu, jeśli wyzwalania sygnału okres, przekaźnik off, zatrzymać zegar; liczba cykli ("LOP") można ustawić.

P3.2:Bez wyzwalanie sygnału, przekaźnik jest na "OP" czas, przekaźnik off "CL" czas, i został jazda na rowerze; częstotliwości ("LOP") cykl może być ustawiona;

P-4:Sygnał gospodarstwa funkcji. Jeśli jest wyzwalania sygnału rozrządu jest wyczyszczone, przekaźnik pozostaje na; gdy sygnału znika, po rozrządu "OP" czas, przekaźnik jest; jeśli kolejny sygnału podczas rozrządu, rozrządu jest wyczyszczone;

Parametry produktu:

1: napięcie pracy: 5--36V.

2: wyzwalania Źródło: Aktywny-wysokiej (3.0 v-24 v), mają izolacji transoptor, może poprawić system's zdolności anty-zagłuszania (klienci mogą również zwarcie wspólne ziemi).

3: moc wyjściowa: DC 5 v-36 v, w temperaturze pokojowej, prąd ciągły 15A, moc 400 w! Poprawić odprowadzanie ciepła warunkach, maksymalny prąd do 30A.

4: Prąd spoczynkowy: 20mA; Prąd Pracy: 50mA

5: życie: każdy przełączania razy; temperatura Pracy:-40-85 °; Rozmiar: 6.0*3.4*1.2 cm.

6: z izolacji transoptor, wzmocnione zdolności anty-zagłuszania, klasy przemysłowej pokładzie.

Zwróć uwagę:

1. Moduł jest aktywnym wyjście, napięcie wyjściowe równa napięcia wejściowego.
2. 'DC + 'and' obciążenia + 'This jest wewnętrznego zwarcia z słupy, but' DC-'and' obciążenia-'poles podczas użytkowania nie może być zwarte, w przeciwnym razie obciążenia nie może być kontrolowane i wyłączanie, który jest równoważne obciążenia jest zostały przenoszenia energii elektrycznej.

Zakres czasowy

0.1 sekund (min) do 999 minut (max) regulowane bezstopniowo

Jak wybrać zakres czasowy?

Po ustawieniu wybór trybu parametr ekranu wartość przez krótkie naciśnięcie "STOP" przycisk, aby wybrać czas zakres;

XXX. przecinku w jednostce miejsce, zakres czasowy: 1 sekundy do 999 sekund.

1.X przecinku wDekady miejsce, Zakres czasowy: 0.1 sekund do 99.9 sekund

2.X. X. dziesiątą pełnej jasności, zakres Czasowy: 1 minuty do 999 minut.

Na przykład, chcesz, aby ustawić "OP" jest 3.2 sekund, a następnie przesunąć dziesiątą punkt doDekady miejsce, Cyfrowy wyświetlacz 03.2

Parametr opis: "OP"-przewodzenia czas, "CL"-off czas, "LOP"-liczba cykli (1-999 razy, "---" reprezentuje nieskończona pętli).

Te parametry są niezależne od siebie, ale jest dzielone przez każdego trybu. Na przykład, w P1.1 tryb, ustawić na czas "OP" jest 5 sekund, jeśli przełącznik do P1.2 tryb, to "OP" będzie 5 sekund też.

W głównym interfejsie (wyświetlacz 000), krótkie naciśnięcie "SET" przycisk wyświetli "OP" ("CL", "LOP") i odpowiedni czas XXX;

Niektóre parametry tylko tryb "OP" (takich jak tryb P1.1, P1.2, P1.3), krótko nacisnąć "SET" klucz, aby wyświetlić tylko "OP" i odpowiedni czas;

Niektóre modele mają parametry "OP", "CL", "LOP" (takich jak tryb P3.1, P3.2), krótkie naciśnięcie "SET" przycisk wyświetli "OP" i odpowiedni czas, "CL" i odpowiedni czas, "LOP" i odpowiednią liczbę razy;

W głównym interfejsie przez krótkie naciśnięcie "SET" klucz, aby zobaczyć informacje o parametry prądu tryb, bardzo wygodne!

Jak ustawić parametry?

1. Po pierwsze, zapoznać się z instrukcjami, aby określić żądany tryb pracy.

2. Moduł jest zasilany up, wyświetlacz w aktualny tryb pracy (P1.1 domyślny tryb), następnie wprowadzić główny interfejs; naciśnij "SET" przycisk dla 2 sekund po release, aby wprowadzić wybór trybu interfejsu; krótki czas naciskając "UP", "W DÓŁ", aby wybrać tryb (P1.1 ~ P-4).

3. Wybrać tryb (takich jak P3.2), naciśnij krótko "SET" przycisk, następnie parametr być zestaw miga ("OP" na czas, "CL" off czas, "LOP" cykli ("---" reprezentuje nieskończona pętli)), przez "UP", "W DÓŁ" Klucze, aby dostosować parametr wartość, wsparcie naciśnij długo (szybkie zwiększenie lub zmniejszenie) i naciśnij krótko (zwiększyć lub zmniejszyć jedna jednostka); następnie krótko nacisnąć "STOP", aby wybrać dziesiątą punkt pozycji, wybrać zakres czasowy (0.1 sekund do 999 minut); krótko nacisnąć "sET" Przycisk, aby ustawić następnego parametry aktualny tryb z procedura jest jak wyżej.

4. Po ustawieniu parametrów, długie naciśnięcie "SET" przycisk dla 2 sekund następnie zwolnij, nazwą aktualny tryb będzie migać raz, a następnie powrócić do głównego ekranu, ustawić parametry sukcesu!

Główny interfejs: IN przekaźnik nie działa wyświetlacz stanu "000" (bez przecinka), z dziesiątą punkt pod przekaźnik państwa.

Wybór trybu ekran: Długie naciśnięcie "SET", aby wejść, po ustawieniu jest zakończona, długie naciśnięcie "SET" klucz, aby wyjść z powrotem do głównego ekranu.

"STOP" przycisk przedłużanie:

Przełączniki włączyć tryb:

- 1.NA: Przełącznik pozwala przewodzenia w "OP" na czas;
- 2.OFF: przełącznik zakazać przewodzenia jest zawsze zamknięte;

W głównym interfejsie, naciśnij krótko "STOP" przycisk, aby przełączyć pomiędzy i WYŁĄCZANIE, obecny, w którym stan będzie migać, a następnie powrócić do głównego ekranu. (Ta funkcja jest awaryjnego zatrzymania funkcji, kliknij off przełącznik)

Tryb uśpienia:

- 1."C-P" tryb Uśpienia: pięć minut bez pracy, cyfrowy wyświetlacz wyłącza się automatycznie, program działa jak zwykle;
- 2."O-d" tryb normalny: cyfrowy wyświetlacz zawsze otwarte;

Naciśnij "STOP" przycisk dwie sekundy, a następnie zwolnić, aby przełączyć "C-P" i "O-d" państwa, w którym obecny stan z miga, a następnie powrócić do ekran główny.