

Instrukcja obsługi – Muzyczny Sterownik WiFi 144W do taśmy LED RGB z pilotem radiowym

1. Opis produktu

- **Typ:** Sterownik WiFi do taśmy LED RGB
 - **Moc klucza:** 144W
 - **Napięcie wejściowe:** 12V-24V DC
 - **Sterowanie:** Aplikacja + pilot radiowy
 - **Funkcja muzyczna:** Reaguje na dźwięk i rytm muzyki
 - **kompatybilność:** Taśmy LED RGB
-

2. Zawartość zestawu

- ✓ 1x Sterownik WiFi do taśmy LED RGB
 - ✓ 1x Pilot radiowy (bateria może być wymagana)
-

3. Instrukcja:

1. Podstawa

- ✓ Upewnić się, że wpływ na diodę LED i sterownik jest zgodny (12V lub 24V DC).
- ✓ główne, czy wszystkie elementy są całkowicie i sprawne.

2. Podłączenie sterownika do ustalenia LED

- ✓ Podejmowanie analizy LED RGB do sterowników, zgodnie z oznaczeniami:

- **R (Czerwony – Czerwony przewód)**
- **G (Zielony – Zielony przewód)**
- **B (niebieski – niebieski przewód)**
- **V+ (Czarny lub biały przewód, Plus zasilanie)**

3. Podłączenie zasilania

- ✓ Podłączenie zasilania do sterownika (wejście DC 12-24V).
- ✓ podłączyć zasilacz do gniazdka 230V.

4. Konfiguracja aplikacji WiFi

1. Pobierz dedykowaną aplikację.

2. Włącz WiFi w telefonie i podłącz sterownik do sieci domowej.
3. W aplikacji dodaj nowe urządzenie i instrukcję z instrukcją.

5. Tryb muzyczny

✓ Włącz tryb muzyczny w aplikacji lub na pilocie – sterownik będzie reagował na dźwięki otoczenia i synchronizował światło z rytmem muzyki.

6. Ważne wskazówki

 Zasilanie: Nie przekracza mocy 144W – może być przegrzane lub spowodowane przez sterownik.

 Zasięg WiFi: Upewnij się, że sterownik znajduje się w domowej sieci WiFi.

 Czułość mikrofonu: Tryb muzyczny najlepiej działa w pobliżu źródeł dźwięku.