

Instrukcja obsługi – Bezprzewodowa klawiatura i mysz

Klawiatura

1. Podstawka (Stand)

- Służy do regulacji wysokości klawiatury

2. Klawisze funkcyjne (Function Keys)

W różnych oprogramowaniach te 12 klawiszy funkcyjnych może pełnić inne role:

- F1: Pomoc
- F2: Zmień nazwę
- F3: Wyszukiwanie
- F4: Otwórz listę paska adresu
- F5: Odśwież
- F6: Przejdź do paska adresu
- F7: Umożliwia tryb przeglądania z kursorem
- F8: Wyświetl menu startowe

3. Odbiornik USB (USB Receiver)

4. Komora baterii (Battery Compartment)

- 14500/ 500 mAh

5. Wyłącz/ Włącz (OFF/ON)

6. Przyciski parowania (Pairing Key)

- 2.4G/ Bluetooth 1/ Bluetooth 2

7. Dioda LED (LED Indicator)

- blok numeryczny/ caps lock/ wskaźnik naładowania/ wskaźnik niskiego napięcia/
2.4G/ Bluetooth 1/ Bluetooth 2

8. Blok numeryczny (Numeric Keypad)

- Wygodny dla osób pracujących z cyframi

9. Enter

- Wprowadź/ wykonaj polecenie

10. Klawisze sterujące (Control Area Keys)

- Print Screen: Zrzut Ekranu
- Scroll Lock: Blokada przewijania
- Pause Break: Pauza
- Insert: Wstaw
- Delete: Kasuj
- Home: Przejdź na początek linii lub strony
- End: Przejdź na koniec linii lub strony

- Page Up: Przewiń stronę w górę
- Page Down: Przewiń stronę w dół
- Klawisze strzałek: Przesuwają kursor w górę, w dół, w lewo i w prawo

11. Klawisze funkcyjne (FN)

- Fn + F1: Odtwarzacz muzyki
- Fn + F2: Zmniejszenie głośności
- Fn + F3: Zwiększenie głośności
- Fn + F4: Wycisz dźwięk
- Fn + F5: Poprzedni utwór
- Fn + F6: Następny utwór
- Fn + F7: Odtwórz/ Wstrzymaj
- Fn + F8: Zatrzymaj odtwarzanie
- Fn + F9: Strona główna
- Fn + F10: Otwórz program poczty
- Fn + F11: Otwórz mój „komputer”
- Fn + F12: Ulubione

12. Klawisz „Spacja” (Space Key)

- Wprowadza spację podczas pisania tekstu

13. Klawisz „Option” (Option Key)

- Menedżer zadań można otworzyć naciskając Ctrl+Alt+Del jednocześnie

14. Klawisz Windows/ Start

- Win + ↑: Maksymalizuj okno
- Win + ↓: Minimalizuj okno
- Win + D: Pokaż pulpit
- Win + M: Minimalizuj wszystkie okna
- Win + Space: Podgląd pulpitu
- Win + X: Otwórz menu skrótów
- Win + E: Otwórz „Mój komputer”
- Win + F: Wyszukaj pliki i foldery
- Win + L: Zablokuj komputer lub zmień użytkownika
- Win + R: Otwórz okno „Uruchom”
- Win + T: Przełączaj się między programami na pasku zadań
- Win + V: Otrzymaj historię schowka

15. Klawisz Control Key

- Używaj razem z innymi klawiszami lub myszką do wykonywania skrótów

16. Klawisz Shift

- Przełącz między wielkimi i małymi literami

17. Klawisz Caps Lock

- Włącza lub wyłącza pisanie wielkimi literami

18. Klawisz Tab (Tab Key)

- Przesuwa kursor do następnego pola lub ustawia wcięcie tekstu

19. Klawisz Zakończ/ Anuluj (Quit/ Cancel)

- Przerwij bieżącą operację lub zakończ program
-

Myszka

1. Lewy przycisk (Left Key)

- Zaznaczanie i wybieranie elementów/ ustawianie kursora

2. Prawy przycisk (Right Key)

- Otwiera menu skrótów

3. Przełącznik BT/ OFF/ 2.4G

- Włączanie/ wyłączanie myszy oraz wybór trybu

4. Środkowy przycisk/ Rolka (Middle Key/ Roller)

- Służy do automatycznego przewijania w górę i w dół

5. Komora baterii (Battery Compartment)

- Przechowuje odbiornik USB
-

Metoda parowania (Pairing Method)

1. Naciśnij, aby przełączyć tryb 2.4G/ Bluetooth

2. Przesuń przełącznik tryb (na spodzie myszy) aby wybrać tryb 2.4G/ Bluetooth

3. Połączenie udane, możesz rozpocząć używanie

Ustawienie i instrukcje obsługi (Setting and operation instructions)

1. Tryb 2.4G

- Po włączeniu urządzenie domyślnie działa w trybie 2.4G dla klawiatury i myszy. Wystarczy podłączyć odbiornik USB do komputera, aby rozpocząć pracę.

2. Tryb Bluetooth (klawiatura)

- Krótkie naciśnięcie przycisku parowania przełącza urządzenie w tryb Bluetooth. Odpowiednia dioda LED mignie raz a następnie zgaśnie
- Następnie przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy - dioda LED zacznie szybko migać, co oznacza wejście w tryb parowania (czas parowania to 2 minuty)

- Wyszukaj na swoim urządzeniu „BT5.0 KB / BT3.0 Keyboard”, kliknij „Paruj” aby się połączyć i rozpocząć korzystanie
- Po udanym sparowaniu dioda LED zaświeci się na 2 sekundy a następnie zgaśnie

3. Tryb Bluetooth (myszka)

- Przełącz mysz w tryb Bluetooth za pomocą przełącznika na jej spodzie, niebieska dioda LED mignie raz a potem zgaśnie
- Przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy - dioda zacznie szybko migać, co oznacza tryb parowania (czas parowania to 2 minuty)
- Wyszukaj na swoim urządzeniu „BT5.0 Mouse / BT3.0 Mouse”, kliknij „Paruj” aby się połączyć i rozpocząć korzystanie
- Po udanym sparowaniu dioda LED zaświeci się na 2 sekundy a następnie zgaśnie

4. Tryb uśpienia (Dormancy)

- Jeśli przez 5 sekund nie ma żadnej aktywności na klawiaturze lub przez 3 sekundy na myszce, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia - wszystkie diody zostaną wyłączone
- Naciśnięcie dowolnego klawisza wybudzi urządzenie i przywróci je do poprzedniego stanu

5. Dioda LED niskiego napięcia (Low voltage flashing LED)

- Gdy napięcie w klawiaturze, myszki spadnie poniżej 3.2 V, czerwona dioda zaczyna migać

6. Ładowanie klawiatury/ myszki (Charging the keyboard/ mouse)

- Zaleca się używanie kabla z końcówką typu-C podłączonego do komputera do ładowania (nie zaleca się używania ładowarki do telefonu)