

Kuchenka kampingowa

WIND SHIELD

+ 1 kartusz



✓PRZYDATNY:

✓NA BIWAKU

✓NA RYBACH

✓W PODRÓŻY



Cechy produktu:

- ✓ Rodzaj zaworu: śrubowy 7/16"
- ✓ Rodzaj gazu: propan – butan
- ✓ zasilana pojemnikiem gazowym 300g, 450g lub 500g
- ✓ precyzyjna kontrola płomienia
- ✓ nowoczesny kształt

- ✓ lekka i wygodna konstrukcja
- ✓ z kołnierzem przeciwwiatrowym
- ✓ zapakowana w kartonik
- ✓ współpracuje z kartuszami kampingowymi ElicoCamp z zaworami śrubowymi



- ✓ ZESTAW ZAWIERA 1 KUCHENKĘ + 1 KARTUSZ GAZOWY 300g



ElicoCamp

NA BIWAKU
NA RYBACH
W PODRÓŻY



- zasilana pojemnikiem gazowym 300g, 450g lub 500g
- precyzyjna kontrola płomienia
- nowoczesny kształt
- lekka i wygodna konstrukcja
- z kołnierzem przeciawiatrowym
- zapakowana w kartonik



Kuchenka campingowa WIND SHIELD

Art. Nr 510201

Rodzaj zaworu:
śrubowy 7/16"

Rodzaj gazu:
propan - butan



Współpracuje z kartuszami campingowymi ElicoCamp z zaworami śrubowymi

System pakowania:

kartonik detaliczny 1 sztuka
- kod EAN: 5906190205346

karton zbiorczy 24 sztuki
- kod EAN: 5906190205353



Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce