

Sposób użycia

Wszystkie czynności związane z przełączaniem zaworów należy dokonywać przy wyłączonej pompie!

Można zasypać o 10% mniej złoża szklanego w porównaniu do zwykłego piasku lub do pozycji minimum w zbiorniku pompy.

Przed pierwszym napełnieniem zbiornika złożem szklanym należy napełnić go wodą 2-4cm cm powyżej rurek ssących umiejscowionych na dnie oraz ustawić dźwignię w pozycji

odwrotnej niż filtrowanie aby wykonać płukanie wsteczne filtra **BACKWASH »»** - wypompowywanie wody na zewnątrz.


Woda przepływając przez filtr w odwrotną stronę sprawi, że pozbędziemy się wszelkich drobnych cząstek powstałych w czasie transportu.

Złoże należy płukać wstecznie od 3 do 5 minut.

Dokładne instrukcje można znaleźć w instrukcji producenta pompy filtrującej.

Każdy system filtrów piaskowych ma inne wymagania a częstotliwość wymiany złoża filtracyjnego zależy od sposobu użytkowania basenu.

Jak przepłukać filtr – instrukcja krok po kroku

1. wyłącz pompę - **wszystkie czynności związane z przełączaniem zaworów rób przy wyłączonej pompie!**
2. ustaw zawór w pozycji: płukanie filtra - **BACKWASH »»** / płukanie wsteczne - odwraca kierunek przepływu wody aby oczyścić filtr)
3. pamiętaj aby odkręcić korek odpływu wody z filtra
4. włącz pompę na **3-5 minuty** - w tym czasie brudna woda wypompowywana jest do kanalizacji / na zewnątrz
5. **wyłącz pompę**
6. ustaw zawór w pozycji: układanie filtra – **RINSE** 
7. włącz pompę na **25 sekund**
8. **wyłącz pompę**
9. pamiętaj aby zakręcić korek odpływu wody z filtra
10. ustaw zawór w pozycji: filtrowanie - **FILTER X**
11. **włącz pompę**
12. sprawdź poziom wody w basenie i dolej jeśli będzie to konieczne
13. **w trakcie sezonu należy powtarzać czynność aby utrzymać higienę basenu, zalecamy min co 10 dni**

FILM INSTRUKTAŻOWY

youtube.com/watch?v=6Kf3LkKx-7w

