

Instrukcja obsługi auta zdalnie sterowanego ATOM MAX RC

Szanowny kliencie, dziękujemy, że kupiłeś nasz produkt auto zdalnie sterowane.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.

OWL-TECH

Globusowa 25

02-436 Warszawa

telefon: 22 270 10 32

mail: owl@owl-tech.pl

Opakowanie zawiera:

1x Auto

1x pilot 2,4 Ghz (brak baterii w zestawie)

1x Ładowarka USB do akumulatora

1x Akumulator 700mAh 4,8V Li-Ion

Ostrzeżenie! Zawiera małe części (śrubka) i baterie – niebezpieczeństwo połknięcia. Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Po przeczytaniu instrukcji obsługi proszę jej nie wyrzucać, proszę zachować ją w razie gdyby była potrzebna później

Własności i funkcje auta:

Funkcje: Auto jeździ do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, posiada napęd na lewą i prawą stronę- potrafi poruszać się jak czołg.

Własności: Autentyczne auto z niezależnym układem zawieszenia. Jeżeli samochód traci moc, niektóre funkcje mogą przestać działać. To najwyższy czas aby naładować akumulator przez ładowarkę USB w komputerze lub słabej ładowarce sieciowej do 2A bez funkcji szybkiego ładowania. Czas jazdy może się różnić w zależności od używanych baterii a także sposobu jazdy (średnio 30-50min).

Jazda autem w piasku, w śniegu lub w wodzie grozi zatarciem układu napędzającego lub zwarcieniem przez wilgoć. Skieruj antenę pilota w stronę auta- zasięg na otwartej przestrzeni do 60m. Jeżeli auto jest zbyt daleko od pilota, nie musi funkcjonować prawidłowo. Sygnał pomiędzy pilotem a autem może być zakłócony przez druty elektrycznego napięcia lub innym autem albo innym modelem auta zdalnie sterowanego, które jeździ na tych samych częstotliwościach. Unikaj tych wpływów. Nie wystawiaj auto na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub wielkie ciepło. Jeśli auto nie używasz, wyłącz go. Rysunek auta na obrazku jest tylko ilustracyjny i może się różnić od rzeczywistego auta zdalnie sterowanego.

Zaczynamy jeździć:

- 1.Odkręć pokrywę na spodzie auta . Otwórz pokrywę na akumulator i połącz go z wystającym kablem. Zamknij pokrywę.
2. Otwórz pokrywę na baterie w pilocie włóż do niej baterię. Pokrywę zamknij. 3.Włącz pilot – wciśnięty główny przycisk funkcyjny, rozświeci się światło. Włącz auto – pozycja ON.
- 4.Ustaw auto tak aby jeździło prosto.

Eksplatacja i konserwacja:

- Jeśli nie bawisz się zabawką, wyciąg baterie.
- Zabawkę delikatnie przecieraj czystą szmatką.
- Nie wystawiaj zabawki bezpośrednim źródłom ciepła.
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.
- Zabawka nie może być zanurzona do wody. Spowoduje to uszkodzenie elektronicznych podzespołów.
- Częstotliwości :Od 23,957MHz do 24.283MHz



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII /AKUMULATORA

- Różne typy baterii lub kombinacje starych i nowych w pilocie nie mogą być używane równocześnie.
- Akumulator może być ładowany tylko przez osobę dorosłą.
- Wejścia nie mogą być zwarte.
- Baterie muszą być włożone odpowiednio, uwzględniając bieguny
- Usunięcie baterii dokonujemy przez otwarcie komory i wyjęcie baterii, jest to możliwe tylko przez osobę dorosłą
- Nie ładuj baterii które nie są przeznaczone do ładowania.
- Akumulatory muszą być przed ładowaniem wyciągnięte z urządzenia.
- Wolno używać tylko baterii które są zgodne z zaleceniami.
- Rozładowane baterie muszą być wyciągnięte z pilota.
- Baterie nie mogą być wystawione na bezpośrednie słońce, ogień i wodę.
- Jeśli płyn z baterii wycieknie na skórę lub ubranie, proszę niezwłocznie ten obszar spłukać wodą.
- Zawsze używaj ładowarki, która jest przeznaczona do danego typu akumulatorów (ładowarka w zestawie)
- Baterie i akumulatory należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj ich do ognia!



Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij baterie oraz akumulator i przechowuj je oddzielnie. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozostały odpad może być wyrzucony do mieszanego odpadu.

Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!

Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następującym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!

Dzięki temu spełniasz Państwo wymogi prawne oraz przyczyniasz się do ochrony środowiska

Dystrybutor: OWL-TECH SP. Z O.O.,

Globusowa 25, 02-436 Warszawa

Wyprodukowano w Chinach

