

HOUSEHOLD KIT

Poręczny zestaw akcesoriów do przełączania między ssawkę podłogową do pracy na sucho i ssawką do tapicerki. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych.

Numer katalogowy

2.863-356.0

Dane techniczne

Kod EAN		4066529058003
Ilość	-części	3
Średnica znamionowa	mm	ID 35
Kolor		czarny
Waga	kg	0,4
Waga z opakowaniem	kg	0,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	260 × 65 × 257

Zestawy akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden oraz urządzeń ekstrakcyjnych

Przełączana ssawka podłogowa

- Zawiera ergonomiczny przełącznik nożny do szybkiego i łatwego dostosowania ssawki podłogowej do różnych pokryć podłogowych (np. dywan lub laminat/parkiet).
- Symbole dla dywanów i posadzek twardych, znane z odkurzaczy do pracy na sucho, bardzo ułatwiają wybór odpowiedniego ustawienia.

Zawiera klips parkingowy (do użytku tylko z odkurzacami WD)

- W razie potrzeby można przymocować do ssawki podłogowej.
- Do szybkiego i łatwego odstawiania rury ssącej i ssawki podczas przerw w pracy.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 3 V-19/6/20 Home