

POZIOMICA LASEROWA 4D LASER LEVEL

360° WYSOKA PRECYZJA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

POZIOMICA LASEROWA 4DL LASER LEVEL

STOSOWANIE

1. Ustaw urządzenie na rusztowaniu, wsporniku ściennym - typu T lub platformie do podnoszenia, zgodnie z wymaganiami.
2. Przesuń główny przełącznik do przodu, na pozycję ON, a urządzenie zacznie pracować. Okno wiązki poziomej zacznie działać automatycznie i wytworzy cztery poziome promienie radu.
3. Przyciśnięcie przycisku H w panelu dotykowym pozwala sterować włączeniem i wyłączeniem poziomej wiązki laserowej.
4. Jednokrotne przyciśnięcie przycisku V panelu dotykowego generuje pionową wiązkę laserową, po drugim kliknięciu otwiera drugą wiązkę pionową, a po kliknięciu trzecim, zamyka obie otwarte wcześniej wiązki.
5. Przyciśnij przycisk „Włączenie” przez ponad 3 sekundy, do czasu kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Umożliwi to pracę z płaszczyzną pochyloną, w tym czasie możesz dowolnie stawiać urządzenie pod wymaganym kątem, bez alarmu, z miganiem. Przytrzymaj ten przycisk ponownie przez ponad 3 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby wyłączyć tę funkcję. Urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

Uwaga: Bateria musi być prawidłowo zainstalowana. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, należy rozładować/wyjąć baterię. Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez ponad 10 godzin. Wyłącz główny włącznik urządzenia zaraz po użyciu. Należy ładować baterię przy pomocy odpowiedniej ładowarki, dostosowanej do urządzenia. Używaj urządzenia w odpowiednich warunkach, określonych w niniejszej instrukcji.

TYPOWE PROBLEMY

1. W trakcie używania urządzenie wydaje nagle dźwięk alarmu, a światła zaczynają świecić bez przerw, kiedy urządzenie jest ustawione poziomo. Wskazuje to na problem niewystarczająco naładowanej baterii. Należy więc naładować lub wymienić baterię.
2. Kiedy pasek świetlny obudowy miga, oznacza to, że urządzenie nie jest w bezpiecznym ustawieniu. Należy wyregulować poziom poprzez ustawienie urządzenia.
3. Linie lasera są zamazane. Należy przetrzeć szkło zewnętrzne czystą, bawełnianą ścierką.

POZIOMICA LASEROWA 4DL LASER LEVEL

SPECYFIKACJA

Promienie radu:

360° x 3 12 (3D)
360° x 4 16 (3D)

Źródło lasera:

Długość fali 650 nm, czerwone światło Długość fali 515 nm, niebieskie światło
Długość fali 532 nm, zielone światło

Dokładność pozioma/pionowa:	± 0,2 mm/10m
Automatyczny zakres poziomowania:	±3
Klasa wodoodporności:	IP-54
Zakres pracy:	około 40m w średnicy
Godziny pracy:	około 5h
Temperatura robocza światła zielonego:	-5°C – 50°C
Temperatura robocza światła niebieskiego:	-20°C – 50°C
Temperatura robocza światła czerwonego:	-20°C – 50°C (należy dostosować)
Waga:	560 g (samo urządzenie)
Wymiary:	4D wysokość 12,2 cm x średnica 11,3 cm

RYSUNEK SCHEMATYCZNY 3D WIELOKIERUNKOWEGO PROFESJONALNEGO LASERA POZIOMUJĄCEGO



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie należy do dwóch rodzajów produktów laserowych. Jest nieszkodliwy dla człowieka.
2. Duże ciśnienie oraz wibracje są surowo zakazane.
3. Produkt należy przechowywać w wentylowanym, suchym, izolowanym od ciepła i zabezpieczonym przeciwpożarowo magazynie. Kontakt z artykułami żrącymi jest surowo zakazany.
4. W trakcie ładowania, rozładowywania oraz używania, produkt powinien być obsługiwany w sposób odpowiedni. Należy zadbać, aby produkt nie został rzucony ani upuszczony.
5. Certyfikat kontroli jakości oraz lista elementów składowych produktu są dołączone do opakowania produktu.

UTRZYMANIE ORAZ UWAGI

1. Urządzenie należy przechowywać w miejscu: suchym, wentylowanym, o stałej temperaturze, bez zanieczyszczeń pyłkami.
2. Należy regularnie przecierać szkło zewnętrzne, aby zapewnić jakość przesyłania światła.
3. Kiedy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, należy regularnie zwalniać przełącznik blokujący na około pół godziny.
4. Nie pozostawiaj baterii w urządzeniu, aby uniknąć wycieku płynu z baterii.
5. Nie patrz bezpośrednio na światło lasera. Urządzenie należy obsługiwać używając okularów ochronnych.
6. Nie przecieraj urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi, aby zapewnić elastyczność elementów łożyska.

UWAGI

1. Demontaż urządzenia nie może być przeprowadzony przez osoby bez uprawnień.
2. Należy unikać poważnych wibracji, uderzenia oraz upadku urządzenia.
3. Zwróć uwagę na dokręcenie lustra po użyciu urządzenia.

Made in China

Importer:

MAYNARD Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 49/15
46-243 Bogacica
NIP: 8982288483



POZIOMICA LASEROWA 4DL LASER LEVEL

SCHEMAT PRODUKTU

MODEL	FUNKCJE	KRÓTKIE WPROWADZENIE
Wielokierunkowy profesjonalny laser poziomujący	360° Horizon	2 pionowe wiązki, 2 poziome dołne (90°), 2 poziome górne (90°)

