

Cechy produktu:

- maszynka do strzyżenia zwierząt z 4 nasadkami grzebieniowymi (3, 6, 9 i 12 mm)
- maszynka posiada dwa ostrza - ostrze ceramiczne, które jest ostre i odporne na ścieranie oraz ostrze tytanowe, które nie powoduje alergii skórnych
- 5-stopniowa regulacja długości strzyżenia za pomocą pierścienia obrotowego - 0,8, 1,1, 1,4, 1,7, 2 mm
- w zestawie znajdują się również: kabel USB, nożyczki, grzebienie, obcinacz do paznokci, pilnik oraz szczoteczka do czyszczenia ostrzy
- zasilanie akumulatorowo- sieciowe
- czas pracy urządzenia: ok. 90 minut
- materiał: ABS

Ładowanie:

Ładowanie przez kabel USB. Czas ładowania wynosi 4- 5 godzin. Możliwość pracy urządzenia zarówno na baterii, jak i podłączonej do sieci.

Użytkowanie:

Przed użyciem wykap zwierzę, wysusz jego sierść i przeczesz, aby zapobiec powstawaniu kołtunów. Jeżeli sierść jest długa należy przyciąć ją przed strzyżeniem przy pomocy nożyczek. Wybierz poziom strzyżenia sierści za pomocą pierścienia obrotowego do regulacji długości i nałóż na maszynkę odpowiednią nakładkę. W przypadku strzyżenia długiej sierści zaczynając od nasadki do długich włosów. Następnie uruchom maszynkę przesuwając przycisk do przodu. Rozpocznij strzyżenie. Po zakończeniu strzyżenia wyłącz maszynkę i wyćzść urządzenie z włosów.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem upewnij się, że ostrza zostały odpowiednio zamontowane. Używaj tylko z oryginalnymi akcesoriami. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Nie używaj w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki. Chroń przed kontaktem z wodą. Pamiętaj o regularnym smarowaniu głowicy olejem. Czyść po wyłączeniu urządzenia. Unikaj samodzielnego naprawiania sprzętu. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową i umysłową.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Product features:

- animal clipper with 4 combs (3, 6, 9 and 12 mm)
- the razor has two blades - a ceramic blade, which is sharp and abrasion-resistant, and a titanium blade, which does not cause skin allergies
- 5-step cutting length adjustment using a rotary ring - 0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2 mm
- the set also includes: a USB cable, scissors, a comb, a nail clipper, a file and a brush cleaning the blades
- battery and mains power supply
- device operating time: approx. 90 minutes
- material: ABS

Charging:

Charging via USB cable. Charging time is 4-5 hours. The device can operate both on batteries and connected to the network.

Usage:

Before use, bathe your pet, dry its fur and comb it to prevent tangles. If the coat is long, trim it before cutting it using scissors. Select the hair trimming level using the length adjustment ring and attach the appropriate attachment to the clipper. When cutting long hair, start with the long hair comb. Then start the machine by pushing the button forward. Start your haircut. Once you have finished cutting, turn off the clipper and clean the hair from the device.

Warnings:

Before use, make sure the blades are properly installed. Use only with original accessories. Do not use damaged accessories. Do not use if the cord, plug or clipper itself is damaged in any way. Protect against contact with water. Remember to regularly lubricate the head with oil. Clean after turning off the device. Avoid repairing equipment yourself. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children and people with physical and mental disabilities.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)

The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Produktmerkmale:

- Tierschermaschine mit 4 Kämmen (3, 6, 9 und 12 mm)
- Der Rasierer verfügt über zwei Klingen – eine Keramik Klinge, die scharf und abriebfest ist, und eine Titanklinge, die scharf und abriebfest ist verursacht keine Hautallergien
- 5-stufige Schnittlängenverstellung mittels Drehring - 0,8, 1,1, 1,4, 1,7, 2 mm
- Das Set enthält außerdem: ein USB-Kabel, eine Schere, einen Kamm, einen Nagelknipser, eine Feile und eine Bürste.
- Reinigen der Klingen
- Batterie- und Netzstromversorgung
- Gerätebetriebszeit: ca. 90 Minuten
- Material: ABS

Landung:

Laden über USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden. Das Gerät kann sowohl mit Batterien als auch mit Batterien betrieben werden mit dem Netzwerk verbunden.

Verwendung:

Baden Sie Ihr Haustier vor der Anwendung, trocknen Sie sein Fell und kämmen Sie es, um Verfilzungen zu vermeiden. Wenn das Fell lang ist, kürzen Sie es, bevor Sie es mit einer Schere abschneiden. Wählen Sie mithilfe des Längenverstellrings die Haarschneidestufe aus und befestigen Sie den entsprechenden Aufsatz an der Haarschneidemaschine. Beginnen Sie beim Schneiden langer Haare mit dem Langhaarkamm. Starten Sie dann die Maschine, indem Sie den Knopf nach vorne drücken. Beginnen Sie mit Ihrem Haarschnitt. Wenn Sie mit dem Schneiden fertig sind, schalten Sie den Haarschneider aus und reinigen Sie das Gerät von den Haaren.

Warnungen:

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Klingen ordnungsgemäß installiert sind. Nur mit Originalzubehör verwenden. Beschädigtes Zubehör nicht verwenden. Nicht verwenden, wenn das Kabel, der Stecker oder der Haarschneider selbst in irgendeiner Weise beschädigt sind. Vor Kontakt mit Wasser schützen. Denken Sie daran, den Kopf regelmäßig mit Öl zu schmieren. Nach dem Ausschalten des Geräts reinigen. Vermeiden Sie es, Geräte selbst zu reparieren. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen fern.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

Vlastnosti produktu:

- nůžky na zvířata se 4 hřebeny (3, 6, 9 a 12 mm)
- holicí strojek má dvě čepele – keramickou čepel, která je ostrá a odolná proti oděru a titanovou čepel, která nezpůsobuje kožní alergii
- Nastavení délky střihu v 5 krocích pomocí otočného kroužku - 0,8, 1,1, 1,4, 1,7, 2 mm
- sada dále obsahuje: USB kabel, nůžky, hřeben, nůžky na nehty, pilník a kartáček na čištění břitů
- bateriové a síťové napájení
- doba provozu zařízení: cca 90 minut
- materiál: ABS

Přístání:

Nabíjení přes USB kabel. Doba nabíjení je 4-5 hodin. Zařízení může fungovat jak na baterie, tak připojené k síti.

Používání:

Před použitím svého mazlíčka vykoupejte, osušte mu srst a vyčesejte, abyste zabránili zacuchání. Pokud je srst dlouhá, před střiháním ji zastříhnete nůžkami. Pomocí kroužku pro nastavení délky zvolte úroveň zastřihování chloupků a na zastřihovač připojte příslušný nástavec. Při střihání dlouhých vlasů začněte hřebenem pro dlouhé vlasy. Poté spusťte stroj stisknutím tlačítka dopředu. Začněte se střihát. Jakmile dokončíte střihání, vypněte zastřihovač a vyčistěte vlasy z přístroje.

Upozornění:

Před použitím se ujistěte, že jsou nože správně nainstalovány. Používejte pouze s originálním příslušenstvím. Nepoužívejte poškozené příslušenství. Nepoužívejte, pokud je samotný kabel, zástrčka nebo zastřihovač jakýmkoli způsobem poškozen. Chraňte před kontaktem s vodou. Nezapomínejte na pravidelné mazání hlavy olejem. Po vypnutí zařízení vyčistěte. Vyhňte se opravám zařízení sami. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob s tělesným a mentálním postižením.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko