

# PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO

PL

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: KV-JQ602

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

### **Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:**

1. Zawsze przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego sprawdzaj, czy wtyczka jest w dobrym stanie i nie ma żadnych uszkodzeń; zwracaj uwagę na to, czy podczas pracy roztopiony klej nie wycieka z tylnej części pistoletu.
2. Przed rozpoczęciem pracy odczekaj 5-10 minut, żeby klej zmięknął. Jeśli nie używasz pistoletu, postaw go na stole.
3. Aby nie doprowadzić do zabrudzenia dyszy, stawiaj go zawsze na czystej, suchej powierzchni, którą można ewentualnie pobrudzić klejem.
4. Jeśli klej nie wydobywa się z dyszy po załączeniu pistoletu, sprawdź, czy pistolet rozgrzewa się.
5. Nie ingerować w jego konstrukcję, może to doprowadzić do tego, że nie będzie on działał prawidłowo.
6. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w taki sposób, żeby nie miały one dostępu do produktu.
7. Nie wolno używać w inny sposób niż jako pistolet do klejenia na gorąco.
8. Jeśli podczas pracy klej będzie wydobywał się z innej części niż dysza, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
9. Jeśli pistolet do klejenia nie jest używany przez okres dłuższy niż 15 minut, należy odłączyć przewód zasilający od sieci elektrycznej.

### **Jeśli pistolet nie nagrzewa się, przyczyny tego mogą być następujące:**

1. Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, podłącz ją do gniazdka elektrycznego w prawidłowy sposób.
2. Pistolet uszkodził się w wyniku zwarcia w przewodzie zasilającym.
3. Jeśli pistolet się rozgrzewa, powodem nie wydobywania się roztopionego kleju może być zapchanie dyszy zabrudzeniami, w takim przypadku należy ją wyczyścić.
4. Nie wolno używać pistoletu do klejenia w wilgotnym środowisku, wilgoć ma wpływ na jakość izolacji, co może spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
5. Nie wolno dotykać rozgrzanej dyszy ani roztopionego kleju,
6. Nie wolno usuwać topiącego się wkładu z pistoletu, może to doprowadzić to uszkodzenia pistoletu lub poparzenia.
7. Nie wolno samemu rozbierać pistoletu
8. Przed rozpoczęciem pracy z pistoletem do klejenia należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazdka elektrycznego.
9. W trakcie pierwszego użycia pistoletu może pojawić się delikatny dym, jest to prawidłowy objaw i może się utrzymywać przez okres do 10 minut.
10. Nie wolno używać za długo bez przerwy (nie dłużej niż przez 20 minut).
11. Nie należy używać pistoletu w bardzo gorącym bądź bardzo chłodnym środowisku.
12. Podczas ciągłego klejenia nie należy zbyt mocno naciskać na spust, raczej trzeba starać się lekkim dociskiem uwalniać odpowiednią ilość kleju z pistoletu, w innym przypadku może dojść do jego uszkodzenia.
13. Nie należy używać do klejenia ciężkich przedmiotów takich, które wymagają mocniejszego kleju.
14. Jakość wkładu ma ogromny wpływ na

funkcje pistoletu oraz jakość spoiny łączącej przedmioty.

8. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
9. Po zakończeniu pracy pistolet należy postawić w miejscu, gdzie może wystygnąć bez stwarzania zagrożenia.
10. Nie wolno używać w obecności gazów wybuchowych.
11. Należy zwracać uwagę na to, żeby nie doszło do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.
12. Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru.
13. To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych bądź umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy chyba, że są one pod nadzorem lub poinstruowane w zakresie korzystania z narzędzia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
14. Należy dopilnować, żeby dzieci nie bawiły się pistoletem.

### **Sposób użycia**

1. Odpowiednie napięcie zasilania pistoletu do klejenia na gorąco to 230V 50 Hz.
2. Pochyl pistolet lekko w przód tak, aby oparł się na stojaku i umieść kawałek kartonu pod dyszą.
3. Przez tylny otwór wsuń do pistoletu wkład o odpowiedniej średnicy.
4. Po podłączeniu zasilania odczekaj 5-10 minut, żeby klej zmięknął.
5. Po tym czasie naciśnij spust, aby wtłoczyć klej w dyszę (użycie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia pistoletu). Po zakończeniu pracy postaw pistolet w bezpiecznym miejscu i odłącz od zasilania.

### **Parametry techniczne:**

Źródło zasilania: 230 V / 50 Hz

Moc urządzenia: max 60 W

Średnica wkładu: 11 mm

### **Ochrona środowiska naturalnego**

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### **Serwis**

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### **Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.