

Götze & Jensen



PIEKARNIK MP730K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Przewód zasilający piekarnika należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
6. Nie należy obsługiwać urządzenia z mokrymi dłońmi.
7. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami oraz należy uważać, aby przewód nie zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
8. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej, stabilnej powierzchni.
9. Należy zapewnić co najmniej 12 cm odstępu po bokach i z tyłu piekarnika oraz 30 cm odstępu nad nim ustawiając urządzenie na miejscu pracy.
10. Przed jakąkolwiek pracą konserwacyjną przy piekarniku, należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że urządzenie nie jest nagrzane.
11. W trakcie pracy obudowa urządzenia nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie należy dotykać elementów piekarnika oznaczonych znakiem:



12. Wnętrze piekarnika w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. Do wyciągania tacy, rusztu oraz różna należy używać rękawic ochronnych oraz dołączonych w zestawie uchwytów.
13. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda należy chwycić za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód.

14. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
16. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznymi systemami zdalnymi lub czasomierzami.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Nie wolno przykrywać urządzenia ani kłaść na nim materiałów łatwopalnych tj. tace, papier, świece.
19. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
20. Nie wolno używać urządzenia z otwartymi drzwiami piekarnika.
21. Nie wolno umieszczać w piekarniku produktów z plastiku, tektury ani innych topliwych lub łatwopalnych wyrobów.
22. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

UWAGA! WNĘTRZE PIEKARNIKA W TRAKCIE PRACY NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKIEJ TEMPERATURY. DO WYCIĄGANIA TACY, RUSZTU ORAZ ROŻNA NALEŻY UŻYWAĆ RĘKAWIC OCHRONNYCH ORAZ DOŁĄCZONYCH W ZESTAWIE UCHWYTÓW.

UWAGA! NIE NALEŻY POZWALAĆ, ABY DZIECI MIAŁY DOSTĘP DO ELEMENTÓW OPAKOWANIA. ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA ELEMENTY OPAKOWANIA NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALEKA OD NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI.

UWAGA! W TRAKCIE PRACY OBUDOWA URZĄDZENIA NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKIEJ TEMPERATURY. NIE NALEŻY DOTYKAĆ ELEMENTÓW PIEKARNIKA OZNACZONYCH ZNAKIEM



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	MP730K	
Zasilanie [V]/Hz	220-240~, 50/60	
Moc [W]	1500	
Pojemność [l]	30	
Zakres temperatur [°C]	70-230	
Minutnik [min]	60	
Drzwiczki	Podwójne szkło	
Wymiary [cm]	Szerokość	49
	Wysokość	30
	Głębokość	38

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/MP730K/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrętko regulacji temperatury
2. Pokrętko ustawienia funkcji
3. Minutnik
4. Lampka kontrolna
5. Oświetlenie wewnętrzne
6. Mechanizm obrotowy różna
7. Uchwyt różna
8. Drzwiczki z podwójną szybą
9. Uchwyt drzwiczek
10. Blacha do pieczenia
11. Ruszt
12. Uchwyt do rusztu
13. Różna
14. Uchwyt do różna



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

3. Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
4. Ustaw piekarnik na suchej, płaskiej i niepalnej powierzchni zachowując przestrzeń 12 cm po bokach oraz 30 cm nad urządzeniem.
5. Rozgrzej urządzenie do maksymalnej temperatury:
 - podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego,
 - ustaw maksymalną temperaturę 230°C za pomocą pokrętki regulacji temperatury,
 - ustaw funkcję dolnej i górnej grzałki  za pomocą pokrętki regulacji funkcji pracy,
 - ustaw czas pracy 15 min na pokrętkle regulacji czasu pieczenia.

PRZY PIERWSZYM URUCHOMNIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

OBSŁUGA



Pokrętło ustawień temperatury:

Regulacja temperatury w zakresie: 70°C - 230°C

Pokrętło wyboru funkcji:

- **OFF** Wyłączony
-  Górna grzałka
-  Dolna grzałka
-  Górna i dolna grzałka
-  Termoobieg z górną i dolną grzałką
-  Rożen wraz z górną i dolną grzałką
-  Termoobieg z rożnem oraz górną i dolną grzałką

Pokrętło minutnika:

Regulacja czasu w zakresie od 0 do 60 minut

- **ON** Piekarnik pozostaje w trybie ciągłej pracy do momentu ręcznej deaktywacji.

Blacha i ruszt

1. W zależności od konsystencji potrawy umieść ją na ruszcie lub tacy.
2. Włóż potrawę do piekarnika wsuwając ruszt lub tacę w prowadnice.
3. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę oraz wybierz jedną z funkcji:
 - ☐ Górna grzałka
 - ☐ Dolna grzałka
 - ☐ Górna i dolna grzałka
 - ☒ Termooobieg z górną i dolną grzałką
4. Na ostatnim pokrętle ustaw czas działania. Jeśli nie chcesz korzystać z minutnika, przekręć pokrętło na pozycję ON, aby rozpocząć pracę. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie się lampki oświetlenia wewnętrznego.
5. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy, wydając sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętło regulacji czasu pieczenia w pozycji OFF.
6. Do wyciągania gorącej tacy lub kratki używaj rękawic ochronnych oraz załączonych akcesoriów, uchwyty.
7. Gorącą blachę i kratkę należy kłaść na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
8. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

UWAGA! DO OBSŁUGI BLACHY NIE NALEŻY UŻYWAĆ METALOWYCH NARZĘDZI PONIEWAŻ GROZI TO USZKODZENIEM LUB ZARYSOWANIEM POWŁOKI.

Rożen

1. Nadziej rożen na produkt tak, aby pręt przechodził przez środek produktu. Nadziany produkt powinien być takiej wielkości, aby po umieszczeniu w mechanizmie rożna nie dotykał elementów grzejnych lub ścianek piekarnika.
2. Po umieszczeniu produktu do pieczenia na szpicy rożna, chwyć pręt i włóż końcówkę z trzpieniem w mechanizm obrotowy wewnątrz piekarnika:



Drugą stronę szpiccy umieść na uchwycie różna:



3. Zamknij drzwi piekarnika, ustaw temperaturę, funkcję oraz czas pieczenia za pomocą pokręteł regulacji. Aby korzystać z obrotowego różna należy skorzystać z jednej z poniższych funkcji:
 -  Rożen wraz z górną i dolną grzałką,
 -  Termoobieg z rożnem oraz górną i dolną grzałką.
4. Na ostatnim pokrętle ustaw czas działania. Jeśli nie chcesz korzystać z minutnika, przekręć pokrętło na pozycję ON. Po ustawieniu czasu pieczenia piekarnik zacznie pracować co potwierdzi zaświecenie się lampki oświetlenia wewnętrznego.
5. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia, piekarnik automatycznie się wyłączy, wydając sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć piekarnik ręcznie ustaw pokrętło regulacji czasu pieczenia w pozycji OFF.
6. Aby wyjąć gorący rożen z gotowym produktem, użyj uchwytu różna podnosząc pręt z uchwytu po lewej stronie, następnie wyjmij z mechanizmu obrotowego.
7. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Zewnętrzną obudowę przetrzyj wilgotną, gładką ściereczką.
3. Po użyciu różna wyczyść wilgotną ściereczką dolne elementy grzejne oraz spód piekarnika.
4. Blachę do pieczenia, ruszt, rożen z uchwytami należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
5. Drzwi frontowe oraz płytę panelu sterowania można czyścić płynem do mycia szyb, należy jednak korzystać z delikatnych ściereczek lub wykonanych z mikrowłókien tak, aby nie porysować delikatnej powierzchni.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

Wymiana żarówki wewnętrznego oświetlenia

1. Odkręć osłonę a następnie żarówkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.



2. Wkręć nową żarówkę a następnie osłonę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

UWAGA! NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŻARÓWKĘ Z GWINTEM E14 O MAKSYMALNEJ MOCY 25W.

UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY ŻARÓWKI WENĄTRZ PIEKARNIKA UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST GORĄCE ORAZ JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania.	Upewnij się, czy wtyczka została właściwie podłączona do źródła zasilania.
Piekarnik nie grzeje.	Piekarnik nie jest uruchomiony.	Aby uruchomić urządzenie ustaw temperaturę, funkcję oraz czas za pomocą pokręteł.
Lampka wewnątrz nie działa.	Piekarnik nie jest uruchomiony.	Aby uruchomić urządzenie ustaw temperaturę, funkcję oraz czas za pomocą pokręteł.
	Żarówka przepaliła się lub poluzowała.	Dokonaj wymiany żarówki zgodnie z instrukcją w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.
Z piekarnika wydobywa się nieprzyjemny zapach, dym.	Niedokładne wyczyszczenie wnętrza piekarnika.	Odłącz od zasilania, poczekaj aż ostygnie i dokładnie wyczyść piekarnik z pozostałości po każdorazowym zakończeniu używania.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PIEKARNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

