

## Instrukcja obsługi - Polski

- Załóż skarpetę z mikrofibry na głowicę mopa.
- Upewnij się, że materiał przylega równomiernie do powierzchni czyszczącej.
- Używaj skarpety na sucho lub na mokro w zależności od potrzeb.
- Po użyciu zdejmij skarpetę i wypłucz w czystej wodzie.
- Można prać w pralce w temperaturze do 40°C.
- Suszyć w przewiewnym miejscu, unikać suszenia na grzejniku.

## Instrukcja obsługi - Slovensky

- Nasadte mikrovláknovú ponožku na hlavu mopu.
- Uistite sa, že materiál rovnomerne prilieha k čistiacemu povrchu.
- Používajte ponožku nasucho alebo namokro podľa potreby.
- Po použití ponožku zložte a opláchnite v čistej vode.
- Možno prať v práčke pri teplote do 40°C.
- Sušte na vzduchu, vyhnite sa sušeniu na radiátore.

## Instrukcja obsługi - Český

- Nasadte mikrovlnovou ponožku na hlavici mopu.
- Ujistěte se, že materiál rovnoměrně přiléhá k čistící ploše.
- Používejte ponožku na sucho nebo na mokro dle potřeby.
- Po použití ponožku sundejte a opláchněte v čisté vodě.
- Lze prát v pračce při teplotě do 40°C.
- Sušte na vzduchu, vyhněte se sušení na radiátoru.

## Instrukcja obsługi - Magyar

- Húzza fel a mikroszálas huzatot a mop fejére.
- Győződjön meg róla, hogy az anyag egyenletesen fekszik a tisztító felületen.
- Használja szárazon vagy nedvesen a szükségleteknek megfelelően.
- Használat után vegye le a huzatot és öblítse ki tiszta vízben.
- Mosógépben mosható 40°C-ig.
- Szellős helyen szárítsa, kerülje a radiátoron való szárítást.