

INSTRUKCJA USTAWIENIA KODU

Zmień domyślny kod fabryczny „000” na nowy kod

1. przesunąć przełącznik z pozycji „A” do pozycji „B”;
2. obracając kółka blokady, ustaw nowe hasło i zapamiętaj je;
3. po ustawieniu hasła przekręć przełącznik do pozycji „A” i hasło powinno zostać zmienione



Wymiary otworu do montażu zamka

