

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW SL-1810

Instru obsługi



Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wglądu. Przekazując odstraszcacz osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Właściwości

Ładowany światłem słonecznym odstraszcacz szkodników wykorzystuje zasadę drgań fal: odstraszcacz wysyła fale o zakresie częstotliwości 400 - 1000 Hz. Fale o tym zakresie częstotliwości drażnią narządy słuchu i system nerwowy wielu pospolitych szkodników ogrodowych takich jak krety i inne gryzonie, nie będąc jednocześnie słyszalne dla człowieka ani zwierząt domowych. Co 40 sekund urządzenie wysyła fale wprowadzając drgania do wierzchniej warstwy gleby. Drgania te można porównać z miniaturowym „trzęsieniem ziemi”. Impulsy wytwarzane przez urządzenie powodują u zwierząt zmęczenie i irytację oraz poczucie zagrożenia, a w konsekwencji opuszczenie zajmowanego przez nie terenu.

Prosimy nie zapominać, że krety choć niepożądane w ogródku pełnią bardzo ważną rolę w środowisku! Dlatego nie należy ich zabijać ani truć! Zalecamy użycie naszego odstraszacza, dzięki któremu krety przeniosą się na inne bardziej sprzyjające im tereny.

Drgania są przekazywane radialnie (tzn. we wszystkich kierunkach). W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów zaleca się instalować odstraszacze w odległości maksymalnie 20 m od siebie. Obszar skutecznego działania wynosi 500 m². Zależnie od warunków glebowych zasięg oddziaływania może być różny. Źródłem zasilania odstraszacza jest ogniwo słoneczne, które zamienia energię słoneczną na elektryczną. Ogniwo słoneczne zapewni nie tylko zasilanie odstraszacza, ale i ładowanie akumulatora

. Dzięki zapasowemu źródłu odstraszcacz działa także nocą.

Odstraszcacz jest całkowicie wodoszczelny.

Jak stosować

Uwaga: Przed zainstalowaniem należy sprawdzić stan gleby. Odstraszacza nie instalować jeśli gleba jest zamarznięta lub mokra (nawodniona)!

Światło słoneczne musi padać bezpośrednio na ogniwo słoneczne. W tym celu najlepiej wybrać miejsce, które jest najlepiej nasłonecznione. Nie umieszczać odstraszacza w miejscach zacienionych.

Podczas pierwszego użycia (lub podczas ponownej instalacji po dłuższej przerwie nieużywania) należy liczyć się z dłuższym czasem potrzebnym do naładowania akumulatora (nawet kilka godzin w pełnym słońcu).

1. Wbić kołek odstraszacza w ziemię
2. Połączyć ze sobą konektory ze słupka z konektorami główki
3. Wystające przewody wsunąć ostrożnie do słupka. Na słupek nałożyć główkę.

Uwaga:

*** Jeśli odstraszcacz szkodników nie jest używany na konektor główny znajdujący się pośrodku dolnej części główki zawsze należy założyć zieloną osłonę.**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nie otwierać dolnej pokrywy główki.

Nie dokonywać żadnych przeróbek podłączenia oraz w żaden sposób nie przerabiać urządzenia.

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń urządzenia nie należy używać. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Urządzenie nie jest zabawką.

Dane techniczne

Panel słoneczny

Wymiary: 5,5 x 4,5 cm

Napięcie zmienne: 2V

Moc zmienna: 40mA

Napięcie zmienne: 1,2V

Moc zmienna: 300mA

Zakres częstotliwości: 400-1000Hz

Interwał oscylacji : co 40 sekund

Czas trwania oscylacji: 2 sekundy

Efektywny zasięg: 500 m²

Dystrybucja: TV PRODUCTS sp. z o. o.

Import do UE: TV PRODUCTS s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

SERWISOWANIE

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty.

Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły prosimy uzyskać w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w miejscu gwarantującym ich recykling.

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI

W początkowym okresie użytkowania (nawet kilkanaście dni) urządzenie może powodować wzmożoną aktywność gryzoni (drażnienie tuneli, tworzenie kopców), co jest prawidłową reakcją zwierząt na działanie urządzenia, które jest dla nich niewygodne.

ŁADOWANIE

W związku z nową technologią produkcji odstraszacza, informujemy iż zawartość opakowania różni się z opisem w instrukcji.

Zestaw nie zawiera zielonej osłony.

Brak osłony nie skraca żywotności baterii, nie powoduje zmian w działaniu odstraszacza oraz nie wpływa na sposób jego ładowania.

