

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Kubek termiczny 380 ml Przeznaczenie: Do przechowywania i przenoszenia napojów ciepłych i zimnych.

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:** Wbudowany akumulator 350 mAh
- **Pojemność:** 380 ml
- **Materiał:** stal nierdzewna 304 + tworzywo sztuczne PP + elementy elektroniczne
- **Funkcje dodatkowe:**
 - Magnetyczne mieszanie napoju
 - Wyświetlacz LCD (np. pokazujący temperaturę)
 - Pokrywka ochronna

Sposób użycia:

1. Przed pierwszym użyciem produkt należy dokładnie umyć.
2. **Napełnij kubek** wybranym napojem (kawa, herbata, mleko, suplementy, itp.).
3. **Dodaj proszek lub składnik wymagający mieszania** – nie przepełniaj kubka.
4. **Upewnij się, że magnetyczny mieszadło** (wirnik) znajduje się na dnie.
5. **Naciśnij przycisk aktywujący** (zwykle na ręczce lub pokrywie), aby rozpocząć mieszanie.
6. **Po zakończeniu mieszania**, ponownie naciśnij przycisk, aby zatrzymać działanie.

Ładowanie:

- **Podłącz przewód USB** do portu ładowania w kubku / Prąd ładowania 5V 1A (USB)
- **Czas ładowania:** ok. 2–3 godziny.
- **Nie używaj kubka podczas ładowania.**

Czyszczenie i konserwacja:

- Opróżnij kubek po użyciu.
- Usuń magnetyczny wirnik i umyj go oddzielnie.
- Przetrzyj wnętrze wilgotną ściereczką i wysusz.
- Część z elektroniką czyść tylko suchą ściereczką.

Bezpieczeństwo/zgodności/ostrzeżenia:

- Nie wlewaj wrzątku bezpośrednio – poczekaj kilka minut po zagotowaniu.
- Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej ani piekarnika.
- Przechowuj z dala od dzieci – gorące napoje mogą powodować oparzenia.
- Produkt bezpieczny w kontakcie z napojami spożywczymi.
- Nie przechowuj napojów gazowanych – może dojść do wycieku lub wzrostu ciśnienia.
- Nie używaj z napojami zawierającymi produkty mleczne, które mogą powodować fermentację.
- Sprawdź dokładnie przed użyciem – uszkodzone elementy mogą prowadzić do przecieku lub poparzenia.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie ognia ani nie zostawiaj w samochodzie w upalne dni.
- Nie stosuj do długoterminowego przechowywania napojów – nie jest to pojemnik konserwujący.
- Przed pierwszym użyciem produkt należy dokładnie umyć.
- Nie myj całego kubka pod bieżącą wodą – tylko ręczne mycie wewnętrznej części.
- Nie zanurzaj ręczki i części elektronicznych w wodzie.
- Nie umieszczaj w kuchence mikrofalowej ani zmywarce.
- Przechowuj w suchym miejscu.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Symbol przekreślonego kontenera na odpady, umieszczony na produkcie lub w dokumentacji, oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku konieczności ich pozbycia się, urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach można również zwrócić urządzenie lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego produktu. Prawidłowa utylizacja umożliwia odzysk cennych surowców i ogranicza negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Nieprawidłowa utylizacja może podlegać karom, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W przypadku konieczności pozbycia się urządzenia, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub lokalnym punktem zbiórki, który udzieli szczegółowych informacji.

Pozbywanie się odpadów poza Unią Europejską: Symbol ten obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku potrzeby utylizacji produktu poza UE, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: SANDICOM SP. Z O.O.,
KURTA ALDERA 44,
41-506 CHORZÓW POLAND,
e-mail: biuro@sandicom.pl

Wyprodukowano w Chinach