

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODUSZKA TURYSTYCZNA PODRÓŻNA ROGAL ZAGŁÓWEK NA SZYJĘ SCHOWEK DO WYPEŁNIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: poliester, pianka memory

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni.
4. Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.
5. Nie należy wypełniać plecaka tak, by jego ściany ulegały odkształceniu.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3084 PODUSZKA TURYSTYCZNA PODRÓŻNA ROGAL ZAGŁÓWEK NA SZYJĘ
SCHOWEK DO WYPEŁNIENIA

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111
Białystok