

2.4g Napęd zdalny c0fitf0IMâfiUâl

Podstawowe instrukcje obsługi:

1. Dopasowywanie i grupowanie kodów: Pilot zdalnego sterowania może być używany tylko po operacji dopasowania kodu z sterownik. Metody są następujące:
2. Po zakończeniu normalnego połączenia między napędem a lampą obciążenia (źródłem światła i zasilaniem) należy włączyć zasilanie. W momencie włączenia zasilania (w ciągu 3 sekund po zobaczeniu lampki/źródła światła (OON j), naciśnij przycisk ON, a lampka (źródło światła) zacznie migać "powoli przez trzy razy", co oznacza, że kod i grupowanie powiodły się.A) Uwaga: pilot zdalnego sterowania może współpracować z niezliczoną liczbą napędów, ale napęd może zaakceptować tylko jeden kod.
3. Metoda czyszczenia kodu jest następująca: wybierz lampę, która wymaga wyczyszczenia kodu, włącz zasilanie ponownie po odcięciu zasilania i w ciągu 3 sekund po włączeniu zasilania naciśnij główny przycisk ON 5 razy w sposób ciągły, tj. lampka / źródło światła "mignie sześć razy" i potwierdź powodzenie czyszczenia kodu. Po pomyślnym wyczyszczeniu kodu proces ponownego dopasowania kodu jest dokładnie taki sam, jak w przypadku pierwszego "dopasowania kodu".
4. Funkcja lampki nocnej: Znajdź przycisk lampki nocnej na pilocie zdalnego sterowania i naciśnij go. Bez względu na stan światła
5. Funkcja oświetlenia czasu: znajdź przycisk odmierzania czasu ON na pilocie zdalnego sterowania. Pierwszy błysk światła oznacza pół godziny, a
6. Sekcja przełącznika ściennego: zasilacz przyjmuje zaawansowaną technologię automatycznej synchronizacji, światło lampy otwiera się po trzech sekundach, zasilacz automatycznie wejdzie w funkcję pamięci, przerwanie elektryczne za pomocą przełącznika ściennego, a następnie do prądu, światło jest stanem pamięci przed ostatnim razem, aby wyłączyć światła, a następnie przerwanie elektryczne ponownie za pomocą przełącznika ściennego, a następnie do stanu sekcji zasilania, powtórz przełącznik, może być używany do wyłączania: białe, ciepłe białe, neutralne światło.
7. Funkcja sekcji zdalnego sterowania: naciśnij przycisk temperatury barwowej na pilocie zdalnego sterowania, aby szybko wybrać
8. Funkcja oświetlenia sytuacyjnego: Znajdź przycisk S.Light na pilocie zdalnego sterowania. Po jego naciśnięciu włączy się światło boczne lub światło dodatkowe

