

INSTRUKCJA

OGRZEWANIA POKOJOWEGO

YND-1200D

YND-2000D

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Szanowny Kliencie

Dziękujemy, że zdecydowałeś się skorzystać z tego produktu. Dla własnej wygody prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek. Jeśli podczas użytkowania produktu zauważysz jakiegokolwiek problemy, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy zachować niniejszą instrukcję w celach informacyjnych.

Specyfikacja modelu

Model	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Moc znamionowa
YND - 1200D	110V	60Hz	1500W
YND-1200D	220V-250V	50Hz	1500W
YND-2000D	110V	60Hz	1500W
YND-2000D	220V-250V	50Hz	2000W

Środki ostrożności:

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy napięcie, którego używasz, odpowiada napięciu wymaganemu na tabliczce znamionowej produktu.
2. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy go wymienić u producenta lub przez fachową obsługę serwisu.
3. Nie używaj produktu w pobliżu przedmiotów, które mogą zostać łatwo wchłonięte, takich jak zasłony, oraz unikaj miejsc, w których znajdują się przeszkody i niestabilność.
4. Surowo zabrania się używania tego produktu w środowisku z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi, a temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 30 stopni, a materiały palne powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra, aby zapobiec pożarowi.
5. W przypadku pozostawienia urządzenia lub nieużywania go przez dłuższy czas należy odłączyć zasilanie i odłączyć zasilanie.
6. Upewnij się, że maszyna jest odłączona od zasilania, gdy zasilanie jest wyłączone lub jest w ruchu.
7. Przed użyciem sprawdź przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
8. Nie zginań ani nie ciągnij kabla zasilającego, aby uniknąć słabego kontaktu.
9. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać przebywania na pochylonej powierzchni, należy je ustawić na płaskiej powierzchni w celu użycia i nie można go odkładać do użytku.
10. Zabronić dotykania żelaznej siatki wylotu powietrza, aby uniknąć oparzeń.
11. Przed wyciągnięciem wtyczki należy najpierw wyłączyć zasilanie, nie ciągnąć za przewód zasilający, należy przytrzymać wyciągając główkę wtyczki.
12. Nie używaj mokrych rąk do wyciągania wtyczki, ryzyko porażenia prądem.
13. Nie używaj tego produktu do ogrzewania wokół wanny, dyszy lub basenu.
14. Grzejnika elektrycznego nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
15. Podczas pracy bezwzględnie zabrania się wkładania rąk lub ciał obcych do korpusu maszyny.
16. Jeśli podczas użytkowania poczujesz dziwny zapach lub dźwięk, natychmiast przestań go używać i odłącz go od źródła zasilania.
17. Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest odsłonięty lub uszkodzony.
18. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się maszyną.
19. Maszyna nie powinna być obsługiwana przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, intelektualną lub brakiem doświadczenia i zdrowego rozsądku i powinna być używana w

obecności opiekuna, który jest w stanie zapewnić odpowiedni nadzór i poinstruować, jak korzystać z urządzenia.

20. Plamy z powierzchni ogrzewania elektrycznego, przetrzeć do czysta miękką szmatką zwilżoną mydłem, nie używać benzyny lub alkoholu i innych roztworów organicznych, najpierw wyczyść maszynę, odłącz zasilanie.
21. Nie stosować w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotnych, zakurzonych lub lotnych, takich jak kwasy i olej kuli.
22. Nie rozpylaj pestycydów ani łatwopalnych aerozoli wokół produktu.
23. W przypadku wystąpienia problemu z produktem zabrania się jego demontażu maszyny samodzielnie. Maszynę należy wysłać do punktu serwisowego w celu naprawy.
24. Nie używaj tego grzejnika z zewnętrznym programatorem, timerem lub jakimkolwiek innym urządzeniem z automatycznym włączaniem, ponieważ grzejnik może spowodować zagrożenie pożarem, jeśli jest przykryty lub prawidłowo umieszczony.
25. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
26. Ten produkt można używać wyłącznie w domu lub podobnych pomieszczeniach zamkniętych.

Instrukcje

Podczas korzystania z urządzenia należy je podłączyć do standardowego gniazdka o określonym prądzie i napięciu.

- ❖ Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk przełącznika mechanicznego z tyłu urządzenia, aby przejść w tryb gotowości.
- ❖ Dotknij przycisku  produkt przejdzie w tryb włączenia, domyślny naturalny wiatr.
- ❖ Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje przejście produktu w stan czuwania, wentylator opóźni dopływ powietrza na 30 sekund.
- ❖ Dotknij przycisku  a produkt zacznie ruszać głową na lewo i prawo, dotknij przycisku ponownie, aby przestał się ruszać.
- ❖ Dotknij przycisku  aby włączyć inteligentny przełącznik temperatury produktu.
- ❖ Dotknij przycisku  aby przełączyć produkt na naturalny wiatr  // małe ciepło /// wysokie ciepło. Odpowiednia kontrolka jest włączona.
- ❖ Dotknij przycisk  aby ustawić czas działania produktu na 2H, 4H, 6H, 2H+6H=8H, 4H+6H=10H, 2H+4H+6H=12H, w sumie 6 ustawień.

Instrukcje shakera

- ❖ Wciśnij przycisk  aby włączyć produkt, a następnie naciśnij przycisk, aby urządzenie przeszło w stan gotowości.
- ❖ Wciśnij przycisk  a produkt zacznie ruszać głową na lewo i prawo, dotknij przycisku ponownie, aby przestał się ruszać.
- ❖ Wciśnij przycisk  aby przełączyć produkt na naturalny wiatr  // małe ciepło /// wysokie ciepło. Odpowiednia kontrolka jest włączona.
- ❖ Wciśnij przycisk  aby włączyć inteligentny przełącznik temperatury produktu.
- ❖ Wciśnij przycisk  aby ustawić czas działania produktu na 2H, 4H, 6H, 2H+6H=8H, 4H+6H=10H, 2H+4H+6H=12H, w sumie 6 ustawień.

Środki ostrożności dotyczące shakera

- ❖ Shaker musi być wyposażony w przekręcaną baterię CR2025, przy ładowaniu baterii należy zwrócić uwagę na to, aby nie była odwrócona polaryzacja.
- ❖ Podczas korzystania z pilota przedni koniec pilota musi być wyrównany z oknem odbiorczym (ekranem wyświetlacza cyfrowego) urządzenia.
- ❖ Unikaj bezpośredniego światła słonecznego na oknie odbiorczym, aby nie wpływać na efekt odbioru.
- ❖ Trzymaj pilota w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uderzenia i upuszczenia.
- ❖ Jeśli nie będziesz używać go przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć wycieku baterii i uszkodzenie pilota.
- ❖ Podczas wymiany baterii pilota należy ją wymienić zgodnie ze schematem montażu znajdującym się z tyłu pilota.

Proste rozwiązywanie problemów

- ❖ Maszyna nie uruchamia się:
 - a. Proszę sprawdzić czy przewód zasilający jest włożony do gniazdka;
 - b. Czy wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia;
 - c. Czy gniazdo zasilania jest podłączone do prądu.
- ❖ Hałas pracy maszyny: sprawdzić, czy maszyna ustawiona na podłożu jest wyważona, czy się trzęsie.
- ❖ Czas nagrzewania jest zbyt krótki i włączony: sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane (takie jak zasłony, plastikowe torby, kawałki papieru itp.), usuń czynniki, a następnie ostudź maszynę i uruchom ponownie.
- ❖ Jeżeli powyższe kontrole nie wykluczą usterki, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi posprzedażnej. Aby uniknąć obrażeń, nie demontuj maszyny w celu naprawy bez autoryzacji

Przechowywanie i konserwacja

- ❖ Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie i odłączyć zasilanie.
- ❖ Przed wytarciem zewnętrznej powierzchni wilgotną szmatką poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie
- ❖ Szmatką i miękką szczoteczką wyczyść otwory wentylacyjne. Po czyszczeniu odczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim włączysz urządzenie, użyjesz go lub włożysz do oryginalnego opakowania, a następnie umieść w suchym i wentylowanym miejscu.
- ❖ Nie spłukuj bezpośrednio wody podczas procesu czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- ❖ Do wycierania urządzenia nie należy używać rozcieńczalnika, toluenu, kwaśnego detergentu, alkoholu ani innych odczynników chemicznych.

Następujące przypadki nie będą naprawiane bezpłatnie

- ❖ Niestosowanie się do obsługi maszyny zgodnie z wymaganiami instrukcji.
- ❖ Gwarancja nie obejmuje jednego z poniższych przypadków:
 - a. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem i konserwacją konsumenta.
 - b. Nie jest to dział konserwacji wyznaczony przez firmę do naprawy wyrządzonych szkód poprzez własny demontaż.
 - c. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.