

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania listwy magnetycznej. Prosimy o przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności przyszłego użytkowania.

MONTAŻ

- Listwa magnetyczna powinna być zamontowana na twardej, gładkiej powierzchni, w miejscu, które jest łatwo dostępne, ale jednocześnie z dala od dzieci.
- Montaż listwy przy użyciu taśmy 3M:



1. Oczyszczyć ścianę z plam oleju oraz pozbyć się kurzu.
2. Oderwij folię ochronną z taśmy i przyklej ją na tylnej części listwy (dobrze dociśnij).
3. Oderwij kolejną warstwę folii ochronnej.
4. Następnie równomiernie dociśnij listwę do ściany.
5. Odczekaj kilka godzin (2-3).

- Montaż listwy przy użyciu kołków:



1. Wybierz odpowiednią wysokość do wywiercenia dziur na kołki.
2. W zamontowane kołki wkręć śruby.
3. Zawieś listwę na wystających częściach śrub.

PRZECHOWYWANIE NOŻY

- Listwa magnetyczna jest przeznaczona do przechowywania metalowych noży i innych metalowych narzędzi kuchennych. Unikaj umieszczania noży z materiałów, które nie są magnetyczne, oraz noży z uszkodzonymi uchwytemi.
- Umieść noże na listwie tak, aby ich ostrza były zwrócone w dół. Magnetyczna powierzchnia jest wystarczająco silna, aby utrzymać noże na miejscu, jednocześnie chroniąc ich ostrza przed uszkodzeniem.
- Noże należy umieszczać w równych odstępach, aby uniknąć ich stykania się i zarysowania.
- Zdejmując nóż, delikatnie obróć jego rękojeść odciągając ostrze od magnesu. Zawsze chwytaj nóż za rękojeść, unikając kontaktu z ostrzem.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** Listwę magnetyczną można czyścić wilgotną, miękką ściereczką. Unikaj stosowania silnych detergentów, które mogą uszkodzić drewno.
- **Impregnacja:** Jeśli drewno traci swój blask, można zastosować olej do drewna, wcierając go delikatnie w powierzchnię listwy zgodnie z kierunkiem słojów.
- **Ochrona przed wilgocią:** Listwa powinna być montowana w miejscu wolnym od nadmiernej wilgoci oraz kontaktu z wodą, co może prowadzić do pęcznienia drewna.
- Jeśli listwa nie jest używana przez dłuższy czas, upewnij się, że przechowywana jest w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przechowuj listwę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy zdejmowaniu i używaniu noży.

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu lub dostawy.

Dziękujemy za wybranie produktów Shiori. Misją naszej firmy jest stuprocentowa satysfakcja klientów i zapewnienie im najwyższej jakości produktów i obsługi. Państwa opinia i zadowolenie są dla nas bardzo istotne. Jeśli spodobały się Państwu nasze usługi i nasze produkty, prosimy o wstawienie pozytywnych komentarzy. W przypadku jakichkolwiek problemów z naszymi produktami prosimy o poinformowanie nas o nich mailowo na adres info@shiori.pl. Dołożymy wszelkich starań aby natychmiast się nimi zająć i móc zaoferować Państwu satysfakcjonujące rozwiązanie.

Sinus Sp. z o.o.

ul. Świtezianki 16

91-496 Łódź

NIP: 8511017359

www.shiori.pl

info@shiori.pl