



Lampka tylna

Właściciel marki CLARK - Importer:

ZUZ-POL Jarosław Brodziak, 42-200 Częstochowa ul. Hutników 12 G

NIP: 949-154-52-50, tel. +48 600-505-908

www.crazyclark.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



1. Parametry lampki

- Dioda COB.
- Pełny stop aluminium
- Automatyczne włączanie / wyłączanie w zależności od natężenia światła i ruchu.
- Automatycznie przełączy się w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię.
- Trzy tryby pracy lampy błyskowej.
- Wysoka jasność dzięki 100 lumenom
- Akumulator litowo-jonowy 500 mAh
- Ładowanie przez USB
- Wskaźnik stanu naładowania
- Kompaktowa i lekka konstrukcja (56g)
- IP64 wodoodporny.
- Przełącznik trybu automatycznego / ręcznego.
- Ładowanie: 5 V/1A max (około 2 godzin na pełne ładowanie)

Uwaga: * Tryb ręczny wymaga ręcznego włączania / wyłączania lampki

Nie patrz ani nie świeć światłem bezpośrednio w oczy

2. Tryby pracy lampki

Lampka posiada dwa tryby pracy tryb automatyczny i tryb manualny. Jeśli chcesz uruchomić lampkę w trybie trybu automatycznym, po prostu kliknij jeden raz przycisk. Jeśli chcesz zmienić tryb na ręczny, możesz nacisnąć go na 3 sekundy, aby wyłączyć tryb automatyczny, a następnie nacisnąć przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ręcznego.

Tryb automatyczny

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku lampka uruchamia się w trybie automatycznym. Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia lampki. Lampka posiada sześć trybów pracy od trybu przerywanego go trybu ciągłego. Dzięki czujnikowi drgań i ruchu w trybie automatycznym lampka automatycznie włącza się po zmroku – po wykryciu ruchu. W dzień lampka automatycznie wyłącza się. Podczas hamowania lampka automatycznie mocno świeci.

Tryb manualny

Po uruchomieniu trybu manualnego, lampka cały czas świeci. Po naciśnięciu przycisku możesz zmienić tryby świecenia lampki, do dyspozycji jest 6 trybów pracy. Podczas hamowania lampka automatycznie mocno świeci.

Lampka w zależności od modelu występuje w dwóch trybach montowania

1. Uchwyt pod siodełko



2. Uchwyt na sztycę

