

GARCON

Czajnik do wody

10032533



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Opis produktu 5

Użytkowanie i obsługa 6

Pielęgnacja i czyszczenie 7

Uwagi dotyczące utylizacji 8

Producent 8

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10032533
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	1850-2000 W
Pojemność	0.5-1.0 litra
Regulowana temperatura	40-100 °C

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed uruchomieniem czajnika należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Prosimy o zachowanie instrukcji, karty gwarancyjnej, dowodu sprzedaży i, jeśli to możliwe, pudełka prezentowego z wewnętrznym opakowaniem.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane na wtyczce, a nie na kablu.
- Regularnie sprawdzaj czajnik elektryczny i przewód pod kątem uszkodzeń, nie używaj go.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, lecz skonsultuj się z autoryzowanym ekspertem.
- Czajnik elektryczny i kabel należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, ostre krawędzie i tym podobne.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Jeśli czajnik jest przepełniony, podczas gotowania wody może ona zostać wyrzucona.
- Nie używaj czajnika elektrycznego na zewnątrz.
- Nigdy nie umieszczaj czajnika elektrycznego w wodzie lub innej cieczy, ani nie dopuszczaj do kontaktu z takimi, nie używaj czajnika elektrycznego mokrymi rękami.
- W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia czajnika elektrycznego należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka natychmiast.
- Aby chronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru z czajnikiem elektrycznym. Umieść czajnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważaj, aby kabel nie zwisał w dół.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku od 8 lat wzwyż i są pod nadzorem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Instrukcje Specjalne

- Czajnik należy umieścić na stabilnej, twardej i suchej powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem napełnij czajnik do maksymalnego poziomu, zagotuj wodę, wylej ją i wypłucz czajnik. Powtórz procedurę kilka razy, aby usunąć osady produkcyjne itp.
- Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. W razie potrzeby można wyłączyć za pomocą przycisku ON/OFF (10).

- Po zagotowaniu wody lub wyłączeniu czajnika należy odczekać kilka sekund przed jego ponownym włączeniem.
- Jeśli czajnik zostanie włączony bez wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłączy urządzenie. Pozostaw czajnik do ostygnięcia na około 15 minut przed ponownym napełnieniem.

OPIS PRODUKTU



1 Korpus ze stali nierdzewnej	6 ledowych wyświetlaczy
2 Wylewki ze stali nierdzewnej	7 Przycisk funkcji utrzymywania ciepła
3 Pokrywa	8 Temperatura [+]
4 Stabilna podstawa zasilająca 360 stopni	7. Regulacja temperatury [-]
5 Uchwyty	10 Przycisk włącznika ON/OFF

Uwagi dotyczące funkcji urządzenia i przycisków

- Pojemność min. / maks. wynosi 0,5 l / 1,0 l.
- Regulacja temperatury od 40°C do 100°C - każde naciśnięcie to 1°C. Długie naciśnięcie po każdym naciśnięciu wynosi 5°C.
- Przechowywuj w ciepłe w temperaturze od 40°C do 95°C.
- Naciśnij jednocześnie przyciski [+] i [-], aby przełączyć tryb Fahrenheita i Celsjusza

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Ciepła woda

- 1 Przed napełnieniem wodą zdejmij czajnik z podstawy (4).
- 2 Otwórz pokrywę i napełnij czajnik wodą dożądanego poziomu (między 0,5 a 1.0 L).
- 3 Po podłączeniu podstawy do gniazdka elektrycznego, wyświetlacz zapala się na chwilę, wszystkie przyciski są podświetlone, a urządzenie wydaje dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza, że podstawa jest podłączona do źródła zasilania, a czajnik jest umieszczony na podstawie.
- 4 Zamknij pokrywę i umieść czajnik na podstawie zasilającej (4), urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, wyświetlacz włączy się, a przycisk ON/OFF zacznie migać na niebiesko. Poniżej poziomej linii na wyświetlaczu pojawi się bieżąca temperatura wody, która będzie widoczna przez około 5 sekund.
 - Jeśli nie wykonasz żadnych czynności, czajnik wyłączy się automatycznie.
 - Naciśnij przycisk ON/OFF (10) bez ustawiania innych funkcji. Czajnik włączy się i wyemituje sygnał dźwiękowy, a przycisk ON/OFF zaświeci się na czerwono. Czajnik zagotuje wodę do temperatury 100°C, a następnie wyłączy się automatycznie i wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.
 - Jeśli chcesz tylko podgrzać wodę, użyj przycisków temperatury wrzenia [+] lub [-]. Naciśnij raz, aby zmienić temperaturę. Ustawiona temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. Można wybierać pomiędzy predefiniowanymi ustawieniami temperatury: od 40°C do 100°C co 1°C. Po osiągnięciu żądanej temperatury wody czajnik wyłączy się i wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.

Funkcja utrzymywania ciepła

Jeśli chcesz wybrać funkcję utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk funkcji utrzymywania ciepła (7), na wyświetlaczu pojawi się symbol utrzymywania ciepła. W tym trybie naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić żądaną temperaturę. Krok regulacji temperatury (zwiększania i zmniejszania) wynosi 1°C. Dostępny zakres ustawień temperatury 40-95°C. Aby wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła, naciśnij ponownie przycisk utrzymywania ciepła (7) lub przycisk ON/OFF (10), aby wyłączyć czajnik. W przeciwnym razie temperatura wody będzie utrzymywana na ustawionym poziomie. Jeśli przez 30 minut w trybie utrzymywania ciepła nie zostanie podjęte żadne działanie, czajnik wyłączy się. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF (10), aby włączyć czajnik (czajnik wyemituje jeden sygnał dźwiękowy).

Ważne wskazówki dotyczące używania

- Czajnik może być używany wyłącznie z zamocowaną podstawą.
- Nie otwieraj pokrywę podczas gotowania wody.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć czajnik elektryczny i upewnić się, że ostygł. Nigdy nie zanurzaj żadnej części kabla, wtyczki, podstawy przewodu zasilającego lub czajnika w wodzie lub innym płynie.

Wygląd zewnętrzny czajnika

- Wytrzyj zewnętrzną część czajnika wilgotną szmatką, a następnie osusz ją suchą szmatką.
- Nigdy nie używaj ostrych chemikaliów lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie czajnika.

Odkamienianie czajnika

W miarę upływu czasu wewnątrz czajnika gromadzi się kamień.

Do usuwania kamienia:

Metoda 1

- 1 Napełnij czajnik do połowy wodą i dodaj sok z cytryny.
- 2 Zagotuj wodę i odstaw na 15 minut przed wyrzuceniem.
- 3 Powtórz kroki 1 i 2 kilka razy, używając wyłącznie zimnej wody.

Metoda 2 (w przypadku uporczywych osadów)

- 1 Napełnij czajnik wodą i octem lub sokiem (kwaskiem cytrynowym) lub użyj specjalnego środka odkamieniającego dostępnego w sklepach gospodarstwa domowego.
- 2 Pozostaw czajnik na 1 godzinę, a następnie zagotuj wodę.
- 3 Opróżnij czajnik i dokładnie optucz go zimną wodą.
- 4 W razie potrzeby powtórz procedurę 1-3 razy.
- 5 Aby wyeliminować zapach octu, zagotuj kilka razy świeżą wodę i wylej ją.
- 6 Wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię czajnika szmatką.

Uwaga: Nie używaj szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych. Nie czyść czajnika z silnymi detergentami.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez usunięcie go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN