



Grill raclette

10039923 10028449 10028450

KLARSTEIN

Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Spis treści

Dane techniczne 2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2
Przed pierwszym użyciem 3
Obsługa 4
Czyszczenie i konserwacja 4
Utylizacja urządzenia 4
Deklaracja zgodności 4

Dane techniczne

Kod produktu	10039923, 10028449, 10028450
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Moc	1500 W
Całkowite wymiary	45 x 28 x 12,5 cm

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu.
- Nie stawiać na tym urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Używać tylko zalecanych akcesoriów.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.
- Nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Napięcie gniazdka musi odpowiadać wartościom wskazanym na tym urządzeniu.
- Wtyczkę prawidłowo włożyć do gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający, zginać go ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Chwycić wtyczkę, gdy wyciągasz ją z gniazdka.
- Nie używać uszkodzonej wtyczki ani uszkodzonego gniazdka.
- Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby w razie wystąpienia problemu można było natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Małe przedmioty (np. śruby i inne akcesoria montażowe) i części opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieciom nie wolno bawić się materiałami opakowaniowymi. Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych źródeł zapłonu, takich jak świece.
- Umieścić urządzenie na suchej, płaskiej, odpornej na wodę i wysoką temperaturę powierzchni.
- Umieścić je w miejscu, w którym dzieci nie mogą wejść na jego gorące powierzchnie.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie od prądu.
- Nie umieszczać ani obsługiwać urządzenia w regale, szafie zabudowanej lub innej zamkniętej przestrzeni. Zapewnić dobrą wentylację urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą się przegrzać. Ciepło może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, dużej wilgotności lub nadmiernych wibracji.
- Kabel zasilający działa na prąd zmienny 220 - 240 V. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy użyć odpowiedniego adaptera.
- Urządzenie to służy do grillowania potraw. Jest ono przeznaczone wyłącznie do tego celu i powinno być wykorzystywane tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Można go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i postarzeniowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór osoby odpowiedzialnej lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Należy zachować oryginalne opakowanie. Aby zapewnić odpowiednią ochronę urządzenia podczas transportu, należy je zapakować w oryginalne opakowanie.
- Naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Modyfikacje wpływają na bezpieczeństwo urządzenia. Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!
- Nigdy nie demontować urządzenia i nie naprawiać go samodzielnie!
- Niewłaściwa instalacja może spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowite zniszczenie urządzenia. Nie demontować urządzenia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody. Zmiany techniczne i wady są wykluczone!
- Uwaga: Gwarancja jest nieważna, jeśli w urządzeniu znajduje się ciało obce.

Przed pierwszym użyciem

- Rozłóż płytę grillową, małe patelnie i/lub płytę ogniotrwałą i wyczyść je miękką, wilgotną szmatką.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy napięcie podane na produkcie jest zgodne z napięciem gniazdka elektrycznego.
- Przed podłączeniem upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji „OFF”.

Obsługa

1. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka. Przekręć pokrętło z pozycji „OFF” do pozycji „MAX”. Jeśli kontrolka świeci się, oznacza to, że grill jest włączony. Rozgrzewaj go przez 5 minut i ustaw temperaturę (w zakresie MIN - MAX).
2. Ponieważ do gotowania potrzebne są różne temperatury, włóż swoje jedzenie do małych patelni i umieść je pod grzałkami. W przypadku grillowania, umieść jedzenie bezpośrednio na płycie grillowej.
3. Po zakończeniu grillowania przekręć pokrętło z powrotem do pozycji „OFF” i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Czyszczenie i konserwacja

- Sprawdź, czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka.
- Po całkowitym ostygnięciu wyczyść urządzenie łagodnym detergentem lub środkiem do czyszczenia, używając miękkiej szmatki. NIE CZYŚCIĆ URZĄDZENIA, GDY JEST JESZCZE GORĄCE.
- Do czyszczenia NIE WOLNO używać twardych szczotek, alkoholu, benzyny lub innych organicznych środków czyszczących
- Z wyjątkiem zdejmowanej płyty grillowej, nie zanurzać głównego korpusu urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia.
- Po wyczyszczeniu przechowuj urządzenie w chłodnym miejscu.

Utylizacja



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)