

Szczotka Prostująca do Stylizacji Włosów – Wielofunkcyjna

Cechy produktu:

Wielofunkcyjność: Umożliwia czesanie, prostowanie oraz lokowanie włosów, oferując wiele opcji stylizacji w jednym urządzeniu.

Uniwersalność: Odpowiednia dla każdego rodzaju włosów – prostych, falowanych czy kręconych.

6-stopniowa regulacja temperatury: Pozwala dostosować intensywność grzania do indywidualnych potrzeb i typu włosów.

Szybkie nagrzewanie: Dzięki technologii PTC urządzenie osiąga żadaną temperaturę w krótkim czasie.

Równomierne rozprowadzanie ciepła: Zapewnia efektywną stylizację bez uszkodzeń włosów.

Ergonomiczna konstrukcja: Lekka, antypoślizgowa rączka i wygodny uchwyt sprawiają, że użytkowanie jest komfortowe i bezpieczne.

Wysoka jakość wykonania: Stworzona z trwałych i odpornych na wysokie temperatury materiałów, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Dane techniczne:

Regulacja temperatury: 6 stopni

Technologia nagrzewania: PTC

Materiał: Tworzywa odporne na wysokie temperatury

Kolory dostępne: Czarny, biały, czerwony, zielony

Zasilanie: 230 V

Zastosowanie:

Codzienna stylizacja: Ułatwia szybkie prostowanie lub lokowanie włosów przed pracą, szkołą czy wyjściem.

Profesjonalne efekty w domu: Twórz fryzury o jakości salonowej bez konieczności wizyt u fryzjera.

Dla każdego: Idealne rozwiązanie zarówno dla osób z prostymi włosami, jak i tych, które chcą ujarzmić loki czy zwiększyć objętość fryzury.

Zalety produktu:

Łatwa obsługa – wystarczy kilka minut na uzyskanie pożądanego efektu.

Delikatna dla włosów – równomierne ciepło minimalizuje ryzyko uszkodzenia pasm.

Kompaktowy rozmiar – świetny do użytku w domu oraz na wyjazdach.

Idealny pomysł na prezent dla osób, które cenią sobie wygodę i styl.

Instrukcja obsługi:

Podłącz urządzenie do gniazdka i wybierz odpowiedni poziom temperatury.

Poczekaj, aż szczotka się nagrzej (sygnalizowane odpowiednią kontrolką).

Używaj szczotki, przeciągając ją przez włosy w wybranym kierunku – prostuj, lokuj lub zwiększaj objętość.

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia.

Ostrzeżenia:

Nie używaj na mokrych włosach – zaleca się stylizację na suchych pasmach.

Unikaj kontaktu z wodą i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Po użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

