

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ER1169

Vlastnosti produktu:

Napätie - AC 100-240V 50/50Hz; Frekvencia - 2,412 GHz-2,484 GHz; prevádzková teplota -10°C + 40°C

Ako používať:

Ak ste pripojili nástenný vypínač, skontrolujte jeho funkčnosť. Jedným stlačením tlačidla "dole" / "hore" sa roleta posunie v požadovanom smere do koncového polohy. Ak sa elektrická roleta pohybuje opačným smerom, ako sa očakávalo, zvoľte voľbu „Viac“, „reverzný chod motora“. Keď sa elektrická roleta posunie nahor, stlačením tlačidla „hore“ sa roleta okamžite zastaví, keď sa elektrická roleta posunie nadol, stlačením prepínacieho tlačidla „dole“ sa roleta okamžite zastaví. Pred začatím akýchkoľvek prác na elektrickej inštalácii vypnite napájanie. Pripojte vodiče podľa schémy zapojenia. Vložte modul do spojovacej skrinky. Zapnite napájanie a postupujte podľa pokynov na nastavenie spinacieho modulu. Počas konfigurácie približne svoj smartfón k modulu prepínača a uistite sa, že máte aspoň 50 % signálu Wi-Fi. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu TuYa Smart APP, alebo si aplikáciu stiahnite vyhľadanim kľúčových slov „TuYa Smart“ v obchode App Store alebo Google Play. Prihláste sa alebo zaregistrujte svoj účet pomocou svojho mobilného čísla alebo e-mailovej adresy. Zadať overovací kód odoslaný na váš mobilný telefón alebo poštovou schránku a následne si nastavte prihlasovacie heslo. Kliknutím na „Vytvoriť rodinu“ vstúpite do aplikácie. Po zapojení spinacieho modulu stlačte tlačidlo reset na približne 10 sekúnd alebo (1CH: zapnite/vypnite tradičný spínač 5-krát, 2CH: stlačte tradičný spínač na približne 10 sekúnd), kým sa nerozsvieti a nezačne blikať indikátor vo vnútri modulu. Ule rýchlo označte párovanie Zapnite Bluetooth, kliknite na „+“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vytvorenie spojenia bude trvať približne 10-120 sekúnd, v závislosti od stavu siete.

varovania:

Instalácia musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Zariadenie držte mimo dosahu vody, vlhkosti a horúceho prostredia. Zariadenie inštalujte mimo zdrojov silného signálu, ako je mikrovlnná rúra, ktoré môžu spôsobiť prerušenie signálu v dôsledku nesprávnej prevádzky zariadenia účinný prevádzkový rozsah zariadenia a NEPOKÚŠAJTE sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať. Výrobok nie je hračka! Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazovaný na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, aby vám poskytli pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Poľsko

SV: ANVÄNDARMANUAL ER1169

Produktechensaker:

Spanning - AC 100-240V 50/50Hz; Frekvens - 2,412 GHz-2,484 GHz; driftstemperatur -10°C + 40°C

Hur man använder:

Om du har anslutit en väggbrytare, kontrollera dess funktion. Om du trycker en gång på knappen "ned" / "upp" kommer rullgardinen att röra sig i önskad riktning till ändläget. Om den elektriska jalousin rör sig i motsatt riktning än förväntat, välj "motorreversering" i alternativet "Mer". När den elektriska rullgardinen rör sig uppåt stoppas rullgardinen omedelbart genom att trycka på "upp"-knappen. När den elektriska rulljalousen rör sig nedåt stoppas slutaren omedelbart genom att trycka på växlingsknappen "ned". Stäng av strömmen innan du påbörjar något arbete på den elektriska installationen. Anslut ledningarna enligt anslutningsschemat. Sätt in modulen i kopplingsdosan. Slå på strömmen och följ instruktionerna för att ställa in switchmodulen. Under konfigurationen, för din smartphone nära switchmodulen och se till att du har minst 50 % Wi-Fi-signal. Skanna QR-koden för att ladda ner TuYa Smart APP, eller så kan du söka på nyckelordet "TuYa Smart" i App Store eller Google Play för att ladda ner APP. Logga in eller registrera ditt konto med ditt mobilnummer eller din e-postadress. Ange verifieringskoden som skickats till din mobiltelefon eller brevlåda och ange sedan ditt inloggningslösenord. Klicka på "Skapa familj" för att komma in i appen. Efter att ha kopplat in switchmodulen, tryck på återställningsknappen i cirka 10 sekunder eller (1CH: slå på/av den traditionella omkopplaren 5 gånger, 2CH: tryck på den traditionella omkopplaren i cirka 10 sekunder) tills indikatorn inuti Ule-modulen tänds och blinkar snabbt för att indikera ihopparning. Slå på Bluetooth, klicka på "+" och följ instruktionerna på skärmen för att para. Det tar cirka 10-120 sekunder att upprätta anslutningen, beroende på nätverksstatus.

Varningar:

Installationen måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med lokala föreskrifter. Förvara enheten utom räckhåll för barn. Håll enheten borta från vatten, fukt och heta miljöer. Installera enheten borta från starka signallåtor som en mikrovågsugn, vilket kan orsaka signalavbrott på grund av felaktig användning av enheten enhetens effektiva räckvidd och bör undvikas. Försök INTE att demontera, reparera eller modifiera enheten. Produkten är ingen lek sak! Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller den dokumentation som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Polen

IT: MANUALE UTENTE ER1169

Caratteristiche del prodotto:

Voltaggio: CA 100-240 V 50/50 Hz; Frequenza: 2,412 GHz-2,484 GHz; temperatura di esercizio -10°C + 40°C

Come usare:

Se hai collegato un interruttore a muro, verifica il funzionamento. Premendo una volta il tasto "giù"/"su" la tenda si muove nella direzione desiderata fino alla posizione finale. Se la tapparella elettrica si muove nella direzione opposta a quella prevista, seleziona "Inversione motore" nell'opzione "Altro". Quando la tenda a rullo elettrica sale, premendo il pulsante "salita" la tenda si ferma immediatamente; quando la tapparella elettrica scende, premendo il pulsante basculante "dicesa" la tapparella si ferma immediatamente. Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'impianto elettrico, spegnere l'alimentazione. Collegare i fili secondo lo schema di collegamento. Inserire il modulo nella scatola di giunzione. Accendere l'alimentazione e seguire le istruzioni per impostare il modulo interruttore. Durante la configurazione avvicina il tuo smartphone al modulo switch e assicurati di avere almeno Segnale Wi-Fi al 50%. Scansiona il codice QR per scaricare l'APP TuYa Smart oppure puoi cercare la parola chiave "TuYa Smart" nell'App Store o Google Play per scaricare l'APP. Accedi o registra il tuo account con il tuo numero di cellulare o indirizzo email. Inserisci il codice di verifica inviato al tuo cellulare o alla tua casella di posta, quindi imposta la password di accesso. Fai clic su "Crea famiglia" per accedere all'app. Dopo aver collegato il modulo interruttore, premere il tasto reset per circa 10 secondi o (1CH: accendere/spegnere l'interruttore tradizionale 5 volte, 2CH: premere l'interruttore tradizionale per circa 10 secondi) fino a quando l'indicatore all'interno del modulo Ule si accende e lampeggia rapidamente per indicare l'accoppiamento. Attiva il Bluetooth, fai clic su "+" e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire l'accoppiamento. Saranno necessari circa 10-120 secondi per stabilire la connessione, a seconda dello stato della rete.

Avvertenze:

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità con le normative locali. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità e ambienti caldi. Installare il dispositivo lontano da fonti di segnale forti, come un forno a microonde, che potrebbero causare interruzioni del segnale dovute al funzionamento improprio del dispositivo. Ostacoli come muri di cemento o materiali metallici potrebbero ridurre l'effettivo raggio d'azione del dispositivo e deve essere evitato. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Il prodotto non è un giocattolo! Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornisca ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Polonia

APP USER MANUAL



IOS APP / Android APP



2CH Wi-Fi Curtain Module

