

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZAREK DO WŁOSÓW ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj suszarki w pobliżu wody, na przykład w wannie, pod prysznicem lub nad umywalką z wodą.
- Upewnij się, że ręce są suche, a gniazdko elektryczne jest odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią. Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdek wyposażonych w wyłącznik różnicowoprądowy.

Ryzyko przegrzania i poparzenia

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych suszarki podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować jej przegrzanie.
- Podczas suszenia zachowuj odpowiednią odległość między suszarką a włosami, aby uniknąć kontaktu gorącego powietrza ze skórą.

Ryzyko pożaru

- Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru ani nie kładź jej na łatwopalnych powierzchniach, takich jak tkaniny czy meble.
- Po użyciu zawsze wyłącz suszarkę i odłącz ją od zasilania.

Zagrożenie dla dzieci

- Suszarka do włosów nie jest zabawką – trzymaj ją poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci mogą korzystać z suszarki wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Ryzyko uszkodzenia mechanicznego

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub wypadku.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający, wtyczkę i obudowę pod kątem uszkodzeń.

Nieodpowiednie warunki przechowywania

- Nie przechowuj suszarki w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, gdy nie jest używana.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Ograniczenia dla określonych grup użytkowników

- Osoby z ograniczeniami ruchowymi, osoby starsze oraz dzieci powinny używać suszarki wyłącznie pod nadzorem i po zapoznaniu się z instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi zasad bezpieczeństwa.

Zagrożenie związane z niewłaściwą konserwacją

- Nie czyść suszarki, gdy jest podłączona do prądu.
- Nie używaj wody ani silnych środków chemicznych do czyszczenia otworów wentylacyjnych.
- Regularnie usuwaj kurz i włosy z otworów wentylacyjnych przy użyciu suchej szczotki lub ściereczki.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- Nie używaj suszarki w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi, na przykład do suszenia ubrań czy butów.
- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo w podróży

- Przed użyciem suszarki w innym kraju upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z parametrami urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie obsługuje różnych napięć, używaj odpowiednich adapterów i transformatorów.

Minimalizacja ryzyka

- Przestrzeganie powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.