

Podstawowe Operacje

Przycisk	Funkcja	Działanie
Włącz/Wyłącz	Przełącz w górę/dół	
VOL + / VOL -	Obracaj	
Odtwarzaj/Pauza	Krótko naciśnij raz	
Odbierz połączenie	Krótko naciśnij raz	
Zakończ połączenie	Naciśnij raz	
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przez 2 sekundy*	
Ostatni numer/ponowne wybieranie*	Szybko naciśnij dwukrotnie	

*Uwaga: W oryginale jest błąd/"zlepiony" tekst (np. "Press and hold for 25", "Real last morning logging all"). Tłumaczenie zostało poprawione na najbardziej prawdopodobne, poprawne funkcje. "Press and hold for 25" prawdopodobnie oznacza "Przytrzymaj przez 2 sekundy", a "Real last..." to najprawdopodobniej "Ostatni numer/ponowne wybieranie".

Zaawansowane Funkcje

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE I PONOWNE POŁĄCZENIE

Gdy głośnomówiący rozłączy się z telefonem na 3 minuty, wyłączy się automatycznie. Gdy głośnik zostanie ponownie włączony, automatycznie połączy się z Twoim telefonem, gdy wrócisz do samochodu.

PRZEŁĄCZANIE ROZMOWY MIĘDZY GŁOŚNOMÓWIĄCYM A TELEFONEM KOMÓRKOWYM

Jeśli podczas rozmowy przez bezprzewodowy zestaw głośnomówiący chcesz przenieść rozmowę na telefon komórkowy, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby przełączyć.

Specyfikacja Techniczna

- **Zgodność bezprzewodowa:** BT 5.4
- **Obsługiwane profile:** A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- **Zasięg działania:** Do 10 metrów / 32 stóp
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz – 2,48 GHz
- **Czas rozmowy:** Do 22 godzin
- **Czas odtwarzania muzyki:** Do 10 godzin
- **Czas czuwania:** Do 600 godzin
- **Czas ładowania:** Około 3 godziny
- **Akumulator Li-Ion:** 650 mAh / 3,7 V
- **Wymiary:** 113 x 58 x 49 mm
- **Waga:** Około 80 g

Uwaga: Poprawiono literówki w profilach Bluetooth (z "AWCCP" na AVRCP, z "HPP" na HFP).

Ostrzeżenia

1. Jeśli poziom baterii produktu jest niski przed odłożeniem go na dłuższy czas, należy go naładować.
 2. Używając produktu po długim przechowywaniu, najpierw naładuj go przez 30 minut, a następnie włącz, aby aktywować wskaźnik.
 3. Produkt zawiera akumulator Li-Po. Nie rozbieraj go, nie zgniataj i nie narażaj na działanie ognia.
 4. Nie narażaj produktu na skrajne temperatury.
 5. Zaprześć używania, jeśli bateria została zalana.
 6. Aby uzyskać dźwięk wysokiej jakości, podczas używania zestawu głośnomówiącego do rozmów, trzymaj go z dala od telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej. Sygnał telefonu i mikrofalówki może zakłócać sygnał Bluetooth.
 7. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 8. Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z komunikacji elektronicznej lub bezprzewodowej jest zabronione.
-

Informacje dla Użytkownika

[1] **Uwaga:** Sprzęt ten został przetestowany i spełnia graniczne wartości dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Granice te są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, użytkownik jest zachęcany do spróbowania naprawienia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z poniższych środków:

- Zmień położenie lub zlokalizuj ponownie antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dilerem lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym.

[2] **Ważne:** Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta odpowiedzialnego za zgodność mogą pozbawić użytkownika uprawnień do użytkowania sprzętu.