

Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

- 1 Dane techniczne**
 - Napięcie: 220V
 - Moc: 30W
- 2 Zalecenia**
 - Unikaj dotykania prostownicy po zewnętrznej stronie płytek. Część ta nagrzewa się i może wywołać oparzenie.
 - Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie pozostawiaj go włączonego gdy nie jest w użyciu.
 - Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą.
 - Dzieci nie mogą stosować urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- 3 Działanie**
 - Podłącz urządzenie do kontaktu
 - Wciśnij przycisk „ON”, aby włączyć urządzenie
 - Wciskając przycisk „ON” kilkakrotnie ustawiasz odpowiednią temperaturę z zakresu 140-230°C
- 4 Modelowanie włosów**
 - Przed prostowaniem włosy powinny być suche i przeczesane.
 - Urządzenie przeznaczone jest do stylizacji wyłącznie włosów naturalnych
 - Po zakończeniu modelowania wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed spakowaniem.

Schemat oraz opis funkcji przycisków



Przycisk „ON”

Zakres temperatury