

KWESTIE DOTYCZĄCE PALNIKA GAZOWEGO WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapoznać się dokładnie przed użyciem!

1. Nie przechylać butli podczas użytkowania, gdyż grozi to przedostaniem się ciekłego gazu do przewodu. W przypadku nagłego wzrostu zagrożenia może dojść do zapłonu.
2. Jeśli po podłączeniu butli z miejsca łączenia wydobywa się syk gazu, odczuwalny jest zapach lub dochodzi do wycieku, należy zdemonstrować butlę. Jeśli w miejscu łączenia znajduje się ciało obce, należy je usunąć i wykonać ponowne łączenie. Jeśli nieszczelność występuje w dalszym ciągu, należy natychmiast zaprzestać eksploatacji i skontaktować się z punktem serwisowym INKO-TIME.
3. Nie pochylać ani nie potrząsać mocno palnikiem podczas zapalania, gdyż zwiększa to ryzyko powstania płomienia lub wybuchu.
4. Po upływie 2 - 3 sekund od zapalenia podczas użytkowania można pochylać palnik.
5. Jeśli temperatura butli jest wysoka lub w przypadku stosowania nowej butli po raz pierwszy ogień może nie pojawić się we wszystkich punktach. Po zapaleniu dokręcić lekko pokrętło gazu.
6. Przy pracy z otwartym ogniem płomień może być duży - zachować ostrożność, by nie doprowadzić do powstania poparzeń.
7. Obszar w pobliżu palnika posiada wysoką temperaturę. Nie dotykać palnika, dopóki nie ostygnie.
8. Pamiętać, że nawet po odcięciu dopływu gazu płomień nie gaśnie od razu.

UWAGI SPECJALNE

1. Należy zwracać uwagę, by używane butle gazowe były prawidłowo zainstalowane, zgodnie z instrukcjami. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do nieszczelności lub odłączenia się butli, powodując poparzenia lub prowadząc do innych wypadków.
2. W przypadku nieszczelności należy zaprzestać eksploatacji, gdyż grozi to poparzeniami.
3. Należy zaprzestać użytkowania palnika w pobliżu twarzy lub ciała, gdyż grozi to poparzeniami.
4. Jeśli z palnika wydobywa się mgiełka gazu - nie zapalać. Gaz wydobywa się przez 3-4 s po dokręceniu pokrętła dopływu gazu. Dopiero po tym czasie można ponowić próbę zapłonu. W przypadku zapłonu podczas wydobywania się mgiełki gazu, płomień będzie bardzo długi.
5. Podczas użytkowania temperatura w okolicy palnika wzrasta. Nie zbliżać palnika do przedmiotów łatwopalnych lub źródeł zapłonu, gdyż grozi to powstaniem pożaru. Przed rozpoczęciem eksploatacji upewnić się, że miejsce użytkowania jest bezpieczne.
6. Nie instalować butli palnika w pobliżu ognia, gdyż grozi to wybuchem z powodu przegrzania.
7. Użytkowanie w zamkniętych, ograniczonych przestrzeniach pociąga za sobą ryzyko niedotlenienia lub przegrzania oraz inne zagrożenia. Urządzenie należy eksploatować w miejscach o dobrej wentylacji.
8. Samodzielne modyfikowanie lub demontaż wyrobu może prowadzić do jego nieprawidłowego działania lub wypadku.
9. Po zakończeniu użytkowania obrócić pokrętło dopływu gazu w położenie zamknięte.
10. Palnik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
11. W przypadku dłuższego okresu nieużytkowania należy odłączyć butlę gazową od palnika.
12. Zabrania się eksploatacji, gdy palnik znajduje się w położeniu dolnym, gdyż grozi to przegrzaniem wokół palnika, problemami z zapalaniem oraz uszkodzeniem sprzętu.
13. Jeśli na wlocie powietrza do palnika znajduje się pył lub inne ciało obce, nie należy użytkować palnika, gdyż grozi to wypadkiem w wyniku nieprawidłowych warunków spalania.

inkotime

66-450 Łupowo / Poland
ul. Strumykowa 10a
www.inkotime.pl

PALNIK GAZOWY



5 903240 385072 >

CE UK-GZH-0359-0000599

MODEL: ETNA
MADE IN P.R.C.