

**ZESTAW:**

1. Ostrze ze stali nierdzewnej
2. Włącznik/wyłącznik maszynki
3. Lampka kontrolna
4. Pętla do zawieszenia
5. Nakładki na maszynkę (3/6/9/12mm)
6. Nakładka ochronna
7. Pędzelek do czyszczenia maszynki
8. Olej do konserwacji maszynki
9. Kabel USB do ładowania

**OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

To urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci starsze mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia i nakładać oleju na maszynkę.

**OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia. Zawsze wymieniaj uszkodzoną część na oryginalną. Nie otwieraj urządzenia w celu wymiany akumulatora. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie płucz go pod kranem. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

**WAŻNE**

Maszynka do strzyżenia ma wbudowany akumulator. Nie wrzucaj jej do ognia, nie ładuj, nie używaj i nie pozostawiaj w środowisku o wysokiej temperaturze. Urządzenia nie należy stosować do strzyżenia zwierząt.

**BUTELKA Z OLEJEM**

Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Olej nie może dostać się do jamy ustnej i oczu. Po opróżnieniu, prawidłowo zutylizuj butelkę.

**NAKŁADKI NA MASZYNKĘ**

Dzięki nakładkom możesz regulować długość cięcia. Długości cięcia: 0,8mm do 2mm bez nakładki; nakładka 3mm; nakładka 6mm; nakładka 9mm; nakładka 12mm.

**WAŻNE:** Podczas ściągania i zakładania nakładek, urządzenie musi być wyłączone!

**ŁADOWANIE USB**

Maszynka do strzyżenia włosów jest całkowicie poręczna do przenoszenia i można ją ładować w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB. Możliwość ponownego ładowania — maszynka posiada wbudowany akumulator. Czas pełnego ładowania wynosi 2,5 godziny, co zapewnia około 150 minut pracy. Ładowanie za pomocą kabla USB (w zestawie z maszynką). Urządzenie naładujesz podłączając je do power banku lub adaptera od telefonu. Czerwona lampka kontrolna

oznacza niski poziom naładowania baterii. Zielona lampka kontrolna oznacza wysoki poziom baterii.

### ***CZYSZCZENIE I KONSERWACJA***

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je zawsze wyłączyć i odłączyć od ładowarki. Urządzenie należy czyścić wilgotną i miękką szmatką. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj detergentów ani rozpuszczalników. Aby wyczyścić urządzenie z włosków, zdejmij nakładkę i delikatnie usuń włoski z urządzenia za pomocą pędzelka.

Aby zapewnić długą i optymalną pracę urządzenia, zaleca się częste czyszczenie i oliwienie ostrz. Otwórz zespół tnący, popychając go do tyłu. Następnie dodaj 2 lub 3 krople oleju i włącz maszynkę na kilka sekund, by olej rozproszony się po maszynie. Następnie załóż nakładkę ochronną. Urządzenie przechowuj wyłącznie z nałożoną nakładką ochronną.

### ***SPECYFIKACJA TECHNICZNA***

- Włącznik/wyłącznik
- Pełen czas ładowania: 2,5 h
- Do 150 minut strzyżenia na jednym ładowaniu.
- Zasilanie: 5V== 1A
- Bateria: bateria litowa 1400 mAh

### ***ZGODNOŚĆ Z UNIJNYMI STANDARDAMI - CE***

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

### ***UTYLIZACJA***

Urządzenie nie może zostać wyrzucone do zwykłych śmieci. Należy je zanieść do specjalnego punktu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub wyrzucić do elektroodpadów.

#### **Importer:**

PURELUCK JAN ZAKOŁODNY  
UL. PORANNEJ BRYZY 46/2, 03-284 WARSZAWA

#### **Producent:**

Ningbo VGR Electric Appliance Co., Ltd.  
No. 656, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Ningbo, Zhejiang, P.R.C.