

Instrukcja Obsługi

Nazwa produktu : Rejestrator Jazdy 9,66 cala



Środki ostrożności

1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami.
2. Urządzenie powinno być podłączone do samochodu z instalacją 12/24V
3. Nie wolno ingerować samemu części i komponenty urządzenia- utrata gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.
4. Należy unikać kontaktu z alkoholem i substancjami żrącymi.
5. Temperatura pracy 0-50° C
6. Należy unikać kontaktu z cieczą, wilgocią i kurzem. Nie poddawać pod bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

INFORMACJE DODATKOWE

7. Należy stosować markowe karty pamięci TF klasy 10 do prawidłowego działania urządzenia
8. Przed montażem kamery należy sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo
9. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień produktu.
10. Uszkodzenia powstałe w wyniku uszkodzeń z powodu niewłaściwego korzystania nie są objęte bezpłatną naprawą.
11. Przed podłączeniem kamery tylnej należy ją odłączyć od urządzenia i wyłączyć samo urządzenie.
12. Czujnik ruchu powinien być wyłączony podczas jazdy, a włączony na postoju.
13. Tryb parkingowy po wykryciu wstrząsu uruchamia urządzenie i rozpoczyna nagrywanie.

OPIS KAMERY

Uruchomienie kamery:

Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować urządzenie z gniazdka zapalniczki samochodowej .

Przycisk włącz/wyłącz znajduje się na środku dolnej krawędzi lusterka.
Na wyświetlaczy pojawi się ekran główny menu:

Instrukcja Obsługi

Ikonka mikrofonu - włącz/wyłącz nagrywanie dźwięku
Czerwone kółko - włącz/wyłącz nagrywanie video
Kłódka - otwarta nagrywa w trybie normal, po kliknięciu zamyka się, nagrywa w trybie zabezpieczającym nagranie
Domek - przejście do menu głównego

Menu główne:

NAGRYWANIE – przejście do menu nagrywania
FOTOGRAFIA – przejście do trybu robienia zdjęć
ODTWARZANIE – tryb przeglądania nagrań i zdjęć
USTAWIENIA – tryb menu ustawień kamery

Zapętlij video – ustawienie nagrywania w pętli 1,3,5 minutach
Rozdział – ustawienie rozdzielczości video i fotograf
Język – język menu
Wykrywanie grawitacji- ustawienie czułości czujnika G-Sensor
Parking – ustawienie trybu parkingowego
Wykrywanie ruchu- ustawienie czujnika detekcji ruchu
Numer licencji- funkcja umożliwia wpisanie numeru rej. Pojazdu kierowcy
Data/godzina- funkcja ustawienia daty i godziny na nagraniu
Wyłączenia – funkcja wyłączenia, uśpienia kamery np. podczas postoju na parkingu
Ochrona ekranu – funkcja wygaszacza ekranu 30sek, 1 minuta, 3 minuty
Ustawienia domyśle- funkcja przywraca ustawienia fabryczne – **ZASTANÓW SIĘ PRZED URUCHOMIENIEM TEJ FUNKCJI**

Co to jest tryb parkingowy?

Tryb parkingowy to dodatkowe wyposażenie większości rejestratorów jazdy. Zasada jego działania jest

bardzo prosta. Po opuszczeniu pojazdu kamera przechodzi w tryb czuwania, a gdy wykryje ruch bądź wstrząs, automatycznie rozpoczyna nagrywanie. Dzięki temu szkoda parkingowa zostanie zarejestrowana, a ustalenie sprawcy będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Aktywacja trybu parkingowego następuje po wyjęciu kluczyka i odcięciu stałego zasilania. Wtedy rejestrator korzysta z wbudowanej baterii i to właśnie ona jest zazwyczaj największym ograniczeniem. W niektórych modelach już po kilku minutach całkowicie się wyczerpuje, co maksymalnie skraca czas czuwania i zmniejsza skuteczność trybu parkingowego.

Instrukcja Obsługi

SPECYFIKACJA:

- Rozdzielczość video: 1920x1080p 30fps
- Rozdzielczość foto: 3264x2448
- Rozdzielczość kamera tył: 640x480
- Format plików video: avi
- Format foto: jpg
- Wyświetlacz: LCD przekątna 9,66 cala
- Soczewka, optyka - PRZÓD kąt 170 stopni; TYŁ kąt 140 stopni
- Tryb Nocny: NIE
- Wbudowany mikrofon: TAK

- Wbudowany głośnik: TAK
- Nagrywanie cykliczne: TAK, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut
- Typ obsługiwanych kart pamięci: micro SD / 32GB max
- Gniazda, złącza: micro SD / mini USB / AV OUT do kamery cofania
- Detektor ruchu: TAK
- Automatyczny start nagrywania: TAK
- Język menu: polski, angielski, chiński,
- Zasilanie: bateria / ładowarka samochodowa 12V-24V
- G-sensor, czujnik grawitacyjny: TAK, trzystopniowa regulacja
- Ochrona parkingowa: TAK
- Druga kamera: TAK, kamera cofania
- Podgląd narażenia na kamerze: TAK
- Wygaszacz ekranu: TAK, 30s, 1minuta, 3 minuty
- Ustawienie daty i godziny na nagraniu: TAK
- Nagrywanie ciągle z kłódką: TAK
- Ustawienie ekspozycji: NIE
- Ustawienie dźwięku klawiszy: NIE
- Powrót do ustawień domyślnych: TAK
- Formatowanie karty bezpośrednio w urządzeniu: TAK

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Instrukcja Obsługi

- **Format plików wideo:** avi
- **Format foto:** jpg
- **Wyświetlacz:** LCD przekątna 9,66 cala
- **Soczewka, optyka:** kąt 170 stopni
- **Tryb Nocny:** NIE

- **Wbudowany mikrofon:** TAK
- **Wbudowany głośnik:** TAK
- **Nagrywanie cykliczne:** TAK, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut
- **Typ obsługiwanych kart pamięci:** micro SD / 32GB max
- **Gniazda, złącza:** micro SD / mini USB / AV OUT do kamery cofania
- **Detektor ruchu:** TAK
- **Automatyczny start nagrywania:** TAK
- **Język menu:** angielski, chiński, rosyjski
- **Zasilanie:** bateria / ładowarka samochodowa 12V-24V
- **G-sensor, czujnik grawitacyjny:** TAK, trzystopniowa regulacja
- **Ochrona parkingowa:** TAK
- **Druga kamera:** TAK, kamera cofania
- **Podgląd narażenia na kamerze:** TAK
- **Wygaszac ekranu:** TAK, 30s, 1minuta, 3 minuty
- **Ustawienie daty i godziny na nagraniu:** TAK
- **Nagrywanie ciągłe z kłódką:** TAK
- **Ustawienie ekspozycji:** NIE
- **Ustawienie dźwięku klawiszy:** NIE
- **Powrót do ustawień domyślnych:** TAK
- **Formatowanie karty bezpośrednia w urządzeniu:** TAK

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączanej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

