

POLSKI

**Przed użyciem urządzenia,
dokładnie przeczytać
poniższe zalecenia
bezpieczeństwa.**

LpA (dB(A))

72

Suszarka do włosów BaBylissPRO® Bambino BAB5510E

Właściwości:

- Suszarka podróżna: całkowita długość zaledwie 12,5 cm
- 1200W
- Silnik DC
- 2 poziomy temperatury/prędkości
- Przełącznik wyboru napięcia
- Końcówka - koncentrator
- Dyfuzor
- Wyjmowany filtr tylny
- Profesjonalny kabel 1,80m
- Oczko do zawieszania

Instrukcja obsługi

- Podłączyć urządzenie do prądu i włączyć wybierając prędkość I lub II.
- Prędkość II: maksymalna temperatura, duży nawiew powietrza i szybkie suszenie, wspomagane palcami lub dyfuzorem do układania włosów falowanych lub lokowanych.
- Prędkość I: do delikatnego suszenia, przy użyciu palców lub końcówki z koncentratorem, do

układania lub delikatnego suszenia kręconych włosów.

- Po użyciu, przesunąć wyłącznik do pozycji 0 i wyjąć wtyczkę z prądu.
- Pozostawić urządzenie do wystygnięcia przed schowaniem.

Instrukcja obsługi

Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazda prądu zmiennego (50/60 Hz). Suszarka do włosów może być zasilana prądem zmiennym 120/240 V. W krajach europejskich przełącznik wyboru napięcia musi być ustawiony na 240. W krajach poza Europą, może okazać się konieczne ustawienie przełącznika wyboru napięcia na 120. Przed włączeniem urządzenia, należy upewnić się, jakie napięcie obowiązuje w danym kraju. W niektórych krajach konieczne jest zastosowanie przejściówki.

Działanie przy napięciu 120 V

Przestawić przełącznik wyboru napięcia w położenie 120. Suszarkę można podłączyć do gniazda prądu zmiennego o napięciu 110 - 120 V.

Działanie przy napięciu 240 V

Przestawić przełącznik wyboru napięcia w położenie 240. Suszarkę można podłączyć do gniazda prądu zmiennego o napięciu 220 - 240 V.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i uniknąć zalegania pozostałości po suszeniu w wewnętrznych częściach suszarki zaleca się systematyczne czyszczenie tylnego filtra.

W tym celu:

- Upewnić się czy urządzenie jest wyłączone z prądu i ostudzone.
- Aby wyjąć tylny filtr, chwycić mocno rączkę urządzenia i obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Usunąć z filtra włosy i inne pozostałości za pomocą delikatnej szczotki.
- Następnie założyć filtr na suszarkę i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.