

Parametry produktu

Nazwa produktu	Wentylator cyrkulacji powietrza		
Model	YH-169	Moc znamionowa	10 W
Wejście	2A	Napięcie znamionowe	5 V
Cechy produktu	Podwójne zastosowanie ręcznej regulacji w górę i w dół oraz zawieszania stacji		
Standardy wykonawcze	GB4706.1-2005 GB4706.27-2008		

Środki ostrożności

- Ten produkt musi używać adaptera dystrybucyjnego lub zasilacza o prądzie wyjściowym $\geq 2A$ do ładowania lub podłączania do zasilania;
- Proszę sprawdzić zgodność napięcia urządzenia z tym produktem przed użyciem;
- Nieautoryzowany demontaż lub nieostrożne użytkowanie produktu jest surowo zabronione;
- Surowo zabrania się umieszczania produktu w pobliżu źródła ognia, aby uniknąć pożaru zagrożenia wybuchem;
- Proszę trzymać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt;
- Do zasilania produktu należy używać standardowego zasilacza;
- Regularnie czyść wentylator od wewnątrz i od zewnątrz, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
- Przed czyszczeniem wentylatora należy wyłączyć produkt i wyjąć wtyczkę z gniazdka;
- Nie wkładaj palców ani twardych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia produktu przez wewnętrzne łopatki wentylatora;
- Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego używając go.

Produkty i akcesoria



Główny silnik



Kabel zasilający USB



Instrukcje

Karta gwarancyjna

Model		Nazwa produktu	
Data zakupu		Dystrybutor	
Nazwa klienta		Telefon	
Adres			

Dziękujemy za zakup tego produktu. Okres gwarancji na ten produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

Instrukcja obsługi wentylatora cyrkulacyjnego

Mieszanka produktów



Przełącznik, kluczyk zmiany biegów

Instrukcje

Ten produkt to wentylator cyrkulujący powietrze, który można ręcznie regulować w górę i w dół w zakresie 90° , z wieloma biegami do nadmuchu i może być używany zarówno w pozycji stojącej, jak i wiszącej.

Przełącznik, kluczyk zmiany biegów

Naciśnij raz, aby włączyć pierwszy wiatr usypiający, naciśnij ponownie, aby włączyć drugi wiatr naturalny, naciśnij ponownie, aby włączyć trzeci silny wiatr, naciśnij ponownie, aby wyłączyć wentylator



Port ładowania typu C

Port ładowania

Podczas ładowania wystarczy podłączyć kabel ładujący do portu ładowania wentylatora i zasilacza, aby rozpocząć ładowanie. Podczas procesu ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono, a po całkowitym naładowaniu świeci na zielono.