
PC9323 - KLÓDKA Z SZYFREM NUMERYCZNYM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Kłódka jest przenośnym typem zamka, używanym do **zabezpieczenia i zamykania drzwi, bram, szafek, skrzyń, kufrów i innych przedmiotów**. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamek jest wyposażony w mechanizm do ustawienia specyficznego kodu numerycznego, którego wprowadzenie powoduje otwarcie zamka.

W celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego użytkowania produktu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i innych postanowień zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie produktu do jakichkolwiek innych celów niż podane, jest niedozwolone, a sprzedawca ani dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie użycie. Używanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem i z wytycznymi w niniejszej instrukcji może skutkować automatycznym odrzuceniem reklamacji. Używanie produktu w warunkach wilgotnych, nieuzasadnione modyfikacje konstrukcji, naprawy produktu poza ustalonymi ramami lub wymiana nieoryginalnych części są sprzeczne z zamierzonym użyciem. Za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją ponosi odpowiedzialność użytkownik. Zmiany w danych technicznych służą optymalizacji. Przypadkowe błędy lub niedokładności rysunków są tylko wynikiem procesu optymalizacji. Tekst jest chroniony prawem autorskim.

MONTAŻ I OBSŁUGA

Ustawianie Hasła

Przed pierwszym użyciem należy ustawić nowe hasło. Oryginalna kombinacja to: 0-0-0-0.

Ustawianie hasła należy przeprowadzić przy otwartym zamku.

1. Ustawić pokręta numeryczne w pozycji **0-0-0-0**. Otworzyć zamek, a następnie wyciągnąć strzemię (pałak) z korpusu.
2. Używając płaskiego śrubokręta, **obrócić śrubę obok pokręta numerycznego o 90°** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zgodnie z ilustracją. Teraz ustawić żadaną nową kombinację (np. 1-2-3-4). Należy zapewnić prawidłowe ustawienie cyfr i uniemożliwić obrót bębneków, aby nowa kombinacja była prawidłowo ustawiona dla każdego pokręta. Należy upewnić się, że ustawiona kombinacja dobrze się zatrzasnęła! Wsunąć strzemię z powrotem do korpusu zamka.
3. Za pomocą śrubokręta **obrócić śrubę o 90° z powrotem** do pierwotnej pozycji poziomej, zgodnie z ilustracją.

Aby otworzyć zamek, należy ustawić ustawioną kombinację i wyciągnąć strzemię z korpusu. **Aby zamknąć**, wsunąć strzemię z powrotem do korpusu zamka i ustawić losową kombinację numeryczną.

OSTRZEŻENIE:

Produkt nie jest zabawką. Jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych i innych osób niepełnoletnich! W celu zabezpieczenia bardzo cennych rzeczy i przedmiotów, należy wcześniej podjąć odpowiednie środki lub wybrać inne adekwatne sposoby ochrony mienia.
