

Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-A1

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Domyślne ustawienia fabryczne](#)
 3. [Wskaźniki dźwiękowe](#)
 4. [Obsługa zamka](#)
 1. [Odblokowanie](#)
 2. [Ustawianie hasła administratora](#)
 3. [Ustawianie hasła użytkownika](#)
 4. [Ustawianie hasła tymczasowego](#)
 5. [Fałszywe hasło \(„virtual password”\)](#)
 6. [Wyłączenie / włączenie brzęczyka \(buzzer\)](#)
 7. [Tryb publiczny](#)
 5. [Rozwiązywanie problemów](#)
 6. [Bezpieczeństwo i konserwacja](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego **zamka elektronicznego**. Urządzenie wyróżnia się wysoką jakością i niezawodnością. Może być używane w:

- szafkach,
- szafach aktowych,

- garderobach,
- innych meblach wymagających zabezpieczenia.



Domyślne ustawienia fabryczne

Funkcja	Wartość domyślna
Hasło administratora	1234
Hasło użytkownika	brak
Hasło tymczasowe	brak
Fałszywe hasło (<i>virtual password</i>)	włączone
Brzęczyk (<i>buzzer</i>)	włączony
Tryb publiczny	wyłączony

Wskaźniki dźwiękowe

Dźwięk (ang. „tick”)	Czas trwania	Znaczenie
Krótki „tick”	pojedynczy	naciśnięcie klawisza
Długi „tick”	2 s	operacja zakończona powodzeniem
Seria „tick... tick”	przerywany	błąd lub niewłaściwe hasło

Słownik pojęć

tick – krótki sygnał dźwiękowy emitowany przez zamek.

buzzer – wbudowany brzęczyk.

Obsługa zamka

1. Odblokowanie

1. Wprowadź **hasło** (4 – 16 cyfr) i naciśnij **OK** (przycisk potwierdzenia).
2. Jeżeli hasło jest poprawne:
 - usłyszysz długi „tick”;
 - kontrolka zamka zapali się na 3 s – w tym czasie przekręć pokrętło i otwórz drzwi.
3. Jeżeli hasło jest niepoprawne:
 - usłyszysz serię „tick... tick”.
4. Cztery kolejne błędne próby blokują klawiaturę na **50 s** i uruchamiają alarm.

Funkcja wirtualnego hasła

Możesz wprowadzić dowolne cyfry **przed i po** poprawnym hasłem (pod warunkiem zachowania ciągłości wpisu). Chroni to Twój kod przed podglądaniem.

2. Ustawianie hasła administratora

1. Odblokuj zamek istniejącym hasłem administratora.
 2. Przytrzymaj klawisz **1** aż do długiego „tick” (około 2 s).
 3. Naciśnij **OK**.
 4. Gdy kontrolka zamiga, wpisz nowe hasło (**4 – 16 cyfr**) i ponownie naciśnij **OK**.
 5. Po długim „tick” kontrolka zaświeci się na stałe → sukces.
 6. Jeśli kontrolka zgaśnie, operacja nie powiodła się – powtórz kroki.
-

3. Ustawianie hasła użytkownika

1. Odblokuj zamek jako administrator.
2. Przytrzymaj klawisz **2** do długiego „tick”.
3. Naciśnij **OK**.
4. Po miganiu kontrolki wpisz hasło użytkownika i zatwierdź **OK**.
5. Hasło użytkownika można teraz używać do otwierania zamka.

Uwaga

- Jeśli otworzysz zamek hasłem administratora, hasło użytkownika zostanie automatycznie usunięte.
- Hasło administratora i użytkownika **nie mogą być identyczne**.

4. Ustawianie hasła tymczasowego

1. Odblokuj zamek hasłem administratora **lub** użytkownika.
2. Przytrzymaj klawisz **3** do długiego „tick”.
3. Naciśnij **OK** ; po miganiu kontrolki wpisz hasło tymczasowe (4 – 16 cyfr).
4. Zatwierdź **OK** . Po długim „tick” kontrolka zapali się – hasło ustawione.
5. Hasło tymczasowe jest **jednorazowe** – wygasa po pierwszym użyciu.

5. Włączanie/wyłączanie fałszywego hasła

1. Odblokuj zamek (użytkownik lub administrator).
2. Przytrzymaj klawisz **4** do długiego „tick”, kontrolka zamiga.
3. Naciśnij **OK** . Stałe światło kontrolki = funkcja przełączona.

6. Włączanie/wyłączanie brzęczyka (buzzer)

1. Odblokuj zamek.
2. Przytrzymaj klawisz **5** do długiego „tick”; kontrolka zamiga.
3. Naciśnij **OK** . Brzęczyk zostanie wyłączony (lub ponownie włączony).

7. Włączanie/wyłączanie trybu publicznego

1. Odblokuj zamek.
2. Przytrzymaj klawisz **6** aż do długiego „tick”; kontrolka zamiga.
3. Naciśnij **OK** . Kontrolka świeci się na stałe – **tryb publiczny włączony**.

Tryb publiczny – co warto wiedzieć

- W trybie publicznym drzwi pozostają odblokowane.
- Aby zamknąć drzwi, ustaw nowe hasło i naciśnij **OK** – kontrolka zaświeci się.
- Po poprawnym zamknięciu hasło traci ważność i można nadać nowe.
- Kontrolka miga 4 razy, potwierdzając ustawienie hasła.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji na klawisze	Zamek w trybie czuwania	Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić urządzenie
Sygnał „tick... tick” po każdym wpisie	Błędne hasło	Sprawdź poprawność hasła; po 4 nieudanych próbach odczekaj 50 s
Kontrolka mruga podczas odblokowania	Niski poziom baterii	Naładuj zamek ładowarką 5 V
Brzęczyk nie działa	Brzęczyk wyłączony	Włącz brzęczyk

Bezpieczeństwo i konserwacja

- **Nie** umieszczaj żadnych elementów zamka w ustach ani w ciele.
- Trzymaj urządzenie z dala od gazów łatwopalnych i wybuchowych.
- Ładuj wyłącznie ładowarką **5 V**.
- **Nie** wkładaj obcych przedmiotów do portu lub otworu zamka.
- **Nie** zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- **Nie** wrzucaj zamka do ognia.
- Jeśli kontrolka zasilania miga – oznacza to niski poziom baterii; naładuj zamek jak najszybciej, aby uniknąć zablokowania mechanizmu.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**

